

...verwijzen de gebruiker verzinkt. Dit licht
 ketting kan niet worden vervangen. Het licht
 "TIMER" voor automatisch 6 uur aan en 18 uur uit. 3 "OFF" voor
 continu uit.

...remplacement de cette chaîne lumineuse
 l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Les lampes ne peuvent
 pas être remplacées. Cette guirlande n'est pas un jouet - s'il est
 de portée des enfants. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1
 "TIMER" pour allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures,
 2 "ON" pour allumé en continu, 3 "OFF" pour éteint en continu.

DE - Nur für den Einsatz im Innenbereich. Das flexible Kabel dieses
 Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das
 Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die
 Lampen können nicht ausgetauscht werden. Diese Lichtkette ist kein
 Kinderspielzeug - Bitte für Kinder unzugänglich anbringen. Dieses
 Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1 „ON“ = Dauerbetrieb,
 2 „TIMER“ = automatisch 6 St. an und 18 St. aus, 3 „OFF“ =
 dauerhaft aus.

EN - For indoor use only. The external flexible cable or cord of this
 luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire
 shall be destroyed. The lamps are not replaceable. This lighting
 chain is no toy - please keep it inaccessible for children. This light set
 has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for
 switching the light on/off automatically (6 hours on and 18 hours
 off); 3. "OFF" for continuously switched off.



2 x AA (Not included)



Itemnr.: 231319



8 713619 366802
 1230 ZG WAARLAND (NL)