

U heeft een Excellent Electrics Buffetwarmer met Warmhoudplaat gekocht, een veelzijdig apparaat dat u kunt gebruiken voor brunches, buffetten, als bordenwarmer, en meer.

Hier is een algemene handleiding om u te helpen dit apparaat veilig en effectief te gebruiken:

Voor het eerste gebruik:

1. **Uitpakken:** Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers.
2. **Reinigen:** Was de RVS schalen en transparante deksels in warm sopje. Veeg de warmhoudplaat af met een vochtige doek. Droog alles goed af.
3. **Plaatsing:** Zet de buffetwarmer op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat voor ventilatie.

Gebruiksaanwijzing:

1. **Voorbereiding:** Plaats de RVS schalen op de warmhoudplaat. U kunt de buffetwarmer ook gebruiken zonder de schalen, bijvoorbeeld als bordenwarmer.
2. **Vullen:** Doe het voedsel in de RVS schalen. Plaats de transparante deksels erop om de warmte te behouden en het voedsel zichtbaar te houden.
3. **Inschakelen:** Sluit de buffetwarmer aan op een stopcontact. Zet het apparaat aan met de aan/uitschakelaar. Het temperatuurindicatielampje zal oplichten.
4. **Temperatuur instellen:** Stel de gewenste temperatuur in tussen 50 en 70 graden met behulp van de temperatuurregelaar. Afhankelijk van het voedsel kunt u de optimale temperatuur kiezen.
5. **Opwarmen:** Laat het apparaat opwarmen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de ingestelde temperatuur.
6. **Tijdens gebruik:** Controleer regelmatig het voedsel en roer indien nodig om een gelijkmatige verdeling van de warmte te garanderen.
7. **Na gebruik:** Zet het apparaat uit met de aan/uitschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de buffetwarmer afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

Veiligheidstips:

- Raak de warme delen niet aan met blote handen; gebruik ovenhandschoenen.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.
- Plaats geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat.
- Gebruik de buffetwarmer niet als de stekker, het snoer, of het apparaat zelf beschadigd is.

Onderhoud en Schoonmaken:

- Reinig de RVS schalen en deksels na elk gebruik.
- Veeg de warmhoudplaat schoon met een vochtige doek; vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen.
- Droog alle onderdelen grondig af voordat u ze weer opbergt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Veel plezier met uw nieuwe Excellent Electrics Buffetwarmer!