

HappyChild



DIGITALE KINDERCAMERA

Vorzorgsmaatregelen voor het gebruik van batterijen:

1. Er mag geen voeding boven de aanbevolen waarde worden aangesloten.
2. Oplader moet zorgvuldig worden gecontroleerd alvorens het laden. Als de oplader kapot is, niet gebruiken!

Vereisten voor voedingsadapter DC 5V 500mAh.

Belangrijk:

1. Kinderen van 0-6 jaar mogen dit product alleen onder begeleiding van de ouders gebruiken.
2. Kleine onderdelen kunnen niet worden ingeslikt.
3. Plaats het product niet in de buurt van vuur.
4. De verpakking bevat belangrijke informatie. Bewaar het alstublieft goed.

6+ Ages

