

HOUSEHOLD USE ONLY / USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SAFETY PRECAUTIONS

- Read Instructions before using.
- Unplug before inserting or removing parts or when not in use.
- Do not run longer than 1 minute which can heat and pressurize contents.
- CAUTION: To avoid shock hazard or motor damage, do not immerse in water or other liquids.
- CAUTION—Never try to override or tamper with motor base interlock mechanism.
- NEVER blend warm, hot or carbonated ingredients or liquids.
- CAUTION: Never place or store blade assembly on motor base unless assembled to cup or pitcher.
- CAUTION: Never place hand or utensil near moving blade.
- To turn off machine during operation, lift vessel from power base.
- If motor stops before blending is completed, unplug and allow unit to cool.

www.nutriliving.shop



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire les instructions avant utilisation.
- Débranchez avant d'insérer ou de retirer des pièces ou lorsque la machine n'est pas en cours d'utilisation.
- N'opérez pas au delà d'une minute qui peut chauffer et pressuriser le contenu.
- ATTENTION: Pour éviter tout danger électrique ou d'endommagement le moteur, ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
- Attention: N'essayez jamais de remplacer ou d'altérer le mécanisme de verrouillage de la base du moteur.
- NE JAMAIS mélanger des ingrédients et liquides chauds ou pressurisés.
- Attention: Ne jamais placer ou ranger l'ensemble de lame sur le moteur à moins de l'avoir verrouillé à la tasse ou au bol.
- Attention: Ne jamais placer la main ou ustensile près de la lame en cours d'opération, retirer le bol de la base.
- Pour arrêter la machine en cours d'opération, retirez le bol de la base.
- Si le moteur s'arrête avant que le mélange soit terminé, débranchez et laissez l'appareil refroidir.

www.nutriliving.shop

Distributed by NutriBullet Retail
1251 NA-11, the Netherlands



**WARNING
AVERTISSEMENT !**

**If the blade stops in the lock mode,
unplug the NUTRIBULLET immediately.
Never place hand or utensil near blade. /
Si la lame s'arrête en mode verrouillage,
débranchez le NUTRIBULLET immédiatement.
Ne jamais placer la main ou ustensile près de la lame.**

NB-WL086F-23