

**Gebruikshandleiding autosleutel behuizing overzetten:**

1. Open uw huidige sleutel en haal de batterij, printplaat en mogelijk startonderbreker eruit.
2. Plaats bovengenoemde in de nieuwe sleutelbehuizing.
3. Plaats het sleutelbaard (metalen sleutel) over in de nieuwe behuizing
4. Zet indien gewenst en mogelijk het merk logo over op de nieuwe behuizing.
5. Maak de nieuwe behuizing dicht en het is klaar voor gebruik.