

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 years.

USA No. 9574 Hand Mixer (Toy) (CDN)



WARNING! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE. Contains small parts and/or small parts that can be torn off and may, for example, be swallowed. Risk of suffocation. Please keep the supplied address and information.

Note to parents:

- Insertion and removal of batteries**
 - For the use of the toy are needed 1 x LR 14 (C-size) à 1,5 V. The toy may only be used together with the stated battery type.
 - We do not recommend the use of rechargeable batteries but of normal non-rechargeable batteries.
 - The battery compartment is situated on the underside of the unit beneath the cover (which is screwed in place for safety reasons).
 - Ask an adult to unscrew the battery compartment cover and to screw it back in place when the batteries have been inserted.
 - When inserting the batteries, please take care to ensure correct polarity as shown in the battery compartment.
- Inspect the toy and the charging unit (batteries, adapter, battery charger and the like) regularly to ensure that they are not damaged (e. g. damage to contacts, damaged housing, battery leakage etc.). If you find signs of damage, the toy or the charging unit may not be used until the problem has been remedied.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Moreover, you should never mix rechargeable and non-rechargeable or old and new chargeable and non-rechargeable batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Batteries are not to be stored together with metallic instruments (danger of fire or explosion).
- If the toy is not used for a long time, please remove the batteries from the toy.
- Batteries are not to be thrown in fire.
- Remove exhausted batteries from the toy (by adults).
- Do not dispose of exhausted batteries together with household waste = take them to the special collection points.

Old electrical and electronic appliances may not be disposed of as household waste.

USA No. 9574 Hand Mixer (Toy) (CDN)



WARNING! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE. Contains small parts and/or small parts that can be torn off and may, for example, be swallowed. Risk of suffocation. Please keep the supplied address and information.

Important notes on use of the hand mixer

- Please always read the instructions on this page and overleaf carefully before starting up the unit.
- The hand mixer of the manufacturer Theo Klein is a toy and should therefore only be used as a toy.
- See overleaf for notes on the batteries, insertion and removal of batteries and battery handling. Important: the unit may only be used when the battery cover is screwed in place.
- Always remove the batteries from the battery compartment before cleaning the unit. Clean the unit using a moist cloth without detergent. Use only a dry cloth to clean the inside of the battery compartment. After cleaning and before reinserting the batteries, ensure that the toy and the battery compartment are dry. Never use large amounts of water to clean the unit! Never hold the unit under running water!
- The functions are as follows:
 - The handmixer can be started by pressing and holding the grey button on the top side.
 - Moving the grey switch into levels 1, 2, 3 can be operated "loosely".
 - The toy must be kept out of the reach of very young children.
 - Troubleshooting:
 - If the unit does not work after the batteries have been inserted, please check that the batteries are in the correct position. Check positive and negative are at the right ends!
 - If it still does not work, please check whether the batteries are still charged.

Please thoroughly wash all parts that come into contact with food before and after use!

Do not immerse the motor and battery housing in water; to clean, simply wipe with a moist cloth.

The toy is made of plastic; please therefore make sure it does not come into contact with hot substances (i.e. temperature of above 104°F / 40°C) such as food or liquids.

We hope you have lots of fun playing with your new toy!

CDN No. 9574 Mixer (Jouet) (FR)



ATTENTION! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. Contient des éléments de petite taille et/ou arrachables pouvant par exemple être avalés. Risque de suffocation. Adresse et informations à conserver.

Informations à l'attention des parents:

- Insérer et sortir des piles**
 - Piles nécessaires au fonctionnement du jouet: 1 x LR 14 (C-size) à 1,5 V. Pour le fonctionnement du jouet, utiliser uniquement le type de piles indiqué.
 - Nous conseillons de ne pas utiliser d'accumulateurs, mais des piles non-rechargeables.
 - Le boîtier à piles se trouve sur le dessous de l'appareil. Pour des raisons de sécurité, le couvercle du boîtier est vissé.
 - Le couvercle du boîtier est à dévisser et revisser par un adulte.
 - Lors de la mise en place des piles, respecter la concordance des pôles selon les indications fournies dans le boîtier à piles.
- Faire un contrôle régulier du jouet et des éléments électriques (piles, adaptateur, chargeur, etc...) en prévention des détériorations possibles (ex. dom-mages au niveau des bornes de contact ou du boîtier, écoulement des piles etc...). Si de tels dommages sont constatés, l'utilisation du jouet doit être interrompue jusqu'à leur réparation.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Avant de charger les piles rechargeables, il est nécessaire de les sortir du jouet. Elles doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles, ou d'accumulateurs, ni des piles ou accumulateurs neufs avec des piles ou accumulateurs usagés.
- Ne pas provoquer de court-circuit sur les bornes placées au niveau du couvercle de fermeture.
- Ne pas stocker les piles avec des instruments métalliques (risque d'incendie ou d'explosion).
- Si le jouet n'est pas utilisé pendant une certaine durée, il est nécessaire d'en ôter les piles.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Oter les piles usées du jouet (par des adultes).
- Ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères, mais les déposer dans les conteneurs spécialement prévus à cet effet.

Les appareils et/ou jouets électriques ou électroniques, qui ne sont plus utilisés, ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

CDN No. 9574 Mixer (Jouet) (FR)



ATTENTION! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. Contient des éléments de petite taille et/ou arrachables pouvant par exemple être avalés. Risque de suffocation. Adresse et informations à conserver.

Informations importantes pour l'utilisation du mixer

- Avant d'utiliser ce jouet, lire attentivement le recto et le verso de cette notice.
- Le mixer du fabricant Theo Klein est un jouet et ne doit être utilisé qu'à ce titre.
- Les informations concernant les piles, leur installation et leur retrait, se trouvent au verso de cette notice. Important: bien revisser le réceptacle à piles avant l'utilisation du jouet.
- Enlever les piles à chaque nettoyage du jouet. Le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide, sans produit vaisselle. L'intérieur du réceptacle à piles ne doit être nettoyé qu'à l'aide d'un chiffon sec. Après avoir procédé au nettoyage et avant de replacer les piles, vérifier que le jouet ainsi que le réceptacle à piles sont bien secs. Pour nettoyer le jouet, n'utiliser que très peu d'eau et ne jamais le placer sous l'eau courante!
- Les fonctions sont les suivantes:
 - Le mixeur manuel peut être mis en marche en maintenant appuyé le bouton gris sur la face supérieure.
 - En faisant coulisser l'interrupteur gris entre les niveaux 1, 2, 3, on peut facilement actionner le mixeur.
 - Le jouet doit être tenu hors de la portée des tout petits enfants.
 - Erreurs possibles lors de la mise en marche:
 - Si l'appareil ne fonctionne pas après avoir installé les piles, veuillez vérifier si elles ont été correctement mises en place! Vérifiez la polarité!
 - Si aucune fonction ne marche, contrôlez si les piles sont bien chargées.

Avant et après chaque utilisation, il est nécessaire de bien laver tous les parties qui entrent en contact avec des aliments!

Ne pas plonger dans l'eau le boîtier contenant le moteur et les piles, se contenter de le frotter avec un chiffon humide.

Ce jouet est en plastique: ne pas le mettre en contact avec des substances très chaudes (supérieures à 40°C / 104°F), telles que produits alimentaires et liquides.

Nous vous souhaitons beaucoup d'amusement en jouant!

MEX No. 9574 Batidor (Juguete) (ES)



¡AVISO! NO APROPIADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. Contiene piezas pequeñas y/o piezas pequeñas desmontables que p.ej. pueden ser ingeridas. Peligro de asfixia. Guardar la dirección e informaciones.

Indicaciones para los padres:

- Poner y quitar las pilas**
 - Para poner el juguete en marcha se necesitan 1 x LR 14 (C-size) à 1,5 V. El juguete sólo se debe poner en marcha con las pilas indicadas.
 - Recomendamos no usar acumuladores sino pilas normales no recargables.
 - La caja de las pilas se encuentra al lado inferior debajo la tapa atornillada por motivos de seguridad.
 - La tapa de las pilas se desatornilla y después de meter las pilas se atornilla por un adulto.
 - Al poner las pilas se debe fijar imprescindiblemente en la polaridad correcta como indicada en la caja de pilas. Se debe examinar el juguete y cada unidad de carga (pila) regularmente por peligros posibles, p. ej. daños en los contactos, en la caja, pila vaciada etc. En caso de daños semejantes no se debe utilizar el juguete o la unidad de carga hasta que el daño esté reparado.
 - Pilas no recargables no se deben recargar.
 - Se tienen que quitar las pilas recargables del juguete antes de recargarlas. Pilas recargables solamente se deben recargar bajo observación de adultos.
 - No se deben mezclar diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Tampoco se deben mezclar pilas recargables y no recargables, ni pilas viejas y nuevas recargables y no recargables.
 - Los contactos de las pilas no se deben poner en cortocircuito.
 - No se deben almacenar pilas junto a instrumentos metálicos (peligro de fuego o explosión).
 - Si no se usa el juguete para más tiempo, por favor quiten las pilas de juguete.
 - No se tiran las pilas al fuego.
 - Se deben quitar pilas vacías del juguete (por adultos).
 - Pilas vacías no se deben tirar a la basura, sino desbastecerlas en los depósitos previstos.

Aparatos electricos y electrónicos viejos no se debe de sechar a la basura doméstica.

MEX No. 9574 Batidor (Juguete) (ES)



¡AVISO! NO APROPIADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. Contiene piezas pequeñas y/o piezas pequeñas desmontables que p.ej. pueden ser ingeridas. Peligro de asfixia. Guardar la dirección e informaciones.

Indicaciones importantes para la puesta en marcha del batidor

- Antes de poner en marcha se debe observar en todo caso las advertencias en esta página y en el dorso.
- El batidor del fabricante Theo Klein es un juguete y se debe Usar sólo de tal manera.
- Advertencias que se refieren a las pilas, al poner y sacar las pilas y al manejar las pilas se encuentran en el dorso de estas instrucciones. Importante: El aparato sólo se debe usar con la tapa de las pilas atornillada.
- Antes de cada limpieza hay que sacar primero las pilas de la caja de pilas. Limpiar el aparato con un trapo húmedo sin detergentes. El interior de la caja de pilas sólo se debe limpiar con un paño seco para limpiar el polvo. Después de la limpieza y antes de poner de nuevo las pilas hay que comprobar que el juguete y la caja de las pilas estén secas. No usar de ninguna manera mucha agua para la limpieza ni poner el aparato en agua corriente.
- Tiene las siguientes funciones:
 - Se puede encender el mezclador manual apretando el botón gris en la parte superior.
 - El deslizamiento del interruptor gris en los niveles 1, 2, 3 es „juego de niños“.
 - Hay que guardar el juguete fuera del alcance de niños muy pequeños.
 - Advertencias en caso de defectos:
 - En caso de que el aparato no funcione después de poner las pilas, por favor comprobar si las pilas están puestas correctamente.
 - Si no funciona hay que comprobar si las pilas están cargadas (Observar la polaridad correcta).

¡Por favor fregar bien todas las partes que entran en contacto con alimentos antes y después del uso!

No sumergir en agua la caja de motor y de pilas, sino limpiarla con un paño humedo.

El juguete está hecho de material plástico, por eso por favor no poner en contacto con sustancias calientes (más de 40°C / 104°F) como p.ej. alimentos, líquidos

¡Deseamos a todos un juego divertido y creativo!