

INHOUDSOPGAVE

Omvang van de levering	25
Overzicht	25
Meer informatie	25
Symbolen	26
Signaalwoorden	26
Doelmatig gebruik	27
Veiligheidsaanwijzingen	27
Gebruik	30
Reinigen en opbergen	31
Oplossen van problemen	31
Verwijdering	32
Technische gegevens	32

OMVANG VAN DE LEVERING

(Afbeelding A)

- 1 Deksel 1 x
- 2 Rekje 1 x
- 3 Eierkoker 1 x
- 4 Maatbeker met eierprikker (aan de onderkant) 1 x
Gebruiksaanwijzing 1 x

Controleer of de levering compleet is en of de onderdelen geen transportschade hebben opgelopen. Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.

Verwijder eventuele folie, stickers of transportbescherming van het apparaat.

Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!

OVERZICHT

(Afbeelding B)

- 5 Verwarmingsschaal
- 6 Aan/Uit-knop met bedrijfsindicatielampje

MEER INFORMATIE

Legendanummers worden als volgt weergegeven: (1)

Verwijzingen naar afbeeldingen worden als volgt weergegeven: (Afbeelding A)

Beste klant,

Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van de MAXXMEE design-eierkoker. Hiermee kun je in een handomdraai perfect gekookte eitjes voor het ontbijt tevoorschijn toveren, zelfs zonder fornuis! Doe gewoon met de maatbeker de juiste hoeveelheid water erin, zet de eieren erin en schakel het apparaat aan! Om barsten in de eieren te voorkomen is in de maatbeker zelfs een eierprikker geïntegreerd. Als de eieren klaar zijn, klinkt een signaal. Het compacte apparaat kan probleemloos worden opgeborgen en neemt ook in kleine keukens of bij het kamperen nauwelijks plaats in beslag.

Mocht je vragen hebben over het apparaat en over onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wij wensen je veel plezier met je MAXXMEE design-eierkoker.

Informatie over de gebruiksaanwijzing

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het apparaat. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen.

SYMBOLLEN



Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Voorzichtig: hete oppervlakken!



Aanvullende informatie



Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing!



Wisselstroom



Geschikt voor levensmiddelen.

SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

GEVAAR – hoog risico, heeft ernstige verwonding of de dood tot gevolg

WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

VOORZICHTIG – laag risico, kan lichte tot matige verwonding tot gevolg hebben

LET OP – kan materiële schade tot gevolg hebben

DOELMATIG GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om eieren te koken.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden of voor gebruik in hotels, pensions, kantoren, personeelskeukens e.d.
- Gebruik het apparaat alleen voor het genoemde doel en uitsluitend zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk.
- Alle gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



WAARSCHUWING: neem alle veiligheidsaanwijzingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die op dit apparaat zijn aangebracht in acht. Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan een elektrische schok, brand en/of letsel tot gevolg hebben.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar en ook door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen die niet beschikken over ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en wanneer zij de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen.
- Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen **niet** door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen** jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en het aansluitsnoer.
- Het apparaat moet als het niet onder toezicht staat en **vóór** het monteren, uiteen halen of reinigen altijd van het lichtnet worden gescheiden.



VOORZICHTIG: hete oppervlakken!

Het apparaat is tijdens en vlak na gebruik zeer heet. Raak uitsluitend de greep en de Aan/Uit-knop aan, wanneer het apparaat in bedrijf is. Laat het apparaat volledig afkoelen, voordat het wordt gereinigd.

- Overschrijd nooit de maximale vulhoeveelheid. Als de verwarmingsschaal te vol is, kan er tijdens het koken heet water uit spatten of hij kan overlopen.
- Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Het aansluit-snoer mag niet zelf worden vervangen. Wanneer het apparaat of het aansluitsnoer zijn beschadigd, dan moeten deze om gevaren te vermijden worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, de klantenservice of door een gelijkaardig gekwalificeerde persoon (bijv. in een speciaalzaak).
- Neem in elk geval de instructies in het hoofdstuk 'Reinigen en opbergen' in acht.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met een externe tijdschakelaar of een apart afstandsbedieningssysteem.



GEVAAR – Gevaar voor een elektrische schok

- Gebruik en bewaar het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en berg het daar niet op.
- Dompel het apparaat en het aansluitsnoer nooit in water of andere vloeistoffen, en zorg ervoor dat deze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Mocht het apparaat in het water vallen, trek dan meteen de netstekker uit de contactdoos. Haal het apparaat **pas daarna** uit het water. Probeer nooit om het apparaat uit het water te trekken terwijl het is aangesloten op het lichtnet!
- Gebruik het apparaat niet wanneer het een storing had of op de grond of in het water is gevallen. Laat het controleren in een speciaalzaak alvorens het opnieuw in gebruik te nemen.
- Raak het apparaat en het aansluitsnoer nooit aan met vochtige handen als het apparaat is aangesloten op het lichtnet.



WAARSCHUWING – Brandgevaar

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar materiaal. Leg geen brandbare materialen in of op het apparaat.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.



WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar

- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer steeds buiten het bereik is van jonge kinderen en dieren. Er bestaat gevaar voor wurging.
- Voorkom contact met de opstijgende stoom. Open het deksel van het apparaat niet terwijl het in werking is. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Beweeg het apparaat niet terwijl het in werking is. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Zorg ervoor dat niemand over het aansluitsnoer kan struikelen. Het mag niet naar beneden hangen vanaf de plek waar het apparaat staat, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.
- Wees voorzichtig bij de omgang met het eierprikker.

LET OP – Gevaar voor materiële schade

- Zorg ervoor dat de ontsnappende stoom niet in contact komt met elektrische apparaten en inrichtingen die elektrische onderdelen bevatten.
- Trek in het geval van een storing tijdens gebruik of vóór een onweersbui de netstekker uit de contactdoos.
- Trek altijd aan de netstekker en nooit aan het snoer om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
- Draag of trek het apparaat niet aan het aansluitsnoer.
- Gebruik om de werking van het apparaat niet te hinderen en om eventuele schade te verhinderen geen extra toebehoren en alleen originele onderdelen van de fabrikant.
- Gebruik en bewaar het apparaat op kamertemperatuur en stel het niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen.
- Bescherm het apparaat tegen: schokken, warmtebronnen, vuur en langdurige zonnestraling of vochtigheid.
- Plaats nooit zware voorwerpen op het apparaat of het aansluitsnoer.

GEBRUIK

Opgelet!

- Reinig het apparaat vóór de eerste keer in gebruik nemen, want er kunnen nog productieresten op zitten. Volg hiertoe de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Reinigen en opbergen'.
- Controleer het apparaat vóór elk gebruik op beschadigingen. Gebruik het apparaat alleen wanneer het helemaal in elkaar is gezet, onbeschadigd is en goed werkt!
- Plaats het apparaat niet onder keukenkastjes e.d. Door de opstijgende stoom zouden deze beschadigd kunnen raken!
- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos. De contactdoos moet goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding met het lichtnet snel kan worden verbroken. De netspanning moet overeenstemmen met de technische specificaties van het apparaat.
- Leg het aansluitsnoer zo, dat het niet bekneld raakt, geknikt of over scherpe randen gelegd wordt en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat **niet zonder water**.

1. Plaats de eierkoker (3) op het aanrecht of op een andere droge, vlakke ondergrond die niet gevoelig is voor water.
2. Vul al naargelang de gewenste hardheid en het aantal eieren de maatbeker (4) tot de juiste markering met water:

- hard ei
- middelhard ei
- zacht ei

Eén ei-symbool staat voor één ei, twee ei-symbolen staan voor twee eieren.



De markeringen op de maatbeker dienen slechts ter oriëntatie. Al naargelang de grootte en de bewaartemperatuur van de eieren kan de voor de gewenste hardheid benodigde hoeveelheid water iets variëren. Wanneer de eieren te zacht zijn geworden, moet er meer water in. Bij te harde eieren moet je de hoeveelheid water reduceren.

3. Giet het water uit de maatbeker in de verwarmingsschaal (5).
4. Zet het rekje (2) op de verwarmingsschaal.
5. Steek met de eierprikker (aan de onderkant van de maatbeker) een gaatje in de bollere kant van het ei / de eieren (afbeelding C), zodat ze bij het koken niet barsten.
6. Zet het ei / de eieren in het rekje en plaats het deksel (1) erop (afbeelding D).
7. Wickel het aansluitsnoer helemaal af en steek de netstekker in een contactdoos.
8. Druk op de Aan/Uit-knop (6) om de eierkoker in te schakelen (afbeelding E). Het bedrijfsindicatielampje geeft aan dat de verwarmingsschaal opwarmt waardoor het water aan de kook wordt gebracht.



Het koken kan op elk moment worden gestopt door opnieuw op de Aan/Uit-knop te drukken.

9. Wanneer het koken is beëindigd, klinkt er een signaal.
Druk op de Aan/Uit-knop om de eierkoker uit te schakelen. Het bedrijfsindicatielampje dooft.
10. Trek de netstekker uit de contactdoos.
11. Neem het deksel voorzichtig eraf.
12. Haal het rekje aan de greep met het ei / de eieren eruit.

REINIGEN EN OPBERGEN

Opgelet!

- Gebruik voor het reinigen geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of -pads. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

- Verwijder vuil van de eierkoker (3) en van het aansluitsnoer met een vochtig doekje. Gebruik indien nodig een beetje afwasmiddel.
- Reinig de overige delen met warm water en afwasmiddel of in de vaatwasser.
- Laat alle delen vóór het in elkaar zetten en opbergen volledig drogen of droog ze af.
- Zet het deksel (1) erop ter bescherming tegen stof.
- Bewaar het apparaat beschermd tegen direct zonlicht, koel en droog buiten bereik van kinderen en dieren.
- Houd het apparaat in een goede toestand en controleer het regelmatig op beschadigingen.

Ontkalken

Kalkaanslag in de verwarmingsschaal (5) kan de efficiëntie van het apparaat beïnvloeden. Het kan ook te vroeg uitschakelen, wanneer de kalklaag te dik is. Daarom moet je kalkaanslag al naargelang hoe vaak je het apparaat gebruikt met een gangbaar ontkalkingsmiddel verwijderen. Volg bij het ontkalken de aanwijzingen op de verpakking of in de bijsluiting bij het ontkalkingsmiddel.

Was de verwarmingsschaal na het ontkalken grondig uit en voer één kookbeurt uit met alleen water, zonder eieren, in het apparaat.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Wanneer het apparaat niet op de juiste wijze functioneert, kun je kijken of je een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de hieronder genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer een elektrisch apparaat niet zelf te repareren!

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.

De netstekker steekt niet goed in de contactdoos.

- ▶ Corrigeer de positie van de netstekker.

De contactdoos is defect.

- ▶ Probeer een andere contactdoos.

Er is geen netspanning beschikbaar.

- ▶ Controleer de zekering van de nettaansluiting.

NL

Het apparaat schakelt na korte tijd te vroeg uit.

Het apparaat werd zonder of met te weinig water ingeschakeld. De bescherming tegen droogkoken is geactiveerd.

- ▶ Laat het apparaat ca. 5 – 10 minuten afkoelen alvorens water erin te doen en het opnieuw te gebruiken.

Het apparaat is verkalkt.

- ▶ Ontkalk het apparaat.

VERWIJDERING



Lever het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk in bij een recyclepunt.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE). Dit apparaat mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar moet milieuvriendelijk worden verwerkt door een officieel erkend afvalverwerkingsbedrijf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:	02088
Modelnummer:	DS81R
Voeding:	220 – 240V ~ 50 – 60Hz
Vermogen:	250W
Veiligheidsklasse:	I
ID gebruiksaanwijzing:	Z 02088 M DS V1 0421 md



Alle rechten voorbehouden.