



SW-351 SMARTWATCH

Gebruiksaanwijzing



www.denver.eu



www.facebook.com/denver.eu

NEDERLANDS

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.

3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen

worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

6. Niet gebruiken bij een waterdiepte van 2 meters of meer!

7. Verwijder de slimme band bij lekkage of overmatige hitte van het apparaat om brandwonden of uitslag te voorkomen.

8. Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.

9. Het gebruik van andere accessoires dan de bij het apparaat meegeleverde accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.

10. Draadloze

Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

11. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van

elektronische medische
apparatuur beïnvloeden.

1. Snelstartgids

Overzicht



1. Aanraakscherm
2. Aan knop
3. Hartslagsensor
4. Laadcontact
5. Temperatuursensor
6. Bloedzuurstofsensor
7. Toets sportmodus

Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de oplaadclip van de USB-kabel aan op de oplaadplaat aan de achterkant van het slimme horloge. Het oplaadicoontje verschijnt op het scherm als de verbinding tot stand is gebracht.



Installeren van de app

“Denver Smart Life Plus” op de telefoon

Zoek en installeer de app “Denver Smart Life Plus” vanuit Google Play of App Store. Of scan de volgende QR-code om de app te direct installeren.



Het slimme horloge met uw telefoon verbinden

1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Open “Denver Smart Life

Plus" op uw smartphone;
stel uw profiel in
Instellingen in.

3. Tik op "Smartwatch
verbinden" in Instellingen.

4. Kies je smartwatch en
verbind deze met je
smartphone.

Het slimme horloge met mobiele telefoon ontkoppelen

1. Open "Denver Smart Life
Plus" op uw smartphone.

2. Tik op "Smartwatch
loskoppelen" in
Instellingen.

3. Als u uw smartwatch wilt loskoppelen van een iPhone, klikt u op 'Smartwatch loskoppelen' in 'Denver Smart Life Plus-instellingen' en gaat u vervolgens naar 'Bluetooth' in uw iPhone-instellingen om 'Dit apparaat te vergeten'.

Introductie bediening

- U kunt uw hand opsteken of op de aan knop drukken om het scherm te verlichten.
- Houd de wijzerplaat

ingedrukt en schuif links of rechts om de wijzerplaat te wijzigen.

- Houd de aan knop drukken ingedrukt om het slimme horloge in te schakelen wanneer het is uitgeschakeld.

2. Gebruiksaanwijzingen


- **Aanzetten:** Houd de aan knop 3 seconden ingedrukt.
- **Ga naar het menuscherm:** Schuif naar links op het horlogeschermb.

- **Selecteer een functie:**
Druk op het icoontje.
- **Verlaat het menu:** Schuif het scherm van links naar rechts.
- **Terug naar de wijzerplaat:** Druk in elk scherm kort op de aan knop.
- **Berichten controleren:** Schuif van links naar rechts op het horlogeschermb.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN
VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER
A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen

die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen

dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden

hergebruikt in
overeenstemming met de
wetgeving en het milieu
niet aantasten.

Alle steden hebben
specifieke inzamelpunten,
waar elektrische of
elektronische apparatuur
en batterijen kosteloos
ingeleverd kunnen worden
op recyclestations of
andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het
afval ook aan huis worden
opgehaald. Vraag om meer
informatie bij uw

plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, DENVER A/S, dat het type radioapparatuur SW-351 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver.eu en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type model

nummer: SW-351. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik:

2.402GHz—2.480GHz

Totaal vermogen: 3.3dBm

Waarschuwing interne

Lithiumbatterij

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu