


Mini WiFi Repeater



Quick Install | Snel installeren | Schnelle Installation | Installation rapide | Installazione rapida | Instalación rápida | Gyors telepítés | Guia de instalação rápida | Skrócona instrukcja instalacji

1



**Yes, WPS button!
proceed with this guide**

**No WPS button?
check our website
www.eminent-online.com
for the online manual**



Check your internet connection

- EN Please check if your wireless router has a WPS button. Also, check whether your wireless router has a properly configured internet connection.
- NL Controleer voordat je begint, of je draadloze router een WPS knop heeft. Controleer tevens of je draadloze router een werkende internetverbinding heeft.
- FR Commencez par vérifier que votre routeur wifi dispose d'un bouton WPS. Vérifiez également si ce routeur dispose d'une connexion Internet correctement configurée.
- IT Verificare se il router wireless dispone di un pulsante WPS. Controllare, inoltre, se il router wireless dispone di una connessione Internet correttamente configurata.
- DE Bitte prüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router über eine WPS-Taste verfügt. Prüfen Sie auch, ob Ihr WLAN-Router über eine sachgemäß konfigurierte Internetverbindung verfügt.
- ES Compruebe si el enrutador inalámbrico tiene un botón WPS. Asimismo, compruebe si el enrutador inalámbrico tiene una conexión a Internet correctamente configurada.
- HU Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router rendelkezik-e WPS gombbal. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli routeren megfelelően konfigurálták-e az internetkapcsolatot.
- PT Verifique se o seu router sem fios possui um botão WPS. Verifique também se o seu router sem fio possui uma ligação à Internet devidamente configurada.
- PL Sprawdź, czy router bezprzewodowy ma przycisk WPS. Sprawdź także, czy połączenie internetowe routera bezprzewodowego zostało poprawnie skonfigurowane.

2



Wait until the Wifi LED flashes blue

- EN Connect the EM4594 to a wall outlet. Please place the EM4594 close to the modem/router during setup. Wait until the Wifi LED flashes blue.
- NL Sluit de EM4594 op een stopcontact aan. Wij raden aan om deze tijdens het configureren dichtbij de modem/router te plaatsen. Wacht totdat de Led blauw knippert.
- FR Raccordez le EM4594 à une prise secteur. Veuillez placer l'EM4594 près du modem / routeur pendant l'installation. Attendez que la LED clignote en bleu.
- IT Collegare EM4594 ad una presa di rete. Posizionare EM4594 vicino al modem / router durante l'installazione. Attendere finché il LED Wifi non lampeggia in blu.
- DE Schließen Sie den EM4594 an eine Steckdose an. Warten Sie, bis die Wifi-LED blau blinkt.
- ES Conecte el enrutador EM4594 a una toma de corriente eléctrica. Espere hasta que el LED de Wifi parpadee en azul.
- HU Dugja az EM4594 -et egy konnektorba. Várja meg, amíg a Wifi LED kéken villogni kezd.
- PT Ligue o EM4594 a uma tomada elétrica. Aguarde até o LED Wifi piscar em azul.
- PL Podłącz EM4594 do gniazda sieci elektrycznej. Proszę umieścić EM4594 blisko modemu/routera podczas instalacji. Poczekaj, aż dioda LED Wifi zacznie migać na niebiesko.

3



Press the WPS button 1sec

Reset button 6 sec

- EN Now press the WPS button on the EM4594 Wireless Repeater for approximately 1 second.
- NL Druk gedurende 1 seconde op de WPS knop van de EM4594.
- FR Appuyez maintenant sur le bouton WPS de votre répéteur wifi EM4594 pendant 1 seconde.
- IT A questo punto premere il pulsante WPS del ripetitore wireless EM4594 per circa 1 secondi.
- DE Halten Sie nun die WPS-Taste am kabellosen Repeater EM4594 ca. 1 Sekunde gedrückt.
- ES Ahora, presione el botón WPS del repetidor inalámbrico EM4594 durante 1 segundo aproximadamente.
- HU Most nyomja meg és tartsa lenyomva a WPS gombot a EM4594 vezeték nélküli jelerősítőn körülbelül 1 másodpercig.
- PT Depois prima o botão WPS no Repetidor sem fios EM4594 durante aproximadamente 1 segundo.
- PL Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekund przycisk WPS repeatera bezprzewodowego EM4594.

4

Press the WPS button



Please refer to the manual of your router for exact duration of pressing the WPS button.



- EN Press the WPS button on your wireless router for approximately 3 seconds. Refer to the manual of your wireless router for the exact duration of pressing the WPS button.
- NL Druk ongeveer 3 seconden op de WPS knop van je draadloze router. Raadpleeg de handleiding van je draadloze router om te achterhalen hoe lang je de WPS knop in dient te drukken.
- FR Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi pendant environ 3 secondes. Reportez-vous au manuel de votre routeur Wi-Fi pour trouver la durée exacte pendant laquelle vous devez appuyer sur le bouton WPS.
- IT Premere il pulsante WPS del router wireless per circa 3 secondi. Fare riferimento al manuale del router wireless per la durata esatta della pressione del pulsante WPS.
- DE Halten Sie die WPS-Taste an Ihrem WLAN-Router ca. 3 Sekunden gedrückt. Die exakte Betätigungsdauer der WPS-Taste entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des WLAN-Routers.
- ES Presione el botón WPS del enrutador inalámbrico durante 3 segundos aproximadamente. Consulte el manual del enrutador inalámbrico para saber con exactitud el tiempo que tiene que presionar el botón WPS.
- HU Nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli routeren körülbelül 3 másodpercig. A WPS gomb megnyomásának pontos időtartamát illetően forduljon a router vezeték nélküli router felhasználói kézikönyvéhez.
- PT Pressione o botão WPS no seu router sem fios durante aproximadamente 3 segundos. Consulte o manual do seu router sem fios para saber exatamente durante quanto tempo deve pressionar o botão WPS.
- PL Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym przez około 3 sekundy. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego routera bezprzewodowego w celu określenia dokładnego czasu przytrzymania przycisku WPS.

Mini WiFi Repeater

Quick Install | Snel installeren | Schnelle Installation | Installation rapide | Installazione rapida | Instalación rápida | Gyors üzembe helyezési útmutató | Skrócona instrukcja instalacji



- EN The connection between your wireless router and the EM4594 wireless repeater will be established automatically. This will take approximately 1 minute including reboot. Wait until the WiFi Led turns blue.
- NL De verbinding tussen je draadloze router en de EM4594 wordt dan automatisch tot stand gebracht. Dit duurt ongeveer 1 minuut inclusief het herstarten. Wacht totdat de WiFi Led blauw wordt.
- FR La connexion entre le routeur Wi-Fi et le répéteur Wi-Fi EM4594 s'établit automatiquement. ceci prendra environ 1 minute, redémarrage compris. Attendez que la WiFi LED passe au bleu.
- IT La connessione tra il router wireless e il ripetitore wireless EM4594 viene stabilita automaticamente. (richiede circa 1 minuto, incluso riavvio). Attendere che il WiFi LED diventi blu.
- DE Die Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Router und dem kabellosen Repeater EM4594 wird automatisch hergestellt. Dies dauert ca. 1 Minute, einschließlich dem Neustart. Warten Sie, bis die WiFi LED blau wird.
- ES La conexión entre el enrutador inalámbrico y el repetidor inalámbrico EM4594 se establecerá automáticamente. (este proceso tardará aproximadamente 1 minuto, incluyendo el reinicio). Espere a que el WiFi Led se ponga en azul.
- HU A vezeték nélküli router és az EM4594 vezeték nélküli jelerősítő közötti kapcsolat automatikusan létrejön. (Ez az újraindítással együtt kb. 1 percet vesz igénybe). Várja meg, amíg a WiFi LED vált kék.
- PT A ligação entre o seu router sem fios e o repetidor sem fios EM4594 será estabelecida automaticamente (demorará aproximadamente 1 minuto, incluindo o reinício do dispositivo). Aguarde que o WiFi LED fica azul.
- PL Połączenie pomiędzy routerem bezprzewodowym a repeaterem EM4594 zostanie nawiązane automatycznie. Zajmie to ok. 1 minutę, w tym zakładając konieczny restart urządzenia. Poczekaj, aż zmieni kolor na niebieski Led WiFi.



WPS button (press 1 sec)
Reset button (press 6 sec)

On/Off button



LAN port

EN For service, manuals, firmware updates or support visit www.ewent-online.com | Multilingual manual | 2 Year Warranty |

NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.ewent-online.com | Nederlandstalige handleiding | 2 Jaar garantie |

FR Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez www.ewent-online.com. Manuel multilingue | Garantie de 2 ans |

IT Per servizi, manuali, aggiornamenti firmware e supporto visitate www.ewent-online.com. Manuali Multilingua | Garanzia 2 anni |

ES Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.ewent-online.com. Manual en varios idiomas | 2 años de garantía |

DE Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter www.ewent-online.com angeboten. Handbuch in mehreren Sprachen | 2-jährige Garantie |

PT Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite www.ewent-online.com. Manual multilingue | 2 anos de garantia |

HU Szervíz, kézikönyvek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: www.ewent-online.com. Többnyelvű kézikönyv | 2 éves garancia |

PL Serwis, podręczniki, aktualizacje oprogramowania układowego oraz pomoc techniczna są dostępne w witrynie www.ewent-online.com. Podręczniki w różnych wersjach językowych | 2-letnia gwarancja |

