

## STEEKSLOT – INSTEKESLOT - GEBRUIKERSAANWIJZING

Dit slot wordt gewoon in de spleet onder de koppelingsaanwijzer gestoken en afgesloten. Hiermee wordt het openen van de kogelkoppeling, resp. een onbevoegd aan- of afkoppelen van de aanhanger efficiënt verijdeld. Om het slot in de spleet aan te kunnen brengen moet eerst de kogelkoppeling worden gesloten.

Het eenvoudigste doet men dat door de aanhanger aan het trekvoertuig te koppelen of door een kogel van 50 mm doorsnede in de trekkogelkoppeling te steken.

Het slot wordt dan achter de schuifbout in de spleet gestoken en afgesloten.

Om de kogelkoppeling weer te kunnen openen moet het slot worden geopend en uit de spleet worden verwijderd. Dan kan de kogelkoppeling weer als onder punt 2.1 beschreven worden gekoppeld.

