

AURA

Q-Par 4 / Q-Par 6 RGBW LED spotlight



Gebruiksaanwijzing

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Ayra Q-Par 4 of Q-Par 6. Dit veelzijdige spot-armatuur beschikt over krachtige RGBW modules die u niet enkel voorzien in een zeer uitgebreid kleurenpalet, maar tevens een hoge lichtopbrengst hebben. Deze handleiding biedt u alle informatie die u moet weten alvorens u deze producten in gebruik gaat nemen.

Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien de Q-Par 4 of 6 niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, koppel het dan los van de verbonden kabels en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

Inhoud doos:

- Ayra Q-Par 4 of Q-Par 6 armatuur

Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.

AYRA

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!



Houd dit apparaat weg van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!



WAARSCHUWING!



Sluit dit apparaat enkel aan op een geschikt stopcontact. Dit apparaat werkt op een specifieke netspanning. Als dit apparaat op een stopcontact wordt aangesloten met een ander voltage, kunnen permanente schade en mogelijke gevaarlijke situaties ontstaan, zoals brand of elektrische schokken.



WAARSCHUWING!



Wees voorzichtig met het bedienen van dit apparaat. Het aanraken van draden waar spanning op staat, zowel binnen als buiten het apparaat, kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken!

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, worden niet door de garantie gedekt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig. De lichtbron van dit apparaat is niet vervangbaar. Indien de lichtbron het begeeft, dient het complete apparaat vervangen te worden.

Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn
- Laat geen kabels rondslingeren
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met water bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

van ontvlambare vloeistoffen, gassen of objecten.

- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden, wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden
- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan namelijk schade veroorzaken
- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen defectieve of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.
- Gebruik dit apparaat alleen in combinatie met een stabiele AC stroomvoorziening.
- Gebruik dit apparaat enkel als het gevoed wordt door een stroompunt wat voorzien is van een punt voor aarding.
- Wanneer het apparaat blootgesteld is aan behoorlijke temperatuurverschillen (bijvoorbeeld door transport van een koude buitenomgeving naar een warme binnenomgeving), mag het apparaat niet ingeschakeld worden totdat het op kamertemperatuur is. Dit is nodig omdat vocht kan ontstaan in het apparaat wat zou kunnen leiden tot een gevaarlijke elektrische schok.

Richtlijnen en gebruik van het apparaat:

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door professionals op podia, in theaters, clubs en soortgelijke entertainment-locaties.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet altijd door een volwassene bediend worden.
- Dit apparaat is bedoeld voor licht-effecten en entertainment-toepassingen. Het apparaat is niet geschikt voor de gewone verlichting van een huishoudelijke ruimte.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:
 - binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
 - stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
 - buiten
 - binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens
- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.
- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Ayra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

Opslag en transport:

- Dit product is ontwikkeld voor mobiel gebruik. Vervoer het apparaat altijd in zijn originele verpakking, of in een flightcase die is voorzien van een passende schuimrubberen inlay.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurverschillen.

Behuizing:

- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Grote deuken en scheuren, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.
- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is. Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.
- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat eens per maand schoon door het apparaat

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek schoon te maken. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaak-interval verhoogd te worden.

Symboolverklaring:

	<p>WEEE: Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.</p>
	<p>CE: Het CE logo geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren.</p>
	<p>Enkel binnenshuis gebruiken: Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden. De maximale omgevingstemperatuur mag niet meer dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit) bedragen.</p>

ALURA

Contact:
Ayra professional lighting products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
The Netherlands

*Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.
Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).*

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Overzicht en gebruik van het apparaat



Noot: Afgebeeld is de Q-Par 6. De Q-Par 4 beschikt over dezelfde aansluitingen op dezelfde plaats.

1. aandraaiknop ophangbeugel
2. ventilatiesleuven
3. dubbele ophangbeugel, ook als vloerstatief te gebruiken
4. oogbout voor optionele safetykabel
5. LED display met menuknoppen
6. DMX input via 3-pins XLR
7. DMX output via 3-pins XLR
8. vaste stroomkabel naar Schuko (niet afgebeeld)
9. filterframe en filterframe-beugelkje
10. LEDs en projectielenzen voor licht-output



De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Werking en montage

Om het apparaat te activeren, moet het aangesloten worden op een beschikbaar stopcontact. Eenmaal verbonden met een actief stopcontact, zal het apparaat vanzelf inschakelen.

Tijdens het opstarten van het apparaat toont het display 'AYRA' en kan het apparaat niet bediend worden. Als het apparaat eenmaal opgestart is, zal het in de laatst gebruikte modus springen en kunnen zowel de werkmodus als diverse andere instellingen via het display en de menuknoppen gewijzigd worden.

Als er een DMX-sigitaal gedetecteerd wordt, zal het apparaat vanzelf in DMX-modus springen en het adres tonen dat het laatste gebruikt is. Voor een nieuw apparaat is dit normaalgesproken DMX-adres 001. Uiteraard kunt u zelf het DMX-adres wijzigen via het display en de menuknoppen.

Met het display en de menuknoppen kunnen de functies en instellingen van het apparaat gewijzigd worden. Met 'enter' selecteert u een functie of bevestigt u een wijziging, met 'up' en 'down' kunt u waardes wijzigen en met de 'menu'-toets kunt u terugkeren naar het menu. Door na het opslaan van een bepaalde instelling de 'menu'-knop 2 seconden ingedrukt te houden, keert u terug naar de werkmodus en zal het apparaat de door u gestelde instellingen overnemen. Dit wordt doorgaans gedaan na het wijzigen van de werkmodus of het DMX-adres. Deze actie is niet persé noodzakelijk aangezien het apparaat dit ook enkele seconden na bevestiging van een instelling zal doen.

Het menu bevat de volgende opties en functies.

display	Modus	Functie
ADDR / A001	DMX adres configuratie	Address A001 ... A512
CHND	Kanaalmodus-selectie	2CH/3CH1/3CH2/4CH/7CH
SLND	Slave-modus	Master Slave
SHND	Automatische modi	Fade – SP00 – SP99 snelheidskeuze Show – Muziekgestuurde modus Colo – COL1 – CO15 Kleurenpreset (druk op Enter voor D000 – D255 dimmer level en Enter voor S000 – S255 voor stroboscoop) Jump – SP00 - SP99 snelheidskeuze (druk op Enter voor D000 – D255 dimmer level en Enter voor S000 – S255 voor stroboscoop)
SOUND	Geluidsgestuurde modus	Modus: ON / OFF
SENS	Geluidsgevoeligheid	0 - 100 gevoeligheid in %
BALA	Kleurenbalans basiskleuren	RED: correctie rood 50 – 255 GREE: correctie groen 50 – 255 BLUE: correctie blauw 50 - 255
LED	LED Display aan/uit indien niet actief gebruikt	ON/OFF (aan/uit)
DISP	Display inversion	Display inversie, disp - dslp
TEST	Test mode	Testprogramma wat alle LED-kleuren 1 voor 1 laat branden om de werking te kunnen controleren
TEMP	Temperatuur in graden Celsius	0 ~ 9999 temperatuurindicatie
HOOR	Urenregistratie	0000 – 9999 uren in gebruik

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Een uitleg van de verschillende functies vindt u hieronder:

ADDR: Met deze functie stelt u het DMX-startadres van het apparaat in. Stelt u het kanaal in op 001, dan zal het apparaat reageren vanaf DMX-kanaal 1. Stelt u het apparaat in op kanaal 003, dan zal het vanaf DMX-kanaal 3 reageren, enzovoorts.

CHND: Dit apparaat beschikt over verschillende DMX-kanaalmodi. Zo kunt u in dit geval voor een beknopte kanaalmodus kiezen als uw DMX-kring redelijk vol zit met apparatuur en geen uitgebreide controle over de functies nodig heeft. Maar het is ook mogelijk om de meest uitgebreide kanaalmodus te gebruiken waardoor meer kanalen beschikbaar worden die elk een aparte functie bevatten.

SLND: De master-slave modus wordt gebruikt om meerdere apparaten synchroon te laten werken. Een kopie van het interne programma wordt naar aangesloten apparaten doorgestuurd, zodat alle apparaten precies hetzelfde effect projecteren. De master-slave functie wordt ook met standaard 3-pins XLR-kabels bedraad op de DMX-aansluitingen. Het enige verschil is dat het eerste apparaat in de kring geen DMX-input krijgt.

LET OP: Wanneer de Slave-modus geactiveerd is op het apparaat, zal het apparaat wachten op een signaal van een Master-apparaat. Het selecteren van een automatische of muziekgestuurde modus is dan niet mogelijk! Om dit op te heffen, dient binnen het SLND menu de stand op 'NAST' gezet te worden, waarmee het apparaat in Master-modus komt te staan. Hierna kunnen de stand-alone functies weer geactiveerd worden.

SHND: Deze modus bestaat uit vier automatische programma's, waarbij u volledige controle over de instellingen heeft. Een korte uitleg:

Fade: Langzame kleurenfade, waarbij de ene kleur vloeiend in de andere overloopt. Snelheid instelbaar.

Show: Muziekgestuurde modus op basis van de ingebouwde microfoon en ingestelde gevoeligheid.

Colo: Kies uit één van de ingebouwde statische kleurenpresets. Het is zelfs mogelijk om de dimmer in te stellen tussen 0 en 100% na het bevestigen van de kleur met 'enter'.

Jump: Afwisseling van diverse kleuren waarbij de kleuren in één keer overspringen naar de volgende kleurenpreset.

Bij de Fade, Colo en Jump instellingen is het zelfs mogelijk de intensiteit (0-100% dimmer) en de stroboscoopsnelheid optioneel in te stellen.

SOUN: Deze instelling geeft aan of de microfoonfunctie van het apparaat in- of uitgeschakeld moet zijn. Dit wordt aangegeven met de ON of OFF melding.

SENS: Met deze modus stelt u de microfoongevoeligheid in van de interne microfoon. Hoe verder het apparaat van een luidspreker af geïnstalleerd is, hoe meer gevoeligheid u wilt creëren zodat het apparaat goed reageert op de muziek. De microfoon is bestand tegen hoge geluidsdruk, maar hoe luider het signaal is en hoe hoger de gevoeligheid wordt ingesteld, hoe lastiger het apparaat de beat van de muziek kan ontdekken. Experimenteer met de gevoeligheid en positionering van het apparaat om de beste signalen te behalen.

BALA: Het is mogelijk om de onderlinge kleurenbalans van de drie basiskleuren te corrigeren. Dit komt van pas indien u bijvoorbeeld bij 100% intensiteit van alle drie de kleuren merkt dat 1 van de basiskleuren te dominant aanwezig is. Door de correctie aan te passen naar een lagere waarde dan 255, zal de maximale intensiteit van die basiskleur afnemen.

LED: Wanneer het LED display niet in gebruik is, kan het worden uitgeschakeld. Deze functie is te benaderen door de LED-modus op OFF te zetten. Hierdoor zullen de rode symbolen niet oplichten wanneer u het apparaat in donkere omgevingen gebruikt. Drukt u op één van de menu-toetsen, dan zal het display weer oplichten en de nodige informatie tonen. Registreert het apparaat dat het menu niet actief meer gebruikt wordt, dan zal het display binnen 30 seconden weer uitschakelen.

DISP: Deze functie bepaalt of het display op de normale wijze, of geïnverteerd weergegeven moet worden. Wanneer het apparaat hangend gebruikt wordt, is het display lastiger af te lezen. Door het display verticaal

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

om te draaien met deze functie, is het makkelijker om het menu af te lezen.

TEST: Wanneer het apparaat een onderhoudsbeurt krijgt of geïnspecteerd moet worden, kan de TEST-functie gebruikt worden om één, of eventueel meerdere apparaten tegelijkertijd te testen. Het apparaat speelt continu een programma af waarbij de LEDs van het apparaat gebruikt worden en u kunt zien of er bepaalde afwijkingen aanwezig zijn of defecten zich voordoen. Het apparaat zal het programma blijven doorlopen tot het handmatig wordt onderbroken (bijvoorbeeld omdat u het apparaat in geluidsgestuurde modus schakelt.)

HOUR: Wanneer dit apparaat professioneel gebruikt wordt, of verhuurd wordt, is het belangrijk dat frequent onderhoud gepleegd wordt en het apparaat tussentijds geïnspecteerd wordt. De HOUR-functie laat zien hoeveel uur het apparaat actief geweest is. Deze stand loopt gedurende de levensduur van het apparaat op en kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden.

Werkmodi

Om het verschil tussen de verschillende werkmodi duidelijker in kaart te brengen, ondersteund door bovenstaande menu-functies om ze te realiseren, is dit in onderstaand overzicht ondergebracht.

Auto:

In de automatische modus kiest u één van de werkmodi waarbij het apparaat niet afhankelijk is van externe factoren (zoals bijvoorbeeld een aansturend signaal, of de aanwezigheid van geluid). Kies uit één van de basisprogramma's en eventueel opties zoals het instellen van de wisselsnelheid, of het corrigeren van de intensiteit.

Sound:

De geluidsgestuurde modus of sound mode, maakt gebruik van een interne microfoon die de beat van de muziek registreert en op basis hiervan een programma afloopt. Zo zal het apparaat zo goed als gesynchroniseerd op muziek bewegen en een automatische lichtshow verzorgen.

Wanneer er geen muziek gedetecteerd wordt, bijvoorbeeld omdat er in een break alleen hoge tonen aanwezig zijn, zal het apparaat zijn programma heel langzaam vervolgen. Hierdoor komt de lichtshow niet zomaar stil te staan. Wordt er weer muziek of geluid geregistreerd door de microfoon, dan zal het apparaat zijn programma op de maat van de beat vervolgen.

Slave

In de slave-modus is het mogelijk om meerdere apparaten van hetzelfde type met elkaar te verbinden, zodat ze precies hetzelfde functioneren. Hierdoor wordt de lichtshow beter op elkaar afgestemd en zullen de afzonderlijke apparaten niet elk apart reageren. Dit zou namelijk wat chaotisch kunnen ogen. In principe kunnen een ongelimiteerd aantal slave-apparaten aangesloten worden aan een master-apparaat, maar zal er wel tussentijds een DMX booster tussen moeten komen. Over het algemeen is het geen enkel probleem om vier armaturen op elkaar aan te sluiten.

Let op, wanneer u apparaten van een ander type of een ander merk op elkaar aansluit, ook al lijken ze in functie hetzelfde te zijn, kan raar gedrag ontstaan. Dit komt meestal omdat bepaalde functies in dat geval gelinkt worden aan de verkeerde kanalen. Dit geldt overigens voor DMX-verlichting van alle merken en types.

In het geval van de Q-Par 4 en 6 is het wel mogelijk om deze onderling master/slave te gebruiken, omdat zij dezelfde kanaalindeling en aansturing delen.

DMX

De DMX-modus is de meest uitgebreide manier om optimale controle te hebben over de functies van dit apparaat. Via DMX is het namelijk mogelijk om een beperkte hoeveelheid, of juist een grote hoeveelheid functies aan te sturen vanuit een DMX-controller of DMX-software.

Het apparaat kan in verschillende kanaalmodi ingesteld worden, zodat de kanaalindeling, die hieronder getoond wordt, perfect past bij de indeling van uw DMX-kring, maar ook bij de functies die u daadwerkelijk

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

nodig heeft.

2CH mode:

CH	Functie	Waarde
1	Dimmer 0-100%	000-255
2	Colour preset	000-016: Red 017-033: Green 034-050: Blue 051-067: White 068-084: Orange 085-101: Cyan 102-118: Lavender 119-135: Pink 136-152: Bright Green 153-169: Magenta 170-186: Pale Pink 187-203: Amber 204-220: Bright Magenta 221-237: Pale Cyan 238-255: Warm White

3CH1 mode:

CH	Functie	Waarde
1	Rood 0-100%	000-255
2	Groen 0-100%	000-255
3	Blauw 0-100%	000-255

3CH2 mode:

CH	Functie	Waarde
1	Dimmer 0-100%	000-255
2	Strobe langzaam-snel	000-255
3	Kleurenmacro's	000-004: Blackout 005-080: Kleur 1-15 081-150: Kleur jump (langzaam - snel) 151-220: Kleur fade (langzaam - snel) 221-255: Geluidsgestuurd (gevoeligheid laag - hoog)

4CH mode:

CH	Functie	Waarde
1	Rood 0-100%	000-255
2	Groen 0-100%	000-255
3	Blauw 0-100%	000-255
4	Wit 0-100%	000-255

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

7CH mode:

CH	Functie	Waarde
1	Master dimmer 0-100%	000-255
2	Strobe langzaam - snel	000-255 (langzaam - snel)
3	Rood 0-100%	000-255
4	Groen 0-100%	000-255
5	Blauw 0-100%	000-255
6	Wit 0-100%	000-255
7	Werkmodus-selectie	000-004 Geen functie 005-080 Kleurenmacro (1-63) 081-150 Kleur jump (langzaam - snel) 151-220 Kleur fade (langzaam - snel) 221-255 Geluidsgestuurd (gevoeligheid laag - hoog)

ALURA

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 **Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV**

Revisiedatum en initialen auteur: -

Installatie- en aansluitvoorschriften

U weet nu hoe de Q-Par 4 / Q-Par 6 werkt, maar om het apparaat echt goed en veilig te gebruiken dient u rekening te houden met de installatie- en aansluitvoorschriften. Zo zorgt u er niet alleen voor dat u het product op de juiste manier, maar ook veilig gebruikt.

Zorg er voor dat kinderen geen toegang hebben tot het apparaat of de aansluitkabels en zorg er altijd voor dat een volwassene kinderen in de gaten houdt op plaatsen waar dit apparaat gebruikt wordt. Omdat het apparaat staand of hangend geïnstalleerd kan worden, is het mogelijk dat kinderen aan aansluitkabels trekken en het apparaat bovenop hen valt. Om letsel te voorkomen dient hier rekening mee gehouden te worden bij de positionering en/of installatie van het apparaat.

Staand gebruik

Wanneer u de Q-Par 4 / 6 in een staande positie wenst te gebruiken, zorg er dan voor dat het apparaat op een stabiele ondergrond zoals een tafel, DJ booth of bar staat. De Q-Par 4 / 6 is voorzien van een dubbele ophangbeugel die tevens dienst kan doen als stabiele vloerstandaard. Door de beide beugels in een hoek van ongeveer 45 graden te positioneren onder de spot en de aandraaiknoppen aan te draaien creëert u een stabiele setup. Bovendien kunt u de spot in zo'n geval makkelijker richten.

Hangend gebruik (beugels)

Als u de Q-Par 4 en 6 hangend wilt gebruiken, gebruikt u de dubbele ophangbeugel.

Indien u een half coupler of G-haak aan de beugels wilt monteren, kunt u dit doen met behulp van de gaten die in de beugel aangebracht zijn. Standaard haken en/of beugels voor 35 of 50 mm buizen (truss of lichtstatief) zijn bij uw lokale dealer te verkrijgen.

Hardware om de Q-Par 4 / 6 aan een muur, plafond of balk te monteren, wordt niet meegeleverd. Contacteer een specialist als u niet zeker weet welke hardware u nodig heeft voor uw toepassing. Een houten balk en stenen muur hebben namelijk andere eigenschappen.

Wanneer de Q-Par 4 / 6 hangend gebruikt wordt, dient een safetykabel aan het armatuur bevestigd te worden. Deze wordt niet meegeleverd en is bij uw lokale dealer verkrijgbaar. De Q-Par 4 / 6 is voorzien van een oogbout, waar de haak van een safetykabel aan verbonden kan worden. De safetykabel dient vervolgens over uw truss of lichtstatief geslagen te worden en weer bevestigd te worden aan diezelfde haak. Hiermee wordt het apparaat gezekerd en wordt voorkomen dat een vrije val plaatsvindt mochten één of beide beugels onverhoopt falen en loskomen.

U dient er voor te zorgen dat de gebruikte safetykabel tot minstens 10x het gewicht van het armatuur belast kan worden. Daarnaast mag het apparaat niet meer dan 30 cm kunnen vallen. Het is mogelijk om een safetykabel meerdere keren om uw truss of lichtstatief te slaan om er voor te zorgen dat de val-afstand zoveel mogelijk beperkt wordt. Hoe korter de val-afstand, hoe minder kans op schade en letsel.

Lichtbron

De Q-Par 4 / 6 bevat erg krachtige LED-lichtmodules, die door een speciale lens gebundeld worden om een nog krachtiger effect te verkrijgen. Kijk niet op zeer korte afstand in de lens van het apparaat, omdat het menselijk oog zich dan erg snel moet aanpassen aan de plotselinge intensiteit van de lichtbundel die het apparaat produceert. Dit zal geen permanent letsel opleveren maar kan wel kortere tijd blinde vlekken in het zicht veroorzaken, wat mogelijk desoriëntatie en ongemak veroorzaakt.

Filterhouder

De Q-Par 4 / 6 is uitgerust met een filterhouder aan de voorzijde van het apparaat. Deze filterhouder is bedoeld voor kleurcorrectiefilters, of voor diffuus-filters. Het filterframe zit vast met twee geleiders aan de zijkanten en twee beugeltjes aan de boven- en onderkant. De beugeltjes zijn te openen waardoor de filterhouder verwijderd kan worden. Dit kunt u doen door met uw duim te duwen tegen de zijkant van de beugel, zodat deze voorbij het nokje komt wat voorkomt dat de beugel open schiet. Door een beweging opzij en omhoog te maken zal het beugeltje omhoog komen waarmee het frame uit de houder gehaald kan worden.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

Houd er rekening mee dat het toevoegen van lichtfilters betekent dat er meer warmte-ontwikkeling rondom de lenzen van het apparaat ontstaat. Hierdoor kan het voorkomen dat het koelsysteem eerder inschakelt.

Het apparaat mag ook zonder het filterframe gebruikt worden.

Koeling

De Q-Par 4 / 6 wordt gekoeld met een ventilator die zich in de hoofdbehuizing bevindt. Deze zal inschakelen als de temperatuursensor aanslaat op een bepaald niveau. Voorkom dat de ventilatoren en ventilatiesleuven geblokkeerd worden en controleer regelmatig of deze nog goed functioneren. Het aanzuigen van onder andere stof en rookvloeistof (neerslag) kan de werking van het product en de levensduur aantasten.

De ventilatoren zullen op lage snelheid inschakelen vanaf 35 graden Celsius, gemeten nabij de LEDs. Loopt de temperatuur op tot maximaal 55 graden, dan zal de ventilator trapsgewijs naar de snelste stand schakelen.

Boven de 55 graden wordt er gebruik gemaakt van 'power reduction'. Voor elke graden boven de 55 graden limiet, wordt de licht-output met 5% verminderd. De bovengrens ligt op 68 graden. Wordt die grens bereikt dan wordt de lichtoutput geheel uitgeschakeld tot de temperatuur tot maximaal of minder dan 60 graden zakt. Het wordt sterk afgeraden het apparaat permanent of regelmatig in dit soort extreme omstandigheden te gebruiken.

Bij normale kamertemperatuur zal het apparaat op full power nooit deze extremen bereiken.

Onderdelen en reparatie

Dit product is niet voorzien van reserve-onderdelen en kan niet door een eindgebruiker gerepareerd worden. Laat onderhoud en inspectie over aan een deskundige.

Schoonmaken en onderhoud

De buitenzijde van het apparaat dient maandelijks schoongemaakt te worden met een droge, of licht vochtige microvezeldoek. Zorg er voor dat het apparaat losgekoppeld is van een stroombron alvorens onderhoud uitgevoerd wordt.

Controleer tevens of alle schroeven nog aanwezig zijn en goed vast zitten en onderneem actie waar nodig. Controleer het apparaat ook op de aanwezigheid van corrosie op metalen delen. Indien dit aanwezig is, dient het apparaat goed geïnspecteerd te worden.

Zekering

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stroomkabel, zonder zekeringhouder. Wel is er een interne zekering aanwezig, die echter niet door de gebruiker vervangen kan worden. Mocht het voorkomen dat de zekering in het apparaat doorbrandt, dan dient het apparaat geïnspecteerd te worden door een deskundige.

DMX-verlichting problemen oplossen

Indien u problemen ondervindt met uw apparaat raadpleeg dan eerst deze troubleshooting-sectie voor mogelijke oplossingen. Wanneer de hieronder getoonde suggesties uw probleem niet oplossen, contacteer dan uw dealer voor meer informatie en/of hulp.

Deze troubleshooting-sectie bevat de meest frequent voorkomende problemen en is geen complete lijst met alle mogelijke fouten, defecten en oplossingen. Deze sectie omvat onderwerpen die gebaseerd zijn op DMX-verlichting. Het is zodoende mogelijk dat niet alle genoemde problemen, oorzaken en oplossingen op uw situatie van toepassing zijn omdat productdetails kunnen verschillen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet ingeschakeld worden	Zekering doorgebrand Stroomkabel niet ingeplugd	Indien u vermoedt dat de zekering doorgebrand is, contacteer uw lokale dealer. Controleer of de stroomkabel goed aangesloten is op een ingeschakeld stopcontact en tevens goed verbonden is aan het apparaat.
Het apparaat reageert niet op DMX-signalen	Verkeerd DMX-startadres DMX controller staat op 'blackout' Polariteitsschakelaar op de DMX controller niet goed ingesteld Apparaat reageert niet, geen DMX signaal-indicatie	Controleer of het juiste DMX-startadres is ingesteld Controleer of de 'blackout' functie of de DMX controller niet ingeschakeld is Probeer de DMX-polariteitsschakelaar op de DMX-controller om te zetten. Controleer de aangesloten XLR-kabels en vervang deze indien nodig.
Het apparaat reageert niet op geluid/muziek	Verkeerde werkmodus Microfoongevoeligheid te laag ingesteld Luidspreker te ver weg, of te weinig lage tonen	Controleer of de juiste geluidsgestuurde modus geactiveerd is Controleer het niveau van de microfoongevoeligheid en stel deze hoger in, indien nodig. Plaats het effect dichterbij een luidspreker (of vice versa) en/of vergroot de weergave van lage frequenties. De ingebouwde microfoon wordt niet getriggerd door hoge tonen.
De geprojecteerde hoeveelheid licht is minimaal	Vervuilde of stoffige optieken Dimmer is niet volledig open	Maak de lens en/of andere optieken van het apparaat schoon Controleer of de dimmers van de spots zelf en/of de master dimmer volledig open staan. Controleer ook de instellingen van de kleurenbalans.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -

<p>Het DMX-signaal lijkt af en toe onderbroken te worden en sommige apparaten knipperen of gedragen zich vreemd.</p>	<p>Beschadigde/defecte kabels</p> <p>Stroom-interferentie op het DMX-signaal</p> <p>DMX terminator ontbreekt</p> <p>Signaalverlies of storing in de DMX-kring</p>	<p>Controleer en vervang de DMX-kabels</p> <p>Vermijd het installeren van signaalkabels parallel naast stroomkabels</p> <p>Sluit de DMX-kring af met een DMX terminator</p> <p>Sluit de DMX-kring af met een terminator of sluit een booster aan na maximaal elke 32 fixtures.</p>
<p>Het apparaat reageert niet goed op DMX-commando's</p> <p>De werkmodus kan niet aangepast worden.</p>	<p>Verkeerde DMX-kanaalmodus</p> <p>Apparaat staat in slave-modus</p>	<p>Controleer of de juiste DMX-kanaalmodus ingesteld is</p> <p>Indien het apparaat in slave-modus staat, zal het altijd op een master-signaal wachten tenzij er DMX-signaal aanwezig is. Zet het apparaat op Master om de geluidsgestuurde of automatische werkmodus te kunnen activeren.</p>

ALURA

Technische specificaties

Specificaties voor beide armaturen:

- LED projector in behuizing van gegoten aluminium
- 10 watt RGBW LEDs
- volledig metalen behuizing
- dubbele ophangbeugel (ook als vloerspot te gebruiken)
- diverse werkmodi
- automatische modus met diverse programma's
- auto fade / auto jump met aanpasbare snelheid
- kleurenmacro's met dimmer
- muziekgestuurde modus met aanpasbare gevoeligheid
- master/slave mogelijkheid
- DMX-aansturing via 2, 3, 3, 4 of 7 kanalen
- safety-oogbout voorzien
- stroomvoorziening met vaste rand- en penaardestekker
- zekering: intern, niet door gebruiker te vervangen
- 4000 Hz constant current LED driver
- temperatuurgestuurde ventilatoren
- te gebruiken in omgevingstemperatuur: 0 tot 40 graden Celsius
- aansluitspanning: 90-240 V AC, 50 / 60 Hz
- afmetingen: 200 x 140 x 140 mm
- gewicht: 2.2 kg

Menufuncties:

- display blackout functie indien display niet in gebruik
- display inversiemogelijkheid
- kleurenbalans-systeem
- temperatuur-uitleesmogelijkheid
- test-functie (controle op werking alle LEDs)
- urenregistratie uitleesbaar

Specificaties voor elk model:

Specificaties	Q-Par 4	Q-Par 6
LEDs	4x 10 watt RGBW LED	6x 10 watt RGBW LED
Afstralingshoek	20 graden	36 graden
Lichtopbrengst full output	14290 lux @ 1 m	8200 lux @ 1 m
Lichtopbrengst rood, groen, blauw, wit	R: 2390 lux @ 1 m G: 4150 lux @ 1 m B: 3730 lux @ 1 m W: 4560 lux @ 1 m	R: 1450 lux @ 1 m G: 2140 lux @ 1 m B: 2660 lux @ 1 m W: 2390 lux @ 1 m
Opgenomen vermogen	30,1 watt	64,2 watt
Power factor	0,513	0,588
Opgenomen stroom	0,249 A	0,485 A
Maximale temperatuur behuizing tijdens normaal gebruik	32 graden Celsius	33,9 graden Celsius

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 14-02-2017 RV

Revisiedatum en initialen auteur: -