



# niceey

## Blender



## HANDLEIDING (NL)



Lees de gebruiksaanwijzing

NICEEY B.V.  
IJsbaanpad 2  
1076 CV Amsterdam

**RoHS** **CE**

# INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)

De Niceey blender is enorm simpel in gebruik. Dit apparaat is bedoeld voor het mixen, blenden en roeren van voedingsmiddelen en het vermalen van ijs. Maak elke dag gezonde smoothies en sportieve shakes met de Niceey blender. De blender komt met 2 BPA-vrije flessen van 600 ml. Een handige meeneem fles en een stoere mok. Bijgevoegd zit een rietje om gemakkelijk te kunnen drinken. Blend zowel harde als zachte ingrediënten met de pulsestand of de 2 snelheidsstanden.

## Beoogd gebruik

**(!)** Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

**(!)** Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

## Algemene veiligheid

- Gebruik de blender alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Gebruik de blender alleen binnenshuis en voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Niet gebruiken in extreem vochtige ruimtes.
- Houd de blender uit de buurt van warmtebronnen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar brandbare gassen, dampen, metaal stof of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Houd toezicht op kinderen wanneer ze in de buurt van de blender zijn.
- Gebruik uw blender niet als deze beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice ([customersupport@niceey.nl](mailto:customersupport@niceey.nl)).
- Verwijder na gebruik alleen onderdelen van de blender nadat de motor compleet is gestopt.
- Stop absoluut geen scherpe voorwerpen in de blender als deze aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik alleen de bijbehorende accessoires van Niceey wanneer je de blender gebruikt. Andere accessoires toevoegen kan leiden tot kortsluiting.
- Doe nooit kokende vloeistoffen in de blender. Dit kan leiden tot oververhitting. Laat de vloeistoffen afkoelen tot kamertemperatuur.
- Steek geen bestek of ander keukengerei in de blender. Als dit in contact komt met roterende messen kan dit schade aan het apparaat of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 1 minuut achter elkaar om oververhitting te voorkomen. Laat de blender 2 minuten afkoelen na elk gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht. Gebruik de blender niet in de buurt van een bad, een douche of een zwembad. Dompel het apparaat niet onder in water.

## Personen

- Dit apparaat mag door kinderen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze onder toezicht staan. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruiken van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.

- Laat de kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar de Niceey blender buiten het bereik van kinderen.

### **Elektra**

- Repareer en het herstel het apparaat verder niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen andere onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de blender altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de blender aansluit.
- Controleer de stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage. Is er sprake van schade of slijtage gebruik de blender dan niet en laat het repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt haal de stekker dan uit het stopcontact.
- Trek niet hard aan het snoer om de stekker om het uit het stopcontact te halen.
- Zorg ervoor dat je niet over de aangesloten kabel struikelt en dat de aangesloten kabel niet geknakt of gedraaid is of vast zit. Leg de aangesloten kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Laat de aangesloten kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water. Dompel het apparaat niet onder in water.

## **ONTVANGEN VAN VERZENDING**

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dient dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geeft de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking en/of artikel om je klacht te onderbouwen.

## **INHOUD VERPAKKING**

Niceey blender – Modelnummer: BWB02 – EAN: 8720872930244

### **Bijgevoegde accessoires**

- 1x Handleiding
- 1x Fles 600ml
- 1x Mok 600ml
- 1x Rietje