



---

## EX1054

### HOOFDBESTANDELEN

1. Handgreep.
2. Kegelvormige deksel.
3. Bovenste sapkegel.
4. Onderste perskegel.
5. Filter.
6. Reservoir.
7. Anti-druppel tuit.
8. Hoofddeel.

### ATTENTIE

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een geschikt toezicht of geschikte instructie betreffende de veiligheid gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden overeenstemmen.
- Manipulatie of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Laat de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, of tijdens de demontage of reiniging.
- ZEER BELANGRIJK: u mag het apparaat nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Vermijd contact met de bewegende delen.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 5 minuten ononderbroken.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het schoonmaken en het onderhoud dat door gebruikers wordt gedaan, mag niet worden gedaan door kinderen zonder enig toezicht, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Niet gebruiken op hete oppervlakken.

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

- Verwijder en reinig voor gebruik de onderdelen die in contact zullen komen met het voedsel.
- Plaats de citruspers op een vlakke ondergrond en monteer het reservoir (6), het filter (5), de onderste perskegel (4) en de bovenste perskegel (3) op het hoofdgedeelte. De kegels van verschillende grootte worden gebruikt om al het sap te verkrijgen uit de stukken fruit van verschillende grootte.
- U moet er rekening mee houden dat de bovenste perskegel op de onderste perskegel wordt geplaatst en dat deze niet zonder de onderste kegel op het apparaat kan worden gemonteerd.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Snijd het fruit in twee helften, plaats een glas of een bakje onder de schenktuit (7) en druk de schenktuit naar beneden.  
Op deze manier wordt het sap direct in het glas of de kom gegoten, anders blijft het sap in het reservoir.
- Plaats het fruit in de kegel en beweeg de hendel (1) naar beneden. De sapmachine begint automatisch te werken. Druk niet te hard met de hendel.
- Zodra u het nodige sap hebt geperst, zet u de schenktuit (7) weer in de oorspronkelijke stand, zodat het sap niet druipt.
- Als u door wilt gaan met het maken van sap, plaatst u een glas onder de schenktuit en herhaalt u het proces.

## **ONDERHOUD EN REINIGING**

- Voordat u overgaat tot het schoonmaken, moet u ervoor zorgen dat de stekker van de citruspers uit het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat mag nooit in water worden ondergedompeld. Maak het schoon met een licht vochtige doek.
- De overige onderdelen die kunnen worden verwijderd, kunnen met water en zeep worden gereinigd, waarbij u ze zorgvuldig af spoelt (U kunt de onderdelen ook reinigen in de vaatwasmachine). U kunt ook het deksel van de kegel (2) verwijderen om schoon te maken, door er gewoon aan te trekken. Probeer het onmiddellijk na gebruik schoon te maken, want het droge vruchtvlees van de vruchten is zeer moeilijk te verwijderen is.
- Gebruik geen chemische of schurende producten, zoals metalen schuursponsjes, die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.

## **BESCHERMING VAN HET MILIEU**

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.

