



GR205

HOOFDBESTANDELEN

1. Connector.
2. Temperatuurkiezer.
3. Controlelampje.
4. Connector basis.
5. Grill.
6. Sap/saus opvangbak.

ATTENTIE

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een passende begeleiding of instructie hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het toestel en de gevaren begrijpen de daaraan verbonden gevaren.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de voltage op het typeplaatje en dat van uw huishouden hetzelfde is.
- Zorg ervoor dat de stekker een adequate aarding heeft.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- ATTENTIE: Heet oppervlak.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete onderdelen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Altijd op een hittebestendig oppervlak plaatsen.

- Uit de buurt houden van gordijnen of andere brandbare materialen.
- Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het altijd met het bijgeleverde snoer. Gebruik geen andere type connector.
- Steek de kabel alleen in het stopcontact als deze is aangesloten op het rooster.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel de kabel niet onder in water of een andere vloeistof.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een apart systeem van afstandsbediening.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, nooit aan het snoer trekken.
- Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Het schoonmaken en het onderhoud dat door gebruikers wordt gedaan, mag niet worden gedaan door kinderen zonder enig toezicht, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak de grill schoon met een vochtige doek voordat u hem voor de eerste keer gebruikt. Vervolgens zorgvuldig afdrogen en insmeren met een beetje olie met een doek of keukenpapier.
- Giet voor elk gebruik wat olie op de grill.
- Plaats het toestel op een vlak en hittebestendig oppervlak.
- De bakplaat (6) moet op zijn plaats staan, anders zullen de sappen en het vet die bij het koken vrijkomen op het oppervlak lopen.
- Steek de connector (1) in de basis (4), let erop dat de temperatuurkiezer (2) in de bovenste stand staat.
- Draai de temperatuurkiezer (2) in de gewenste stand, afhankelijk van het soort voedsel dat u gaat bereiden met als referentie de gekozen temperatuur van de waakvlamstand (3). Het is raadzaam om eerst de hoogste stand te zetten, om de grill zo snel mogelijk op temperatuur te laten komen. Daarna kunt u, als u dat handig vindt, de stand van de keuzeschakelaar wijzigen.
- Steek de stekker in het stopcontact. De waakvlam (3) gaat aan. Als de waakvlam dooft heeft de grill de gekozen temperatuur bereikt.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de stekker uit de basis.
- Wacht niet tot de grill volledig is afgekoeld. Het schoonmaken van het oppervlak zal gemakkelijker gaan als het nog warm is. Het is voldoende om een licht bevochtigde doek te gebruiken en als er moeilijke resten op zitten, kunnen deze worden gereinigd met een doek die met een beetje olie is bevochtigd.
- Het kan worden schoongemaakt met water en zeep, waarbij zorgvuldig moet worden nagespoeld.
- Belangrijk: Als u de stekker in water heeft ondergedompeld of met overvloedig water heeft afgespoeld, moet u de onderkant van de connector (4) en de pinnen drogen alvorens hem opnieuw te gebruiken.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metalen schuursponsjes, dergelijke kunnen de bescherming aantasten.
- Het bakje (7) kan worden gereinigd met water en afwasmiddel geschikt voor de afwasmachine.
- De connector moet altijd met een droge doek worden gereinigd en mag nooit in water worden ondergedompeld.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.