



---

## **PC123N**

### **HOOFDBESTANDELEN**

1. Werkende dekseldrukker.
2. Drukker om het mes los te maken.
3. Mes.
4. Container.
5. Hoofdlichaam.

### **ATTENTIE**

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de hakmolen voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een passend toezicht of instructie betreffende de veiligheid gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden overeenstemmen.
- Manipulatie of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel de behuizing van het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Na elk gebruik enkele minuten laten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Steek nooit uw hand in het reservoir terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik de lege hakmolen niet.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

- Verwijder het deksel pas als het mes helemaal stilstaat en het apparaat uitgeschakeld is.
- Zorg ervoor dat noch het apparaat noch het snoer in direct contact komen met hete oppervlakken of voorwerpen.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke ondergrond.
- Laat de blender niet in het stopcontact zitten als u hem niet gebruikt.
- Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van het mes, aangezien het is zeer scherp.

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

- Plaats de houder (4) op het hoofdgedeelte, en plaats het mesje. Als u het mes weg wilt nemen, houdt u de drukker (2) ingedrukt en trek het naar boven. **WAARSCHUWING:** giet nooit vloeistoffen of sappig voedsel in het bakje (4).
- Snijd het voedsel in stukken. Sommige levensmiddelen zoals rauw vlees, kaas, enz. moeten in stukjes van ongeveer 2 x 2 cm gesneden worden.
- Doe het voedsel in de container en plaats het deksel (1)
- Laat de hakker werken door het deksel in korte tijd naar beneden te drukken. Drukken en weer loslaten. Herhaal dit totdat het voedsel gehakt is.
- Als het voedsel aan de wanden van de container is geplakt, gebruik dan een spatel om het los te maken.

## **ONDERHOUD EN REINIGING**

- Voordat u overgaat tot schoonmaken, moet u ervoor zorgen dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.
- Neem het mes weg door de drukker erop gedrukt te houden (2) en naar boven te trekken. Houd er rekening mee dat het mes zeer scherp is.
- U kunt het mes, het reservoir en het deksel reinigen met water en zeep (niet in de wasmachine). Let op op het voorzichtig drogen van het mes nadat het schoon is.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, zoals metalen schuursponsjes, die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.

## **BESCHERMING VAN HET MILIEU**

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.