



---

**720**

## **ATTENTIE**



- Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor vragen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn potentieel gevaarlijk.
- Dompel het apparaat niet onder in water en plaats het niet op natte oppervlakken.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen.
- Plaats de weegschaal op een horizontaal onbuigzaam oppervlak.
- Reinig met een licht vochtige doek. Gebruik geen schurende of chemische producten.

## **GEBRUIKSAANWIJZING**






### **Inzetten van batterijen:**

- Plaatsing van de batterijen.
- De weegschaal werkt op twee batterijen van 1,5 V. type R3 (niet bij inbegrepen).
- Open het deksel van de batterijbehuizing.
- Plaats de batterijen en zorg ervoor dat de polen correct geplaatst zijn en sluit vervolgens de batterij deurtjes weer.



### **INSTELLEN VAN DE TIJD**

- Zodra de batterijen geplaatst zijn, verschijnt de tijd op het display.
- Om bij te stellen, druk op de "MODO" toets totdat de uurzijde begint te knipperen.
- Druk op "MODO" om de uren van de dag in te stellen.
- Om de minuten in te stellen, drukt u op de " /TARA" toets totdat ze beginnen te knipperen.
- Druk vervolgens op "MODO" om ze in te stellen.
- Druk op " /TARA" en de tijd van de dag zal worden vastgesteld.

## AFTELFUNCTIE

- U kunt een aftelling programmeren, waarna een alarm zal afgaan.
- Om in de aftelmodus te komen, drukt u op "MODO" terwijl het display de tijd weergeeft of houdt u 2 seconden ingedrukt, indien in de weegmodus.
- 1 minuut, zal het standaard verschijnen. Als u het aftellen wilt activeren, drukt u nogmaals op "MODO".
- Wilt u dit veranderen, druk dan op "  /TARA" en de minuutaanduiding begint te knipperen.
- Pulseer of blijf op "MODO" drukken om de minuten in te stellen.
- Druk nogmaals op "  /TARA" en de tweede zijde begint te knipperen.
- Pulseer opnieuw of druk op "MODO" om de seconden in te stellen.
- Zodra de tijd is ingesteld, drukt U op "  /TARA" en het aftellen zal beginnen.
- U kunt het aftellen op elk moment pauzeren door op "MODO" of "  /TARA" te drukken en het hervatten door op "MODO" te drukken.
- Zodra het aftellen klaar is, zal het alarm afgaan, waarna u de tijd opnieuw kunt instellen door op "MODO" TE DRUKKEN.
- Om terug te keren naar de tijdmodus, druk op "  /TARA".

## WEGEN

- Met het display in de tijdmodus, druk op "  /TARA" en wacht tot het display op "0" staat. U kunt kiezen
- het weegstelsel in grammen "g", kilogrammen "kg", ounces "oz", pounds ounces "lb:oz" of liquid ounces "fl:oz" door op "MODO" te drukken.
- Voer het wegen uit. Het display zal oplichten.
- U kunt artikelen toevoegen aan de reeds gewogen artikelen zonder ze te verwijderen door op "  /TARA" te drukken.
- Plaats en verwijder de voorwerpen met zorg.
- Het apparaat keert na een bepaalde tijd na de laatste weging automatisch terug naar de "tijd"-modus.

## U MOET REKENING HOUDEN MET HET VOLGENDE

- Overschrijd het maximum weegvermogen van de weegschaal (15 kg) niet. Als de maximumcapaciteit wordt overschreden, verschijnt "EEEE" op het display.
- Vervang de batterijen wanneer het symbool "Lo" op het display verschijnt.
- De weegschaal is een gevoelig elektronisch instrument. Sommige apparaten met een hoge frequentie zoals mobiele telefoons, radio zenders, afstandsbedieningen en magnetrons, kunnen storingen veroorzaken als de weegschaal in de buurt ervan wordt

gebruikt. Houd de weegschaal ver van deze punten vandaan als u onregelmatigheden op het display opmerkt.

- De weegschaal is niet geschikt voor commerciële transacties of medische doeleinden. Ze is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

## **BESCHERMING VAN HET MILIEU**

- Gooi het apparaat weg volgens de plaatselijke afvalverordeningen.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke afvalverordeningen.
- Gooi het toestel of de batterijen nooit bij het huisvuil. Zo helpt u aan de verbetering van het milieu.
- De batterijen mogen niet vermengd worden met andere huishoudelijke reststoffen