



Multimedia Key Sheet  
GXT 830 Rainbow Gaming Keyboard

| EN  | DE  | IT  | NL   | FI  | SE  | FR   | ES  | RU  | PL   | CZ   | BR   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| Home  | Startseite  | Pagina iniziale   | Startpagina  | Aloitusviva   | Startsida   | Page d'accueil   | Página principal  | домашняя страница   | Strona główna  | Domovská stránka   | Home page  |
| **  Task View   | Aktive Anwendungen  | **  visualizzazione attività  | Taakweergave   | **  tehtävänkymä  | Aktivitetssvy   | **  Applications actives   | Vista de tareas   | **  представление задач   | Widok zadań  | **  Widok zadań  | Visão de tarefas   |
| Settings  | Einstellungen   | Impostazioni  | Instellingen   | Asetukset   | Inställningar   | Paramètres   | Configuración   | Настройки   | Ustawienia   | Nastavení  | definições   |
| Search  | Suchen  | Ricerca   | Zoeken   | Haku  | Sök   | Recherche  | Buscar  | Поиск   | Wyszukiwanie   | Vyhledávání  | Pesquisar  |
| **  Action Centre   | Info-Center   | **  centro notifiche  | actiecentrum   | **  toimintokeskus  | åtgärdscenter   | **  centre de notifications  | centro de actividades   | **  центр уведомлений   | centrum akcji  | **  centrum akcí   | central de ações   |
| Lock  | Sperren   | Blocco  | Vergrendelen   | Lukitus   | Lås   | Verrouiller  | Bloquear  | Блокировка экрана   | Zablokuj   | Zámek  | Bloquear   |
| Previous page   | Vorherige Seite   | Pagina precedente   | Vorige pagina  | Tuo näkyviin edellisensivun   | Går till föregående sida  | Page précédente  | Va a la página anterior   | Переход на предыдущую страницу  | Poprzednia strona  | Přejde na předchozí stránku  | Página anterior  |
| Next page   | Nächste Seite   | Pagina successiva   | Volgende pagina  | Tuo näkyviin seuraavan  | Går till nästa sida   | Page suivante  | Va a la próxima página  | Переход на следующую страницу   | Następna strona  | Přejde na další stránku  | Próxima Página   |
| Music Player  | Musik-Player  | Lettore musicale  | Media speler   | Musiikkisoitin  | Musikspelaren   | lecteur de musique   | Reproductor de música   | музыкальный проигрыватель   | Odtwarzacz muzyki  | hudební přehrávač  | Music Player   |
| Previous  | Zurück  | Precedente  | Vorige   | Edellinen   | Föregående  | Précédent  | Siguiente   | Назад   | Poprzednie   | Předchozí  | Voltar   |
| Play / Pause  | Abspielen/Pause   | Riproduci / Pausa   | Afspelen / Pauze   | Toisto/Tauko  | Spele upp/Paus  | Lecture / Pause  | Reproducción/Pausa  | Воспр / Пауза   | Odtwarzanie/pauza  | Přehrávat/Pozastavit   | Reproduzir/Pausar  |
| Next  | Weiter  | Avanti  | Volgende   | Seuraava  | Nästa   | Suivant  | Anterior  | Вперед  | Dalej  | Další  | Avançar  |
| *  Breathing LED 3 colours  | Pulsierende LED 3 Farben  | *  LED pulsatile a 3 colori   | Pulserende LED 3 kleuren   | *  Vilkkuva LED-merkkivalo, kolmeväärinen   | Blinkande LED 3 färger  | *  LED à pulsation 3 couleurs  | LED oscilante en tres colores   | *  Пульсирующая 3-цветная светодиодная подсветка  | Lampka LED miga w 3 kolorach   | *  Pulzující LED dioda, 3 barvy  | LED pulsante 3 cores   |
| *  Breathing LED 1 colour   | Pulsierende LED 1 Farbe   | *  LED pulsatile a 1 colore   | Pulserende LED 1 kleur   | *  Vilkkuva LED-merkkivalo, yksivärinen   | Blinkande LED 1 färg  | *  LED à pulsation 1 couleur   | LED oscilante en un color   | *  Пульсирующая 1-цветная светодиодная подсветка  | Lampka LED miga w 1 kolorze  | *  Pulzující LED dioda, 1 barva  | LED pulsante 1 cor   |
| *  LED on/off   | LED ein-/ausschalten  | *  LED on/off   | LED uit  | *  Virran LED-merkkivalo  | LED på/av   | *  LED marche/arrêt  | LED encendido/apagado   | *  Вкл./выкл. светодиодную подсветку  | Lampka LED wł./wył.  | *  LED dioda zap./vyp.   | LED ligado/desligado   |
| *  Increase brightness  | Helligkeit erhöhen  | *  Aumenta luminosità   | Feller   | *  Lisää kirkkausta   | Öka ljusstyrkan   | *  Augmenter la luminosité   | Aumentar brillo   | *  Увеличить яркость  | Zwiększ jasność  | *  Zvýšit jas  | Aumentar brilho  |
| *  Decrease brightness  | Helligkeit verringern   | *  Riduci luminosità  | Minder fel   | *  Vähennä kirkkautta   | Minska ljusstyrkan  | *  Réduire la luminosité   | Reducir brillo  | *  Уменьшить яркость  | Zmniejsz jasność   | *  Snížit jas  | Reduzir brilho   |
| Disable windows key   | Windows-Taste deaktivieren  | Disabilita tasto Windows  | Deactiveer Windows toets   | Poita Windows-painike käytöstä  | Inaktivera Windows-tangenten  | Désactiver la touche Windows   | Deshabilitar tecla Windows  | Отключить клавишу Windows   | Wyłącz klawisz Windows   | Deaktivovat klávesu Windows  | Desabilitar tecla Windows  |
| * Use FN key to select this function<br>** Works only in Windows 10 | * FN-Taste zum Auswählen dieser Funktion verwenden<br>**Funktioniert nur mit Windows 10 | * Usa tasto FN per selezionare questa funzione<br>** Funziona solo con Windows 10 | * Gebruik FN toets voor deze functie<br>**Werkt alleen in Windows 10 | * Valitse tämä toiminto FN-painikkeella*<br>** Toimii vain Windows 10 -käyttäjärjestelmässä | * Använd FN-tangenten för att välja denna funktion<br>**Fungerar endast på Windows 10 | * Utiliser Fn pour sélectionner cette fonction<br>** Compatible uniquement avec Windows 10 | * Utilice la tecla FN para seleccionar esta función<br>** Solo funciona en Windows 10 | * Для выбора этой функции используйте клавишу FN<br>** Поддерживается только Windows 10 | * Użyj klawisza FN, aby wybrać tę funkcję<br>** Działa tylko pod systemem Windows 10 | * Tuto funkci vyberete pomocí klávesy FN<br>** Pracuje pouze s operačním systémem Windows 10 | * Utilizar tecla FN para seleccionar esta função<br>** Funciona apenas no Windows 10 |

| RO  | HU   | BG   | EL  | PT   | NO  | DA   | TR  | SK   | SI   | HR  | UA   |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Pagina de pornire                                     | Kezdőlap   | Начална страница                                     | αρχική σελίδα   | Home page  | Hjemmeside                                    | Startside                                    | Giriş sayfası                               | Domovská stránka                             | Domača stran                                     | Početna stranica                              | домашня сторінка                               |
| ** Vizualizare activități                             | Feladatnézet   | ** Изглед на задачи                                  | προβολή εργασιών  | ** Vista de tarefas                                | Oppgavevisning                                | ** Opgavevisning                             | Görev görünümü                              | ** Zobrazenie úloh                           | Pregled opravil                                  | ** Prikaz zadataka                            | Перегляд завдань                               |
| Setări  | Beállítások  | Настройки  | Ρυθμίσεις   | Definições   | Innstillinger                                 | Indstillinger                                | Ayarlar                                     | Nastavenie                                   | Nastavitve                                       | Postavke                                      | Настройки                                      |
| Căutare   | Keresés  | Търсене  | Αναζήτηση   | Localizar  | Søk   | Søg  | Ara   | Vyhľadávanie                                 | Iskanje  | Traženje                                      | пошук  |
| ** central de acções                                  | műveletközpont   | ** работен център                                    | κέντρο ενεργειών  | ** centro de ações                                 | action center                                 | ** action center                             | İşlem merkezi                               | ** centrum akcií                             | središče za opravila                             | ** centar za aktivnosti                       | центр підтримки                                |
| Blocare   | Zár  | Заключване   | κλειδώμα  | Bloquear   | Lås   | Lås  | Kilitte                                     | Zablokovanie                                 | Zakleni  | Zaključaj                                     | екран блокування                               |
| Merge la pagina precedentă                            | Előző oldal  | Отива на предишната страница                         | Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα.                                 | Regressa à página anterior                         | Går til forrige side                          | Går til foregående side                      | Bir önceki sayfaya gider                    | Prejde na prechádzajúcu stranu               | Prejšnja stran                                   | Prethodna stranica                            | Попередня сторінка                             |
| Merge la pagina următoare.                            | Következő oldal  | Отива на следващата страница                         | Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα.                                     | Avança para a página seguinte                      | Går til neste side                            | Går til næste side                           | Bir sonraki sayfaya gider                   | Prejde na ďalšiu stranu                      | Prejšnja stran                                   | Sljedeća stranica                             | Наступна сторінка                              |
| Music Player  | Music Player   | Музикалният плейър                                   | αναπαραγωγής μουσικής   | música   | musikkavspiller                               | musikkspiller                                | müzik çalar                                 | hudobný prehrávač                            | Predvajalnik glasbe                              | Svirač glazbe                                 | Музичний програвач                             |
| înapoi  | Előző  | Предходен  | Προηγούμενο   | Anterior   | Forrige                                       | Forrige                                      | Önceki                                      | Predchádzajúci                               | Prejšnja   | Prethodno                                     | Попередній запис                               |
| Play / Pause  | Lejátszás/Szünet                                       | Възпроизвеждане/ Пауза                               | Αναπαραγωγή/ Παύση  | Reproduzir/Pausa                                   | Spill av / pause                              | Afspil/pause                                 | Yürüt / Duraklat                            | Prehrávanie/Pozastavenie                     | Predvajaj / Premor                               | Pokrenite / zaustavite                        | Відтворення/Пауза                              |
| înainte   | Tovább   | Следващ  | Επόμενο   | Seguinte   | Neste   | Næste  | Next  | Ďalší  | Naslednja  | Sljedeće                                      | Наступний запис                                |
| * Led pulsator 3 culori                               | Villógó LED, 3 színű                                   | * Пулсиращ LED 3 цвята                               | Αναλαμπή LED σε 3 χρώματα   | * LED intermitente a 3 cores                       | Blinkende LED-lys i 3 farger                  | * Pulserende LED i 3 farver                  | Yanıp sönen LED 3 renkli                    | * Blikajúce LED kontrolky – 3 farby          | Utripajoča lučka LED, 3-barvna                   | * Treperenje LED žaruljice, 3 boje            | Пульсуюче 3-колірне світлодіодне підсвічування |
| * Led pulsator 1 culoare                              | Villógó LED, 1 színű                                   | * Пулсиращ LED 1 цвят                                | Αναλαμπή LED σε 1 χρώμα   | * LED intermitente a 1 cor                         | Blinkende LED-lys i 1 farge                   | * Pulserende LED i 1 farve                   | Yanıp sönen LED 1 renkli                    | * Blikajúca LED kontrolka –1 farba           | Utripajoča lučka LED 1-barvna                    | * Treperenje LED žaruljice, 1 boja            | Пульсуюче 1-колірне світлодіодне підсвічування |
| * Led pornit/oprit                                    | LED be-/kikapcsolása                                   | * LED вкл/изкл                                       | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση LED                                     | * Ligar/desligar LED                               | LED-lys på/av                                 | * LED tændt/slukket                          | LED açık/kapalı                             | * Zap./Vyp. LED                              | Vklop/izklop lučke LED                           | * LED žaruljica uklj/isklj.                   | Увімк./вимк. світлодіодне підсвічування        |
| * Crește luminozitatea                                | Fényerő növelése                                       | * Увеличаване на яркостта                            | Αύξηση φωτεινότητας   | * Aumentar brilho                                  | Øke lysstyrken                                | * Øg lysstyrke                               | Parlaklığı arttır                           | * Zvýšenie jasu                              | Povišanje svetlosti                              | * Povećaj svjetlinu                           | Збільшити яскравість                           |
| * Reduce luminozitatea                                | Fényerő csökkentése                                    | * Намалюване на яркостта                             | Μείωση φωτεινότητας   | * Diminuir brilho                                  | Redusere lysstyrken                           | * Sænk lysstyrke                             | Parlaklığı azalt                            | * Zníženie jasu                              | Znižanje svetlosti                               | * Smanji svjetlinu                            | Зменшити яскравість                            |
| Dezactivează tasta Windows                            | A Windows billentyű letiltása                          | Деактивиране на клавиш Windows                       | Απενεργοποίηση πλήκτρου Windows                                     | Desativar tecla Windows                            | Deaktivere Windows-tast                       | Deaktiver Windows-tast                       | Windows tuşunu devre dışı bırak             | Deaktivovanie klávesu Windows                | Onemogočite tipko Windows                        | Onemogućí Windows tipku                       | Вимкнути клавішу Windows                       |
| * Utilizați tasta FN pentru a selecta această funcție | * A funkció kiválasztásához használja az FN billentyűt | * За да изберете тази функция, използвайте клавиш FN | * Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο FN για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία | * Utilizar a tecla FN para seleccionar esta função | * Bruk FN-tasten til å velge denne funksjonen | * Brug FN-tasten til at vælge denne funktion | * Bu fonksiyonu seçmek için FN tuşunu seçin | * Na výber tejto funkcie použite tlačidlo FN | * Uporabite tipko FN, da izberete to funkcijo    | * Koristi FN tipku da bi odabrao ovu funkciju | * Виберіть цю функцію за допомогою клавіші FN  |
| ** Funcționează doar sub Windows 10                   | ** Csak Windows 10 operációs rendszerben működik       | ** Работи само на Windows 10                         | ** Λειτουργεί μόνο στα Windows 10                                   | ** Funciona apenas no Windows 10                   | ** Fungerer kun med Windows 10                | ** Fungerer kun på Windows 10                | ** Yalnızca Windows 10'da çalışır           | ** Funguje len na Windows 10                 | ** Deluje samo v operacijskem sistemu Windows 10 | ** Radi samo na sustavu Windows 10            | ** Працює тільки з Windows 10                  |