

COOK-IT

PRECISIEKEUKENWEEGSCHAAL



HANDLEIDING

Bedankt voor het kiezen voor de COOK-IT.
Voor gebruik de handleiding goed doorlezen.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoge precisie druk sensor
- Maximale capaciteit 1g tot 5000g
- Eenheden: g/kg/oz/lb'oz
- Tarra Tare functie
- Aan/uit knop
- Overbelasting en lage batterij indicatie
- Automatisch uitschakelen

STROOMVOORZIENING

- 1.5V AAA batterij
- Open het batterijklepje en verwijder de isolatietape voor gebruik voor het eerste gebruik

GEBRUIK

- Stap 1.** Gebruik de weegschaal op een harde ondergrond.
Stap 2. Druk op 'TARE', het lcd scherm laat het volgende zien



- Stap 3.** Zet voedsel op de weegschaal, op het LCD-scherm wordt het gewicht weergegeven.

TERRA - TARE FUNCTIE

- Stap 1.** Plaats in de 'weegmodus' een container op de weegschaal, het LCD-scherm toont het gewicht van de container.



- Stap 2.** Raak de 'TARRA'-toets aan om het gewicht van de container te wissen en plaats het voedsel in de container. Op het LCD-scherm wordt alleen het voedselgewicht weergegeven.

* Druk opnieuw op de 'tarra'-toets om meer verschillende soorten voedsel te wegen.



- Stap 3.** Als u het voedsel uit de container haalt, toont het LCD de laadwaarde: raak de toets 'TARE' aan, na twee seconden zal de weegschaal in de weegmodus veranderen.



SCHAKEL AAN/UIT, AUTO UIT

- INSCHAKELEN:** Raak de 'TARRA'-toets ongeveer 2 seconden aan.
UITSCHAKELEN: Raak de 'TARRA'-toets ongeveer 2 seconden aan.
AUTO OFF: De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 60 seconden wanneer deze niet wordt gebruikt.

EENHEID OMSCHAKELEN

Raak in de weegmodus de toets 'EENHEID' aan om g om te rekenen naar kg enz.




OVERBELASTING INDICATIE

Als het gewicht overbelast is " Max.Capaciteit " Toont het LCD scherm 'EEEE'.



LOW POWER INDICATIE

Als 'Lo' op het display wordt weergegeven, opent u het batterijklepje en vervangt u de batterij.



ADVIES VOOR GEBRUIK EN VERZORGING

- Gebruik de weegschaal op een harde en vlakke ondergrond om de grootste nauwkeurigheid te garanderen.
- Maak schoon met een natte doek, laat geen water toe in de weegschaal.
- Verwijder de batterij van de weegschaal als deze een lange tijd niet is gebruikt.
- Zet de weegschaal niet rechtop, maar plat.
- Laat de weegschaal niet vallen en sla er niet op, de schokken zullen de sensor en het glaspaneel beschadigen.
- Om de levensduur van de weegschaal te garanderen, mag u deze niet in een natte en warme omgeving plaatsen.
- Als de weegschaal niet werkt. Controleer de batterij en zorg ervoor dat de batterij de juiste polariteit heeft. Controleer of de batterij moet worden vervangen.
- Deze weegschaal is alleen voor gezinsgebruik en mag om geen enkele reden commercieel worden gebruikt.
- Open de achterklep niet als u geen professional bent.



VOOR VRAGEN ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR OP

SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

WIJ WENSEN U VEEL KOOKPLEZIER TOE!