

Fondue Pot FP02S

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life

www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

Model: MOA-FP02S/0920

Voltage: 220V-240V~50-60Hz

Rated Power: 500W

IMPORTANT SAFEGUARDS (1/3)

DO NOT OPERATE this raclette set near water sources or flammable liquids.

DO NOT OPERATE this raclette set on or near any hot surface. (Hot plate, electric stoves etc).

Ensure the raclette set is placed on a stable, secure surface to eliminate the possibility of tipping over or avoid any water in the set.

Close supervision is necessary when this raclette set is used by children. Never operate this appliance unattended.

Always operate this raclette set from an earthed domestic 220V-240V power socket.

The use of an extension cord is not recommended as it may overheat and cause risk of fire. However, if an extension cord must be used, the cord should be at least 1.0mm in diameter.

Never try to touch the hot surface of this raclette set before it cools down.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Clearing and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

IMPORTANT SAFEGUARDS (2/3)

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

The surfaces are liable to get hot during use. Caution, hot surface

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Only use this appliance for its intended use. The appliance is not suitable for commercial use. This appliance is only suitable for household use. Do not use the appliance outdoors.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Make sure the plug is removed from the power supply socket. After the raclette grill set is completely cooled down, clean it with the mild cleaner or gel-like cleaner by using a soft cloth. **PLEASED DO NOT CLEAN THE SET WHEN IT IS STILL HOT.**

DO NOT USE hard brushes, scratchy materials and/or alcohol, petrol, or any organic cleaner for the cleaning purpose.

Except for the removable small pans, grill plate, do not immerse the main body in water to clean.

Put the raclette grill set in the cool place right after the cleaning.

To prevent the risk of electric shock, **DO NOT USE** the set with broken power supply wires or broken plug. All repair works must be made by a professional (authorized distributor). **NEVER TRY TO REPAIR** the cable or plug by yourself. Please take the damaged set to your local authorized maintenance center.

To prevent overloading and blowing fuses, ensure that no other high power appliance is plugged into the same socket or another socket which is connected in the same circuit.

DO NOT PUT the cord under the carpet, blankets. Always keep the power cable away from the walkway in the room.

IMPORTANT SAFEGUARDS (3/3)

DO NOT TRY TO REPAIR the broken fuse by yourself, the user should take the set to your local authorized maintenance center to replace it with the new one.

This appliance is not intended to be operated using an external timer or separate remote-control system.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

DO NOT DRY BURNING the product when operate and be must put the pot with food or water on the base.



This product has been created by our professional team and according to the European regulation. For better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for the record.

PARTS & DISCRPTION



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Fondue forks (6 pcs) | 2. Fondue fork holder |
| 3. Fondue pot | 4. Sauce Cup(6 pcs) |
| 5. Wooden tray | 6. Thermostat knob |

INSTALLATION AND OPERATION

Take apart the pot, forks and forks cover clean with a soft damp cloth. Place your appliance on the level and stable surface. Then put the grill plate or stone plate on the top of the unit.

Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage. Ensure the controller is in the "MIN" position before plugging in.

When using this raclette grill for the first time, there may be a smell of smoke coming from the surface of the heating element. This is normal because of the oily protective coating in production.

OPERATION

Connect the raclette to the power supply. Turn the switch from "MIN" TO "MAX" position and the indicator light is on for working, then pre-heat the raclette set for 5 minutes.

For slow cooking, put the food on the small pans then place them on the bottom plate. Or place your food directly on the grill plate for grilling.

When you have finished using the product, turn the switch to the "MIN" position and unplug it from the socket. Wait until the appliance is completely cool down before moving or cleaning.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the appliance and allow it to cool down to room temperature before cleaning.

Clean the pot, forks, cup holder, forks holder, and cup in warm soapy water. Rinse and dry them thoroughly.

Do not completely immerse the stone plate in water as it may cause a crack during the next use.

Clean the heating base using a slightly damp cloth.

Do not immerse it in water or any other liquid.

Never use any abrasive or chemical cleaning agents.

Surfaces in contact with food should be cleaned regularly to avoid cross-contamination from different types of food, the use of hot clean water with a mild detergent is advisable when dealing with surfaces that come into contact with food or oil.

Correct food hygiene practices should always be followed at all times to avoid the possibility of food poisoning /cross-contamination.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (1/3)

Dit gourmet/fondue-stel niet in de buurt van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen plaatsen.

Gebruik dit gourmet/fondue-stel NIET op of in de buurt van een heet oppervlak. (Warmhoudplaat, elektrische kachels etc.)

Zorg ervoor dat het gourmet/fondue-stel op een stabiele, veilige ondergrond wordt geplaatst om te voorkomen dat het gourmet/fondue-stel omvalt of dat er water in het gourmet/fondue-stel terechtkomt.

Wanneer dit gourmet/fondue-stel door kinderen wordt gebruikt is noodzakelijk om voortdurend toezicht te houden. Laat dit apparaat nooit onbeheerd aanstaan.

Gebruik het gourmet/fondue-stel alleen als het is aangesloten op een geaard huishoudelijk stopcontact (220V-240V).

Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen, omdat dit kan leiden tot oververhitting en brandgevaar. Als het echter noodzakelijk is om een verlengsnoer te gebruiken, moet het snoer een diameter van minstens 1,0mm² hebben.

Probeer nooit het hete oppervlak van dit gourmet/fondue-stel aan te raken voordat het is afgekoeld.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als zij toezicht hebben of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de mogelijke gevaren goed begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (2/3)

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij begeleiding of instructie hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

De oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden. Waarschuwing. Heet oppervlak

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruik. Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd. Nadat het gourmet/fondue-stel volledig is afgekoeld, reinigt u deze met een zachte doek, in combinatie met een milde reiniger of een schoonmaakproduct op gel-basis. **MAAK DE SET NIET SCHOON ALS HIJ NOG WARM IS.**

Gebruik GEEN harde borstels, krassende materialen en/of alcohol, benzine of een organische reiniger voor de het schoonmaken van het apparaat.

U dient (onderdelen van) het apparaat niet onderdompelen in water om deze te reinigen, met uitzondering van de verwijderbare kleine pannen en de grillplaat.

Zet het gourmet/fondue-stel op een koele plaats direct na het schoonmaken.

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag u het gourmet/fondue-stel NIET gebruiken als er sprake is van een kapotte aansluitkabel of een kapotte stekker. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een professionele elektricien (geautoriseerde distributeur). Probeer de kabel of stekker NOOIT zelf te repareren. Breng een beschadigd gourmet/fondue-stel naar uw lokale geautoriseerde onderhoudsmonteur.

Om overbelasting en het doorbranden van zekeringen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen ander apparaat met een groot stroomverbruik in hetzelfde stopcontact wordt aangesloten, of in een ander stopcontact dat in hetzelfde circuit is aangesloten.

Plaats de stroomkabel NIET onder het tapijt of onder dekens. Houd de stroomkabel altijd uit de buurt van het looppad in de kamer.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (3/3)

Probeer een kapotte zekering NIET zelf te repareren. Als eindgebruiker moet u het gourmet/fondue-stel naar uw lokale geautoriseerde onderhoudsmonteur brengen om een kapotte zekering te laten vervangen met een nieuwe.

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Droog het apparaat NIET af tijdens het gebruik en zet de pan met voedsel of water op de verwarmingsvoet.



Dit product is gecreëerd door ons professionele team en ontworpen volgens de Europese regelgeving. Voor een beter gebruik van uw nieuwe apparaat raden wij u aan deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Fonduevorken (6) | 2. Fonduevorkhouder |
| 3. Fonduepan | 4. Sauskom (6) |
| 5. Houten dienblad | 6. Thermostaatknoop |

INSTALLATIE EN BEDIENING

Haal de pan, de vorken en de vorkhouder uit elkaar en maak deze schoon met een zachte, vochtige doek. Plaats uw toestel op een vlakke en stabiele ondergrond. Plaats vervolgens de grillplaat of stenen plaat op de bovenkant van het apparaat.

Controleer of de op het product aangegeven spanning overeenkomt met uw voedingsspanning. Zorg ervoor dat de thermostaatknoop in de stand "MIN" staat voordat u hem aansluit.

Bij het eerste gebruik van dit gourmet/fondue-stel kan er een geur van rook uit het oppervlak van het verwarmingselement komen. Dit is normaal vanwege de olieachtige beschermende coating die tijdens het productieproces wordt toegepast.

BEDIENING

Sluit het gourmet/fondue-stel aan op de netstroom. Draai de thermostaatknoop van "MIN" naar "MAX" en het indicatielampje zal gaan branden om aan te geven dat het apparaat in werking is. Laat het gourmet/fondue-stel nu gedurende 5 minuten voorverwarmen.

Voor langzaam koken, plaats u de etenswaar op één van de kleine pannen. Plaats deze vervolgens op de bodemplaat. Of plaats uw eten direct op de grillplaat om te grillen.

Wanneer u klaar bent met het product, zet u de schakelaar in de stand "MIN" en haalt u de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld alvorens het te verplaatsen of te reinigen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur alvorens het te reinigen.

Maak de pan, de vorken, de kommenhouder, de vorkenhouder en de kommen schoon in warm zeepwater. Spoel en droog ze grondig af. Dompel de stenen plaat niet volledig onder in water, omdat dit bij een volgend gebruik een scheur kan veroorzaken.

Reinig de verwarmingsvoet met een licht vochtige doek.
U dient dit onderdeel niet onder te dompelen in water of andere vloeistoffen.
Gebruik nooit schurende of chemische reinigingsmiddelen.

Oppervlakken die in contact komen met voedsel moeten regelmatig worden gereinigd om kruisbesmetting door verschillende soorten voedsel te voorkomen, het gebruik van heet, schoon water met een mild reinigingsmiddel is aan te bevelen bij het omgaan met oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie.

Zorg altijd voor een correcte voedselhygiëne om de mogelijkheid van voedselvergiftiging / kruisbesmetting te voorkomen.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.



GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

VOR INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

WICHTIGE SICHERHEITSSMAßNAHMEN (1/3)

Stellen Sie dieses Gourmet-/Fondue-Set nicht in der Nähe von Wasserquellen oder brennbaren Flüssigkeiten auf.

Verwenden Sie dieses Gourmet-/Fondue-Set NICHT auf oder in der Nähe einer heißen Oberfläche. (Kochplatte, elektrische Heizgeräte usw.)

Achten Sie darauf, dass das Raclette-/Fondue-Set auf eine stabile, sichere Unterlage gestellt wird, um zu verhindern, dass das Raclette-/Fondue-Set umfällt oder Wasser in das Raclette-/Fondue-Set eindringt.

Wenn dieses Gourmet-/Fondue-Set von Kindern benutzt wird, ist es notwendig, dies ständig zu überwachen. Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.

Verwenden Sie das Gourmet-/Fondue-Set nur, wenn es an eine geerdete Haushaltssteckdose (220V-240V) angeschlossen ist.

Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann. Wenn es jedoch notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, muss das Kabel einen Durchmesser von mindestens 1,0 mm² haben.

Versuchen Sie nie, die heiße Oberfläche dieses Gourmet-/Fondue-Sets zu berühren, bevor sie abgekühlt ist.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Instruktion über den sicheren Gebrauch des Gerätes haben und wenn sie die damit verbundenen potentiellen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

WICHTIGE SICHERHEITSSMAßNAHMEN (2/3)

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.

Die Oberflächen können während der Verwendung heiß werden. Warnung.
Heiße Oberfläche

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Nachdem das Gourmet-/Fondue-Set vollständig abgekühlt ist, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch in Kombination mit einem milden Reinigungsmittel oder einem Reinigungsmittel auf Gelbasis. **REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT, SOLANGE ES NOCH WARM IST.**

Verwenden Sie **KEINE** harten Bürsten, kratzende Materialien und/oder Alkohol, Benzin oder ein organisches Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

Tauchen Sie das Gerät (Teile des Geräts) zur Reinigung nicht in Wasser ein, mit Ausnahme der abnehmbaren kleinen Töpfe und Pfannen und der Grillplatte.

Stellen Sie das Gourmet-/Fondue-Set unmittelbar nach der Reinigung an einen kühlen Ort.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie das Raclette-/Fondue-Set **NICHT**, wenn ein Verbindungskabel oder ein Stecker gebrochen ist. Alle Reparaturen müssen von einem professionellen Elektriker (autorisierter Händler) durchgeführt werden. Versuchen Sie **NIEMALS**, das Kabel oder den Stecker selbst zu reparieren. Bringen Sie ein beschädigtes Gourmet-/Fondue-Set zu Ihrem autorisierten Servicetechniker vor Ort.

Um eine Überlastung und das Durchbrennen von Sicherungen zu verhindern, stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät mit hohem Stromverbrauch an dieselbe Steckdose oder an eine andere Steckdose angeschlossen ist, die an denselben Stromkreis angeschlossen ist.

Legen Sie das Netzkabel **NICHT** unter Teppiche oder Decken. Halten Sie das Netzkabel immer vom Gehweg im Raum fern.


WICHTIGE SICHERHEITSSMAßNAHMEN (3/3)

Versuchen Sie NICHT, eine defekte Sicherung selbst zu reparieren. Als Endbenutzer müssen Sie das Gourmet-/Fondue-Set zu Ihrem örtlichen autorisierten Servicetechniker bringen, um eine defekte Sicherung durch eine neue ersetzen zu lassen.

Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Trocknen Sie das Gerät während des Gebrauchs NICHT und stellen Sie die Pfanne mit Lebensmitteln oder Wasser auf den Heizboden.



Dieses Produkt wurde von unserem professionellen Team erstellt und gemäß den europäischen Vorschriften entworfen. Um Ihr neues Gerät besser nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

BESCHREIBUNG DER TEILE



- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Fonduegabeln (6) | 2. Fonduegabelhalter |
| 3. Fonduetopf | 4. Wurstschale (6) |
| 5. Holztablett | 6. Thermostatknopf |

AUFBAU UND BEDIENUNG

Nehmen Sie die Pfanne, die Gabeln und den Gabelhalter auseinander und reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Stellen Sie Ihr Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche. Legen Sie dann die Grill- oder Steinplatte auf das Gerät.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit Ihrer Versorgungsspannung übereinstimmt. Vergewissern Sie sich, dass sich der Thermostatknopf in der Position "MIN" befindet, bevor Sie ihn anschließen.

Wenn dieses Gourmet-/Fondue-Set zum ersten Mal verwendet wird, kann von der Oberfläche des Heizelements ein Rauchgeruch ausströmen. Dies ist aufgrund der während des Produktionsprozesses aufgetragenen öligen Schutzschicht normal.

BEDIENUNG

Schließen Sie das Gourmet-/Fondue-Set an das Stromnetz an. Drehen Sie den Thermostatknopf von "MIN" auf "MAX" und die Kontrollleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät in Betrieb ist. Lassen Sie das Raclette-/Fondue-Set nun 5 Minuten vorheizen.

Für langsames Kochen legen Sie das Essen auf einen der kleinen Töpfe. Legen Sie es dann auf die Grundplatte. Oder legen Sie Ihr Essen zum Grillen direkt auf die Grillplatte.

Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, stellen Sie den Schalter auf die Position "MIN" und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkühlen.

Reinigen Sie die Pfanne, die Gabeln, den Schalenhalter und die Schalen in warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie gründlich ab.

Tauchen Sie die Steinplatte nicht vollständig in Wasser ein, da sie sonst beim späteren Gebrauch reißen kann.

Reinigen Sie den Heizsockel mit einem leicht feuchten Tuch. Tauchen Sie diesen Teil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals scheuernde oder chemische Reinigungsmittel.

Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine Kreuzkontamination durch verschiedene Arten von Lebensmitteln zu vermeiden. Bei der Handhabung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln oder Öl in Kontakt kommen, wird die Verwendung von heißem, sauberem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel empfohlen.

Sorgen Sie stets für eine angemessene Lebensmittelhygiene, um die Möglichkeit einer Lebensmittelvergiftung/Kreuzkontamination zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.



GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team