

Basisinstructies



Het bedieningspaneel naast de zitting is slechts aangebracht om de basisfuncties te kunnen blijven gebruiken, wanneer de afstandsbediening niet werkt (bijvoorbeeld als de batterijen leeg zijn). Om die reden is het niet mogelijk de waterdruk en watertemperatuur aan te passen via het bedieningspaneel naast de zitting.

1 Neem plaats op de zitting



- Op het moment dat u op de zitting plaats neemt, ligt de DEODORIZER-knop op.
- Automatisch wordt het luchtfilter gestart.

2 Druk op de knop CLEANSING of BIDET



- Druk op de knop CLEANSING of BIDET
- Druk op de knop CLEANSING voor de vaginale douche
- Druk op de knop BIDET voor de anale douche
- Beide functies worden voor 1 minuut geactiveerd.
- Tijdens het gebruik kan gewisseld worden.
- Een pieptoon geeft aan dat het douchen wordt beëindigd.

3 Druk op de knop DRY



- De WATER • DRY indicator ligt op en de föhn wordt gestart.
- U wordt 3 minuten geföhnd. (Tijdens de automatische schoonmaak 1 minuut)
- Een pieptoon geeft aan dat het föhnen wordt beëindigd.

4 Druk op de knop STOP



- Hiermee kunt u alle functies stopzetten.

Algemene informatie

- Gaat u tijdens het gebruik van de Blooming goed in het midden van de zitting zitten. (Het zitcontact kan weigeren als u niet in het midden plaats neemt).
- Wanneer de douchefunctie meerdere keren achter elkaar wordt ingeschakeld zal de watertemperatuur langzaam zakken. Om weer warm water te krijgen wacht u drie minuten voor u de douchefunctie weer inschakelt.
- Reinig de Blooming niet met bijtende of schurende chemische schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte licht vochtige doek. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken en voorkom dat er water op het apparaat terecht komt.

Overige functies



De knop MOVE (zwenkende douche)

- Wanneer u twee keer op de knop CLEANSING of BIDET drukt, zal de douchemond heen en weer worden bewogen tijdens het douchen.
- Door nog een keer op de knop te drukken stopt de douchemond met bewegen.

Waterdruk wijzigen

- De Blooming onthoudt de laatst gebruikte instellingen.
- Druk op de HI of LO knop om de waterdruk aan te passen.

Stand douchemond wijzigen

- Druk op de knoppen FR of BK om de positie van de douchemond te wijzigen terwijl de douche gebruikt wordt.
- De positie gaat automatisch aan het eind van het douchen terug naar de middelste stand, voordat het verdwijnt in de zitting.

Temperatuur water wijzigen

- Druk net zo lang op de knop WATER tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↕ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↕

Temperatuur zitting wijzigen

- Druk net zo lang op de knop SEAT tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↕ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↕

Temperatuur van de föhn wijzigen

- Tijdens het droogproces geeft de WATER • DRY indicatoren het temperatuurniveau van de föhn aan.
- De Blooming onthoudt de laatst gebruikte instelling.
- Druk op de HI of LO knop om de temperatuur van de warme lucht aan te passen.

Opmerking

- De Blooming onthoudt de water- en zittingstemperatuur instelling, ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. Het is niet nodig om na een stroomstoring dit opnieuw in te stellen.

Verlichting (bedieningspaneel zitting)

- Druk op de knop LIGHT (bedieningspaneel zitting) om de lichtsensoren in te schakelen. Deze reageert op verlichting in de ruimte. Druk nogmaals op de knop om het uit te schakelen.
- Wanneer de verlichtingsfunctie is ingeschakeld, detecteert de Comfort-Seat AB automatisch de verlichting in de toiletruimte. Hierdoor is het mogelijk in een onverlichte ruimte een verlicht toilet te gebruiken.

Energiebesparing

- Druk op de knop POWER SAVING om energiebesparingsfuncties in te schakelen.
- In de stand AUTO (indicatielampje op zitting) wordt het water op 30°C gehouden en de toiletzitting op temperatuur gehouden.
- In de stand SUPER (indicatielampje op zitting) wordt het water en de zitting verwarmd tijdens gebruik.

Luchtverfrisser

- De luchtverfrisser wordt automatisch in werking gesteld bij gebruik van de zitting en blijft werken tot 1 minuut na het verlaten van de zitting. (Wanneer de Comfort-Seat AB voor meer dan 30 minuten wordt gebruikt, schakelt de luchtverfrisser zichzelf uit)

Schoonmaak douchemond

- Voor en na ieder gebruik wordt de douchemond automatisch gereinigd.
- Voor extra reiniging drukt u gelijktijdig op de knoppen CLEANSING en BIDET. De douchemond komt naar buiten, zodat u het met de hand kunt reinigen. Doet u dit met een kleine (tanden)borstel. Druk op de knop STOP om de douchemond terug te brengen naar de uitgangspositie.

Massage

- Druk op de knop MASSAGE terwijl de douchefunctie is ingeschakeld voor een pulserend effect.
- Door nogmaals op de knop MASSAGE te drukken stopt u deze functie.

Uitschakelen

- Druk op de knop STOP voor meer dan 4 seconde. De Blooming wordt uitgeschakeld.
- U kunt de Blooming inschakelen door een willekeurige toets in te drukken (met uitzondering van de knoppen HI en LO). De instellingen blijven bewaard.

Help

- Druk op de knop HELP. Hierdoor wordt een zoemer 30 seconde ingeschakeld, zodat een zorgverlener wordt gealarmeerd.
- De zoemer kunt u stoppen door nogmaals op de knop HELP te drukken of de knop STOP te gebruiken.