

USER MANUAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL DE L'UTILISATEUR

WATERKETTLE

WATERKOKER | WASSERKOCHER | BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE

TYPE HHB8726DP

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Overview



1. Temperature
2. Milk
3. Honey tea
4. Tea
5. Coffee
6. Temperature up (5°C)
7. Temperature down (5°C)
8. Heat setting
9. On/Off button

Total package

1. Kettle
2. Pedestal

General information

- When using this appliance for the first time, it is recommended that you read the manual completely and carefully.
- Always check carefully for damage or wear.
- Never use accessories that come from other providers. These may interfere with the correct functioning of the device.
- Use this product only for the proper purposes.
- Do not disassemble the product or make the product yourself if it breaks. Then take the product to an authorized company or contact customer service.
- There are risks associated with this product. Take use extremely seriously. Misuse may cause injury.

Safety

- Read all instructions carefully before using the device.
- Never allow children to operate the appliance unsupervised.
- Always unplug the appliance before cleaning or filling.
- Never place the kettle close to heat sources such as stoves or ovens.

- Never let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
- Always lift the appliance by the handle and not by the lid.
- Never open the lid during the cooking process to avoid steam burns.
- Only use clean, cold water in the boiler.
- Never fill with other liquids or foods.
- If the cord is damaged, it must only be replaced by qualified personnel.
- Only use the appliance with the pedestal supplied.

Preparation

- Check that the power supply matches the device (220-240v, 50-60Hz)
- Fill the kettle with clean water to the maximum capacity (1.7 liters).
- Boil the water twice and pour it away to clean the appliance.

Maintenance and descaling

- Clean the outside with a damp cloth.
- Descale at least twice a year:
 1. Fill with a mixture of water and cleaning vinegar. (ratio 2 : 1)
 2. Let this mixture soak in for an hour and then bring it to a boil.
 3. Rinse with clean water and boil again.

Use

1. Always place the kettle on a flat, stable surface.
2. Open the lid and fill with water. Never exceed the maximum filling height of 1.7 litres.
3. Place the kettle on the pedestal and connect it to power. Use the control panel to set the desired temperature or press the On/Off button to cook directly (100°C). The temperature can be set via the shortcut buttons (40, 70, 80, 90°C) or via the +/- button.

Functions:

- 40°C (Milk): Gently heats milk without burning or changing taste, ideal for baby food or hot chocolate.
- 70°C (Honey): The perfect temperature to mix honey; preserves nutrients and prevents the honey from becoming bitter.
- 80°C (Tea): Prevents bitterness and ensures that the subtle aromas and healthy antioxidants of (green) tea are preserved.
- 90°C (Coffee): Ensures optimal flavor extraction without burnt aftertaste; Ideal for rich, aromatic coffee.

Keep warm function:

- Press the keep warm button once; The light will flash and the device will maintain the selected temperature for up to 2 hours.
- When the water drops about 5°C below the set temperature, the device automatically heats up until the set temperature is reached again.
- The keep warm function has a memory function. Within 10 lifts, the device will resume keep warm mode provided the water temperature has not dropped more than 8°C below the set temperature.

Problem solving

- Duct does not turn on: Check power connection and water level.
- Water splashes: Does not exceed maximum filling quantity.
- Limescale: Descale regularly.

Product details

The device will automatically switch to standby after 30 seconds of non-use. Standby mode: 0.13W.

Off mode: Less than 0.5W

Product Weight	1050 grams
Color	Black
Temperature settings	4 positions
Max. quantity	1.7 litres
LED display	Yes
Keep warm function	Yes

Disclaimer

By using this manual, you agree to this disclaimer. TLS Commerce B.V. makes every effort to ensure that the information in this manual and associated web pages is as complete, accurate and up-to-date as possible. In case of ambiguities or incorrect information, you can contact us without obligation TLS Commerce B.V. customer service. All information on this website and manual is intended for personal use. TLS Commerce B.V. does not accept any responsibility for damage in any way whatsoever caused by the use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on the manual or information offered on the website in the event of careless use. The information is subject to change without prior warning or notice.

Recycling



This symbol on the product or its packaging means that waste electrical and electronic equipment (WEEE according to Directive 2012/19/EU) should not be disposed of with general household waste. Dispose of the appliance at an official collection point or at the shop where you are purchasing an equivalent new product so that materials can be reused and the environment is protected. Improper disposal can have harmful effects on the environment and health. For more information, please contact your municipality or collection point.

Company information

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chamber of Commerce:
85524271VAT no:
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Overzicht



1. Temperatuur
2. Melk
3. Honingthee
4. Thee
5. Koffie

6. Temperatuur omhoog (5°C)
7. Temperatuur omlaag (5°C)
8. Warmtestand
9. Aan/Uit knop

Totaal pakket

1. Waterkoker
2. Voetstuk

Algemene informatie

- Bij het eerste gebruik van dit apparaat wordt aangeraden de handleiding volledig en goed door te lezen.
- Controleer altijd goed op beschadiging of slijtage.
- Gebruik nooit accessoires die van andere aanbieders afkomen. Deze kunnen het juist functioneren van het apparaat belemmeren.
- Gebruik dit product alleen voor de juiste doeleinden.
- Haal het product niet uit elkaar en maak het product zelf niet als deze kapot gaat. Breng het product dan naar een geautoriseerd bedrijf of neem contact op met de klantenservice.
- Aan dit product zijn risico's verbonden. Neem het gebruik uiterst serieus. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht het apparaat bedienen.
- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvorens te reinigen of vullen.

- Plaats de waterkoker nooit dicht bij warmtebronnen zoals fornuizen of ovens.
- Zorg ervoor dat het snoer nooit over de rand van een tafel hangt of hete oppervlakken raakt.
- Til het apparaat altijd aan het handvat op en niet aan de deksel.
- Open de deksel nooit tijdens het kookproces om brandwonden door stoom te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend schoon, koud water in de ketel.
- Vul nooit met andere vloeistoffen of voedingsmiddelen.
- Indien het snoer beschadigd is, mag dit uitsluitend door gekwalificeerd personeel vervangen worden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met het bijgeleverde voetstuk.

Vorbereiding

- Controleer of de stroomvoorziening overeenkomt met het apparaat (220-240v, 50-60Hz)
- Vul de waterkoker met schoon water tot de maximale capaciteit (1,7 liter).
- Kook het water twee keer en giet het weg om het apparaat schoon te maken.

Gebruik

1. Plaats de waterkoker altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Open het deksel en vul met water. Overschrijd nooit de maximale vulhoogte van 1,7 liter.
3. Plaats de waterkoker op het voetstuk en sluit deze aan op stroom. Gebruik het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur in te stellen of druk op de Aan/Uit-knop om direct te koken (100°C). De temperatuur kan via de sneltoetsen (40, 70, 80, 90°C) of via de +/- knop worden ingesteld.

Functies:

- 40°C (Melk): Verwarmt melk zachtjes zonder dat deze aanbrandt of van smaak verandert, ideaal voor babyvoeding of warme chocolademelk.
- 70°C (Honing): De perfecte temperatuur om honing te mengen; behoudt voedingsstoffen en voorkomt dat de honing bitter wordt.
- 80°C (Thee): Voorkomt bitterheid en zorgt ervoor dat de subtiele aroma's en gezonde antioxidanten van (groene) thee behouden blijven.
- 90°C (Koffie): Zorgt voor optimale smaakextractie zonder verbrande bijsmak;

Ideaal voor rijke, aromatische koffie.

Warmhoudfunctie:

- Druk één keer op de warmhoudtoets; het lampje knippert en het apparaat houdt gedurende maximaal 2 uur de gekozen temperatuur aan.
- Wanneer het water ongeveer 5°C onder de ingestelde temperatuur zakt, warmt het apparaat automatisch bij de tot de ingestelde temperatuur weer bereikt is.
- De warmhoudfunctie heeft een geheugenfunctie. Binnen 10 keer optillen zal het apparaat de warmhoudmodus hervatten mits de watertemperatuur niet meer dan 8°C onder de ingestelde temperatuur is gezakt.

Probleemoplossing

- Koker schakelt niet in: Controleer stroomaansluiting en waterniveau.
- Water spettert: Overschrijdt maximale vulhoeveelheid niet.
- Kalkaanslag: Regelmatig ontkalken.

Onderhoud en ontkalken

- Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek.
- Ontkalk minimaal twee keer per jaar:
 1. Vul met een mengsel van water en schoonmaakazijn. (verhouding 2 :1)
 2. Laat dit mengsel een uur intrekken en breng het daarna aan de kook.
 3. Spoel na met schoon water en kook opnieuw.

Productgegevens

Het apparaat schakelt automatisch naar stand-by nadat het 30 seconden niet is gebruikt.
Stand-by modus: 0.13W.
Uitstand: Minder dan 0.5W

Productgewicht	1050 gram
Kleur	Zwart
Temperatuurstanden	4 standen
Max. hoeveelheid	1,7 liter
Led display	Ja
Warmhoudfunctie	Ja

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. spant zich in om de informatie in deze handleiding en daarbij horende webpagina's zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Bij onduidelijkheden of foutieve informatie kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie op deze website en handleiding is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan voorbehouden, TLS Commerce B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de handleiding of aangeboden informatie op de website bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Recycling



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens Richtlijn 2012/19/EU) niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt of in de winkel waar u een gelijkwaardig nieuw product koopt, zodat materialen kunnen worden hergebruikt en het milieu wordt beschermd. Onjuiste verwijdering kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of inzamelpunt.

Informatie van het bedrijf

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Kamer van Koophandel: 85524271
BTW-nummer: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland

Gesamtpaket

1. Kessel
2. Sockel

Allgemeine Informationen

- Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, das Handbuch vollständig und sorgfältig zu lesen.
- Überprüfen Sie immer sorgfältig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das von anderen Anbietern stammt. Diese können die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für die richtigen Zwecke.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und stellen Sie es nicht selbst her, wenn es kaputt geht. Bringen Sie das Produkt dann zu einem autorisierten Unternehmen oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Mit diesem Produkt sind Risiken verbunden. Nehmen Sie die Nutzung äußerst ernst. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

Sicherheit

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt bedienen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder befüllen.
- Stellen Sie den Wasserkocher niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Herden oder Öfen auf.
- Lassen Sie das Kabel niemals über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Heben Sie das Gerät immer am Griff und nicht am Deckel an.
- Öffnen Sie während des Garvorgangs niemals den Deckel, um Dampfverbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie im Boiler nur sauberes, kaltes Wasser.
- Niemals mit anderen Flüssigkeiten oder Lebensmitteln füllen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, darf es nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Sockel.

Präparat

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil zum Gerät passt (220-240 V, 50-60 Hz).
- Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser bis zum maximalen Fassungsvermögen (1,7 Liter).
- Kochen Sie das Wasser zweimal auf und gießen Sie es weg, um das Gerät zu reinigen.

Gebrauchen

1. Stellen Sie den Wasserkocher immer auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie ihn mit Wasser. Überschreiten Sie niemals die maximale Einfüllhöhe von 1,7 Litern.
3. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an. Stellen Sie auf dem Bedienfeld die gewünschte Temperatur ein oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um direkt zu garen (100 °C). Die Temperatur kann über die Tastenkombinationen (40, 70, 80, 90°C) oder über die +/- Taste eingestellt werden.

Funktionen:

- 40°C (Milch): Erhitzt Milch sanft, ohne anzubrennen oder den Geschmack zu verändern, ideal für Babynahrung oder heiße Schokolade.
- 70°C (Honig): Die perfekte Temperatur zum Mischen von Honig; Bewahrt die Nährstoffe und verhindert, dass der Honig bitter wird.
- 80°C (Tee): Beugt Bitterkeit vor und sorgt dafür, dass die subtilen Aromen und gesunden Antioxidantien des (grünen) Tees erhalten bleiben.
- 90°C (Kaffee): Sorgt für eine optimale Aromaextraktion ohne verbrannten Nachgeschmack; Ideal für reichhaltigen, aromatischen Kaffee.

Warmhaltefunktion:

- Drücken Sie die Warmhaltetaste einmal; Das Licht blinkt und das Gerät hält die gewählte Temperatur bis zu 2 Stunden lang.
- Wenn das Wasser ca. 5°C unter die eingestellte Temperatur fällt, heizt sich das Gerät automatisch auf, bis die eingestellte Temperatur wieder erreicht ist.

- Die Warmhaltefunktion verfügt über eine Memory-Funktion. Innerhalb von 10 Zügen kehrt das Gerät in den Warmhaltemodus zurück, sofern die Wassertemperatur nicht um mehr als 8 °C unter die eingestellte Temperatur gefallen ist.

Problemlösen

- Kanal lässt sich nicht einschalten: Überprüfen Sie den Stromanschluss und den Wasserstand.
- Wasserspritzer: Überschreitet nicht die maximale Füllmenge.
- Kalk: Entkalken Sie regelmäßig.

Wartung und Entkalken

- Reinige die Außenseite mit einem feuchten Tuch.
- Mindestens zweimal im Jahr entkalken:
 1. Mit einer Mischung aus Wasser und Reinigungssessig auffüllen. (Verhältnis 2 : 1)
 2. Lassen Sie diese Mischung eine Stunde einwirken und bringen Sie sie dann zum Kochen.
 3. Mit klarem Wasser abspülen und erneut aufkochen.

Produktdetails

Das Gerät wechselt nach 30 Sekunden Nichtbenutzung automatisch in den Standby-Modus. Standby-Modus: 0,13 W. Aus-Modus: Weniger als 0,5 W

Produktgewicht	ca. 1050 Gramm
Farbe	Schwarz
Temperatur-Einstellungen	4 Positionen
Max. Menge	1,7 Liter
LED-Anzeige	Ja
Warmhaltefunktion	Ja

Verzichtserklärung

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch und den zugehörigen Webseiten so vollständig, genau und aktuell wie möglich sind. Bei Unklarheiten oder falschen Angaben können Sie sich unverbindlich an uns wenden Kundendienst von TLS Commerce B.V. Alle Informationen auf dieser Website und im Handbuch sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der im Handbuch bereitgestellten Informationen oder der auf der Website angebotenen Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung verursacht werden. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung oder Vorankündigung geändert werden.

Recycling



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Sammelstelle oder in dem Geschäft, in dem Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen, damit Materialien wiederverwendet werden können und die Umwelt geschützt wird. Eine unsachgemäße Entsorgung kann schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder Sammelstelle.

Informationen zum Unternehmen

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Handelskammer:
85524271 Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande

Forfait complet

1. Bouilloire
2. Piédestal

Informations générales

- Lors de la première utilisation de cet appareil, il est recommandé de lire le manuel complètement et attentivement.
- Vérifiez toujours soigneusement qu'il n'y a pas de dommages ou d'usure.
- N'utilisez jamais d'accessoires provenant d'autres fournisseurs. Ceux-ci peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez ce produit qu'aux bonnes fins.
- Ne démontez pas le produit et ne le fabriquez pas vous-même s'il se casse. Ensuite, apportez le produit à une entreprise agréée ou contactez le service client.
- Ce produit comporte des risques. Prenez l'utilisation très au sérieux. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.

Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le remplir.
- Ne placez jamais la bouilloire à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières ou des fours.
- Ne laissez jamais le cordon pendre du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- Soulevez toujours l'appareil par la poignée et non par le couvercle.
- N'ouvrez jamais le couvercle pendant le processus de cuisson pour éviter les brûlures dues à la vapeur.
- N'utilisez que de l'eau propre et froide dans la chaudière.
- Ne remplissez jamais avec d'autres liquides ou aliments.
- Si le cordon est endommagé, il ne doit être remplacé que par du personnel qualifié.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le socle fourni.

Préparation

- Vérifiez que l'alimentation correspond à l'appareil (220-240v, 50-60Hz)
- Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre jusqu'à la capacité maximale (1,7 litre).
- Faites bouillir l'eau deux fois et versez-la pour nettoyer l'appareil.

Utiliser

1. Placez toujours la bouilloire sur une surface plane et stable.
2. Ouvrez le couvercle et remplissez d'eau. Ne dépassez jamais la hauteur de remplissage maximale de 1,7 litre.
3. Placez la bouilloire sur le piédestal et connectez-la à l'alimentation. Utilisez le panneau de commande pour régler la température souhaitée ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour cuisiner directement (100°C). La température peut être réglée à l'aide des boutons de raccourci (40, 70, 80, 90°C) ou à l'aide du bouton +/-.

Fonctions:

- 40°C (lait) : Chauffe doucement le lait sans brûler ni changer de goût, idéal pour les aliments pour bébés ou le chocolat chaud.

- 70°C (Miel) : La température idéale pour mélanger le miel ; Préserve les nutriments et empêche le miel de devenir amer.
- 80°C (thé) : Prévient l'amertume et garantit la préservation des arômes subtils et des antioxydants sains du thé (vert).
- 90°C (café) : Assure une extraction optimale de l'arôme sans arrière-goût brûlé ; Idéal pour un café riche et aromatique.

Fonction de maintien au chaud :

- Appuyez une fois sur le bouton de maintien au chaud ; Le voyant clignotera et l'appareil maintiendra la température sélectionnée jusqu'à 2 heures.
- Lorsque l'eau descend d'environ 5 °C en dessous de la température réglée, l'appareil se réchauffe automatiquement jusqu'à ce que la température réglée soit à nouveau atteinte.
- La fonction de maintien au chaud dispose d'une fonction de mémoire. En 10 levées, l'appareil reprendra le mode de maintien au chaud à condition que la température de l'eau n'ait pas chuté de plus de 8 °C en dessous de la température réglée.

Résolution de problème

- Le conduit ne s'allume pas : Vérifiez la connexion électrique et le niveau d'eau.
- Éclaboussures d'eau : Ne dépasse pas la quantité maximale de remplissage.
- Calcaire : Détartrer régulièrement.

Maintenance et détartrage

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon.
 - Détartrer au moins deux fois par an :
1. Remplissez avec un mélange d'eau et de vinaigre de nettoyage. (rapport 2 : 1)
 2. Laissez ce mélange tremper pendant une heure, puis portez-le à ébullition.
 3. Rincez à l'eau claire et faites bouillir à nouveau.

Détails du produit

L'appareil passera automatiquement en veille après 30 secondes de non-utilisation.
Mode veille : 0,13 W.
Mode arrêt : Moins de 0,5 W

Poids du produit	1050 grammes
Couleur	Noir
Réglages de température	4 positions
Quantité max.	1,7 litre
Affichage LED	Oui
Fonction de maintien au chaud	Oui

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de s'assurer que les informations contenues dans ce manuel et dans les pages Web associées sont aussi complètes, exactes et à jour que possible. En cas d'ambiguïtés ou d'informations incorrectes, vous pouvez nous contacter sans engagement Service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations figurant sur ce site Web et dans ce manuel sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. décline toute responsabilité pour les dommages de quelque manière que ce soit causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations fournies dans le manuel ou des informations proposées sur le site web en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Recyclage



Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Jetez l'appareil dans un point de collecte officiel ou dans le magasin où vous achetez un nouveau produit équivalent afin que les matériaux puissent être réutilisés et que l'environnement soit protégé. Une élimination inappropriée peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre municipalité ou votre point de collecte.

Informations sur l'entreprise

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chambre de Commerce :
85524271N°
de TVA : NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Dispose of it according to local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is subject to separate collection. Follow local recycling regulations for proper disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check local recycling guidelines for proper disposal.

Food Safety & Certification (LFGB)



This product complies with the LFGB standard. This means that all materials that come into contact with food are safe and do not release harmful substances.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be disposed of with general household waste. Dispose of it at an authorized collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable cardboard. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the designated collection points.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European directives. Further information on compliance and technical documentation is available on request.