



HANDLEIDING NAGELFREES LHL ENTREPRISE

Inhoud verpakking:

- Compacte handheld nagelfrees
- Adapter
- 6x frezen GRATIS
- 6x schuurrolletjes GRATIS
- Handleiding
- Garantie

Hoe je een nagelfrees moet gebruiken:

- Steek de stekker van de adapter in het stopcontact
- Druk de plug van de adapter in de compacte handheld nagelfrees
- Kies de gewenste frees. Twistlock sluiting in handstuk- Freesjes zijn met een handomdraai middels twist-lock mechanisme - om te wisselen.
- Druk de pin in en draai met een handomdraai het mechanisme los.
- Draai het kunststof gedeelte van het handstuk naar links tot u “klik” hoort en verwijder het beschermbitje.
- Draai met de draai schakelaar de compacte handheld nagelfrees aan
- Hoe verder je de draai schakelaar omhoog draait hoe harder de nagelfrees draait, stel de nagelfrees op gewenste snelheid
- Na gebruik, draai je de nagelfrees helemaal naar beneden om hem uit te zetten.



LET OP:

- Ga pas van start nadat de schacht van het handstuk goed is gevestigd.
- Stop alsjeblieft de nagelfrees zodra er een abnormale beweging/geluid is opgemerkt tijdens je werk.
- Pas de snelheid geleidelijk aan, niet abrupt.
- Raak het draaiende deel niet aan terwijl de nagelfrees werkt.
- Als u de richting wijzigt, stop dan eerst de nagelfrees.
- Verwijder nooit de stekker wanneer de frees in gebruik is.
- Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur.
- Gebruik de frees nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer.
- Laat de frees nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter.
- Reinig de frees niet met water, maar met een droge doek.
- Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.



Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

LHL ENTREPRISE ®
Strânwei 8B
8754BC, MAKKUM