

1	TOEPASSING	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A)	3
3	INHOUD	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	5
6	AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR TEGELSNIJMACHINES	6
6.1	<i>Voeding</i>	6
6.2	<i>Een verlengingsnoer gebruiken</i>	6
7	AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LASERS	7
8	AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BATTERIJEN	7
9	ASSEMBLAGE	7
9.1	<i>Montage van het onderstel (Fig.2-4)</i>	7
9.2	<i>Plaatsen van de pomp (fig. 3)</i>	7
10	AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK	8
10.1	<i>In- en uitschakelen (fig. 6)</i>	8
10.2	<i>Snijden onder 90° (Fig. 7/8)</i>	8
10.3	<i>Diagonaal snijden onder 45° (Fig. 9)</i>	8
10.4	<i>Snijden onder 45°over de ganse lengte, “Jolly”-snede (Fig.10)</i>	8
10.5	<i>Verwisselen van het diamantzaagblad (fig 11/12)</i>	9
10.6	<i>Gebruik van de laser</i>	9
11	REINIGING EN ONDERHOUD	10
11.1	<i>Reiniging</i>	10
12	TECHNISCHE GEGEVENS	10

13	GELUID	11
14	SERVICEDIENST	11
15	OPSLAG	11
16	GARANTIE	12
17	MILIEU	12
18	CONFORMITEITSVERKLARING	13

RADIALE TEGELSNIJDER 1100W - 600MM POWX242

1 TOEPASSING

Uw tegelsnijmachine is ontworpen voor het snijden van stenen en keramische wand- en vloertegels. Het apparaat is niet voor industrieel gebruik bestemd.



WAARSCHUWING ! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Poten | 10. Hoekinstelschroef |
| 2. Diamantzaagblad | 11. Vergrendelknop |
| 3. Waterreservoir | 12. Basisframe |
| 4. Tafel | 13. Koelwaterpomp |
| 5. Verstekgeleider | 14. Slang |
| 6. Aanslagrail | 15. Motor |
| 7. Geleiderail | 16. Aan/uit schakelaar |
| 8. Veiligheidskap | 17. Hoekschaal |
| 9. Handgreep | |

3 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 Tegelsnijder
1 Water reservoir
1 verstekgeleider

- 2 batterijen
2 ringsleutels
1 handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Voor gebruik de handleiding lezen
	Neem maatregelen voor gehoorbescherming.		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)
	Neem maatregelen voor oogbescherming.		Gebruik geen getande doorslijpschijven



Draag handschoenen

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort en die kunnen dergelijke stoffen of dampen doen ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Indien het afbuigt, kan u er de controle over verliezen.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorscherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.

- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 *Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap*

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 *Service*

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR TEGELSNIJMACHINES

- Zorg ervoor dat het diamantzaagblad correct door de beschermkap wordt afgeschermd.
- Gebruik geen doorslijpschijven die verbogen, vervormd of op een andere wijze beschadigd zijn.
- Gebruik geen doorslijpschijven die niet voldoen aan de specificaties vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Begin nooit te tegelsnijden voordat de machine op volle toeren draait.
- Probeer nooit om extreem kleine werkstukken te snijden.
- Verlaat de machine pas nadat u de machine heeft uitgeschakeld en het diamantzaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
- Probeer het diamantzaagblad nooit door middel van tegendruk aan de zijkant af te remmen.
- Controleer de pomp voor het gebruik op beschadigingen. In geval van beschadiging mag de pomp niet worden gebruikt.
- Laat de pomp nooit drooglopen.
- Til de pomp nooit op aan de netkabel of de slang, maar uitsluitend aan de behuizing.
- Neem voordat u onderhoud aan de machine verricht altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de machine niet voordat deze volledig volgens de instructies is gemonteerd en geïnstalleerd.
- Verricht geen ontwerp-, montage- of opbouwwerkzaamheden op de tafel terwijl de machine is ingeschakeld.
- Schakel de stroom uit en maak de tafel schoon voordat u bij de machine wegloopt.
- Draag een veiligheidsbril, stofmasker, gehoorbescherming, werkhandschoenen en slipvrije veiligheidsschoenen.
- Zorg dat de tafel vlak blijft; maak er geen krassen op of duw er niet op.
- Hou uw handen uit de buurt van het zaagblad wanneer dit draait.
- Probeer niet om een vastgelopen zaagblad los te maken zonder eerst het toestel uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te halen.
- Hou de watertank volledig gevuld wanneer u met de tegelsnijder werkt.
- Gebruik geen andere oplosmiddelen dan water in dit gereedschap.

6.1 Voeding

- Deze tegelsnijder moet worden aangesloten op een geaard stopcontact van 230 V - 50 Hz.
- Dit stopcontact moet afgezekerd zijn met een 16 A zekering.
- Uw machine is uitgerust met een verliesstroomschakelaar van 30 mA om de gebruiker tegen een elektrische schok te beschermen.
- Deze kan u niet beschermen als het net waarop het toestel is aangesloten niet voorzien is van een aardeaansluiting.
- Laat het juiste soort stopcontact installeren door een erkend vakman.
- Raadpleeg een vakkundig elektromonteur of de technische dienst wanneer u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of wanneer u twijfelt of het gereedschap wel correct is geaard.

6.2 Een verlengingsnoer gebruiken

- Het gebruik van een verlengsnoer heeft enig verlies van vermogen tot gevolg.
- Om dit verlies tot een minimum te beperken en om oververhitting en doorbranden van de motor te voorkomen, vraag advies aan een gekwalificeerd elektricien om de minimum draaddikte van het verlengsnoer te bepalen.

- Het verlengsnoer moet aan een zijde voorzien zijn van een geaarde stekker die in het stopcontact past, en aan de andere zijde van een geaarde stekkerbus waarin de stekker van de machine past.

7 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LASERS

- **Waarschuwing!** De laserstraal kan potentieel ernstige schade aan de ogen veroorzaken. Kijk of staar nooit direct in de laserstraal.
- Richt de laserstraal tijdens gebruik nooit op mensen, hetzij direct, hetzij indirect via reflecterende oppervlakken.
- Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens EN 60825-1:2001. Het apparaat heeft geen onderhoudsdelen. Open de behuizing in geen geval. Indien het apparaat is beschadigd, laat u de beschadiging repareren door een erkend hersteller.



Opgelet
Laser straling !
Kijk niet in de straal
Laser klasse 2

Laser klasse : klasse 2
golflengte : 650 nm
vermogen : ≤1 mW

De laser op deze machine is uitgerust met 2 AAA batterijen.

8 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BATTERIJEN

- Vervang bij het verwisselen van batterijen altijd de complete set. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Vermijd kortsluiting van verwijderde batterijen.
- Bewaar batterijen niet op plaatsen waar de temperatuur boven de 50 °C kan stijgen, bijv. in een in de zon geparkeerde auto.
- Verbrand batterijen niet.
- Probeer nooit om batterijen te openen.
- Mocht er lekkage aan batterijen optreden, verwijder de vloeistof zorgvuldig met een doek. Vermijd huid- of oogcontact. Niet inslikken. Mocht de batterijvloeistof op de huid of in de ogen komen, spoel dan gedurende minimaal 10 minuten met stromend water en raadpleeg direct een arts.

9 ASSEMBLAGE

9.1 Montage van het onderstel (Fig.2-4)

- Maak de poten (13) m.b.v. schroeven (19) vast aan het basisframe (12).
- Kantel het geheel zodat het basisframe aan de bovenkant zit (zie Fig. 5).
- Plaats het waterreservoir (3) in het basisframe (12).
- Plaats de koelwaterpomp (13) in het waterreservoir (3).
- Vul het reservoir met water tot de pomp (13) volledig is ondergedompeld.
- Plaats het machinegeheel in het waterreservoir (3) (zie Fig. 2).
- Draai de stervormige handschroef (11) los (voor het vastzetten tijdens transport).

9.2 Plaatsen van de pomp (fig. 3)



Laat de pomp nooit droog draaien. Zorg altijd dat de zuigmond volledig ondergedompeld is.

10 AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Verwijder de vergrendeling van de kop voor aanvang van de werkzaamheden.
- Regel het gereedschap af en zet dan alle afregelknoppen, de bouten van de aanslag en de bouten van de verstekmaat stevig vast.
- Controleer voordat u de machine inschakelt of de waterpomp ondergedompeld is.
- Zet de hoofdschakelaar aan en laat uw gereedschap op volle snelheid komen vóór u begint met snijden.
- Plaats het werkstuk tegen de aanslag of de geleider.
- Houd het werkstuk op zijn plaats en voer het diamantzaagblad geleidelijk door het werkstuk.
- Oefen geen druk uit op het diamantzaagblad. Geef de machine de tijd om door het werkstuk heen te snijden.
- Het zaagblad vertraagt tijdens het snijden. Daarom moet af en toe de druk even worden verminderd om zo het zaagblad terug op volle snelheid te laten komen.
- Controleer regelmatig of het diamantzaagblad voldoende koeling krijgt. Vul indien nodig wat koelwater bij.
- Vergrendel de kop na afloop van de werkzaamheden.



Als u het werkstuk met de hand vasthoudt, wees dan heel voorzichtig en houd uw hand op afstand van het zaagblad.

10.1 In- en uitschakelen (fig. 6)

- Om de machine in te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar (16) op 'I'.
- Om de machine uit te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar (16) op '0'.

Waarschuwing! Probeer niet om een afgezaagd stuk of het werkstuk weg te nemen vóór het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Wanneer u het werkstuk met de hand vasthoudt, wees dan bijzonder voorzichtig en zorg ervoor dat uw handen wegblijven van het zaagblad.

10.2 Snijden onder 90° (Fig. 7/8)

- Zet de stervormige handschroef (27) los.
- Stel de verstekgeleider (5) in op 90° en zet de handschroef (27) terug vast.
- Zet de schroeven (28) terug vast om de verstekgeleider (5) op zijn plaats te houden.
- Plaats de machinekop (29) m.b.v. de handgreep (9) volledig op het uiteinde.
- Plaats de tegel tegen de aanslagrail (6) en tegen de verstekgeleider (5).
- Schakel de tegelsnijder in.
- Opgelet: Wacht altijd totdat het koelwater het zaagblad (2) heeft bereikt.
- Beweeg de machinekop (29) m.b.v. de handgreep (9) langzaam en gelijkmatig voorwaarts doorheen de tegel.
- Schakel de tegelsnijmachine na het snijden uit.

10.3 Diagonaal snijden onder 45° (Fig. 9)

- Stel de verstekgeleider (5) in op 45°.
- Snijd zoals beschreven in 10.2.

10.4 Snijden onder 45° over de ganse lengte, "Jolly"-snede (Fig.10)

- Draai de handschroef (10) los.
- Kantel de geleiderail (7) 45° naar links op de hoekschaal (17).
- Zet de handschroef (10) terug vast.
- Snijd zoals beschreven in 10.2.

10.5 Verwisselen van het diamantzaagblad (fig 11/12)



Waarschuwing! Draai bij het vervangen van de zaagbladen de schakelaar steeds in de 'UIT(0)''-positie, om een ongewilde inbedrijfstelling te voorkomen.

- Maak de vier schroeven (30) los en verwijder de zaagbladbeschermer (8).
- Plaats de sleutel (31) op de as van de motor en hou hem daar op zijn plaats.
- Gebruik de sleutel (34) om de flensmoer los te draaien in de richting van de draairichting van het zaagblad (2) (Opgelet: linkshandige schroefdraad).
- Verwijder de buitenste flens (35) en het zaagblad (2).
- Reinig de montageflens grondig vóór u het nieuwe zaagblad aanbrengt.
- Monteer het nieuwe zaagblad door de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren en alles vast te zetten.
- Opgelet: Let op de draairichting van het zaagblad!
- Plaats de zaagbladbeschermer (8) terug.

DIAMANTZAAGBLADEN

Gebruik enkel diamantzaagbladen van 180 mm diameter met ononderbroken rand.

Gebruik GEEN grotere, gesegmenteerde of "turbo" zaagbladen, geen zaagbladen voor hout en geen andere snijgereedschappen.

Dit kan tot zware verwondingen en schade aan het toestel leiden.

Controleer de zaagbladen dagelijks op scheurtjes of ongelijkmatige slijtage. Gooi gescheurde, gekartelde of verbogen zaagbladen weg.

Zorg ervoor dat het zaagblad werd gemonteerd met de pijl voor de draairichting in de juiste richting en dat het stevig werd vastgezet met een sleutel. Zorg altijd voor een continue waterstroom aan beide kanten van het zaagblad vóór u materiaal gaat snijden.

Gebruik de machine niet zonder dat alle veiligheidskappen op hun plaats zitten. Duw het materiaal niet met grote kracht tegen het zaagblad. Laat het zaagblad de snelheid van het snijden bepalen.

10.6 Gebruik van de laser

10.6.1 De laser in- en uitschakelen.

Om de laser in te schakelen duwt u de aan/uit schakelaar in de "I"-stand.

De laser projecteert een dunne rode lijn op het oppervlak van uw tegelsnijder.

Duw de aan/uit schakelaar in de "O"-stand om de laser uit te schakelen.



10.6.2 Controle/afregeling van de laserstraal

Controleer vóór u de laser als hulp gebruikt of de straal correct wordt geprojecteerd. De rode straal moet samenvallen met de binnenkant (kant van de motor) van de diamantschijf. Indien dit niet het geval is, regel de laser dan bij. Zet de inbusbout los, regel de laser bij en zet de bout terug vast. U kunt ook de hoek van de laserstraal regelen door aan de laserkop te draaien.



10.6.3 Een tegel snijden

Markeer op de tegel waar er gesneden moet worden.

Laat, vóór u begint te snijden, de gemarkeerde lijn op de tegel samenvallen met de geprojecteerde laserstraal. Duw de snijkop voorwaarts om zo de tegel op de gewenste afmeting te snijden.

10.6.4 Vervangen van de batterijen van de laser

Schuif het deksel van het batterijvak open, verwijder de lege batterijen, plaats twee nieuwe batterijen (2 x AAA, let op de correcte polariteit + en -), sluit het batterijvak.

**11 REINIGING EN ONDERHOUD**

Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

11.1 Reiniging

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

12 TECHNISCHE GEGEVENS

type	POWX242
Netspanning	230V
Netfrequentie	50 Hz
Vermogen	1100 W
Toerental (onbelast)	3000 min-1
Afmeting zaagblad (diameter x boring x dikte):	Ø 250 x 25,4 x 2,2mm
Maximale capaciteit bij 90°:	60 mm
Maximale capaciteit bij 45°:	48 mm
Verstek	0-45°
Afschuining	0-45°
Afmetingen tafelblad	760 x 510mm
Maximale zaaglengte	600mm
Gewicht	52 kg

13 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	96 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	109 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	2,4 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

14 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

15 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

16 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvragen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koelborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

17 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

BATTERIJPACK

Dit product bevat nikkel en cadmium. Recycleer of verwijder de batterijen op een juiste manier om het milieu te sparen. Lokale, provinciale of federale wetten kunnen het wegwerpen van nikkelcadmium batterijen via het gewone huisvuil verbieden. Neem contact op met uw lokale afvalophalendienst betreffende de mogelijkheden tot recycleren en/of wegwerpen..

18 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product : Radiale Tegelsnijder 1100W

Handelsmerk : POWERplus

Model : POWX242

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2011/65/EU

2006/42/EG

2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN61029-1 : 2009

• IEC61029-2-7 : 1.0 : 1993

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-11 : 2000

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
Datum : 30/06/2016