



Gefeliciteerd met de aanschaf van deze wok!!

Bij zorgvuldig gebruik heeft u jarenlang plezier van deze kwaliteitswok met **anti-aanbaklaag** en voorzien van een stevige houten greep.

VOORBEREIDING

Maak een sopje van zeer heet water dompel de wok in het sop en maak hem schoon.
Gebruik altijd een zachte spons.
Was en droog de wok goed af.
Uw wok is nu klaar voor gebruik.

HET GEBRUIK

Verwarm de wok geleidelijk voor op een lage temperatuur .
Indien de wok goed warm is de olie in de wok gieten.
Verhit de wok met de olie (niet laten verbranden!!).
De inhoud met kunststof- of houten spatel op hoge temperatuur voortdurend omscheppen.

REINIGING EN VERZORGING

Na gebruik de wok in warm water afwassen, goed afspoelen en afdrogen.
Bewaar de wok op een droge plaats.
Geen scherpe voorwerpen in de wok met anti-aanbaklaag gebruiken.

Let op!

Geschikt voor gebruik met levensmiddelen.
De wok is niet geschikt voor de vaatwasmachine.

Geschikt voor gebruik op alle huishoudelijke warmtebronnen:
Gas, elektra, keramisch, halogeen en beperkt (90%) inductie
Voor recepten: www.vocelli.nl

Wij wensen u veel wokplezier!

www.vocelli.nl