



**PIXMY PIXMY PIXMY**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1 Keyboard          | 14 Singlemenu       |
| 2 Aan/uit-knop      | 15 Finger menu      |
| 3 Volume +/-        | 16 Les menu         |
| 4 Speelsnelheid +/- | 17 Stop/Ritme       |
| 5 Transpose +/-     | 18 Programma        |
| 6 Sustain           | 19 Opnemen          |
| 7 Vibrato           | 20 Afspelen         |
| 8 Demo A            | 21 Hoofd drum       |
| 9 Demo B            | 22 Metronome        |
| 10 Keuzemenu        | 23 Toonmenu         |
| 11 Drummenu         | 24 Ritme menu       |
| 12 Nummermenu       | 25 Akkoorden Volume |
| 13 Synchroniseren   |                     |

Druk op "single" om de single-akkoord functie te starten.  
Druk op "Finger" om het vinger-akkoord functie te starten.

#### 11 Drum menu

Druk op "drum" om muziektönen of dierengeluiden te kiezen.

#### 21 Hoofd drum

Druk op "Key Drum" om het drum programma te activeren.

#### 22 Metronome

Druk op de "metronome" knop om de toets te activeren. Het tempo is op 120 om terug te gaan naar de normale toon.

#### 10+17+24 Keuzemenu ritmes

Selecteer Ritme  
Druk "Rhythm" om het ritme menu te activeren  
Druk "Rhythm/Stop" knop om te spelen  
Druk op "0-9" om het ritme direct te spelen  
Druk op "tone" om de toonmode te activeren, en kies een toon "0-9"

#### 12 Nummermenu

Druk op "Change-Fill-in" om een tussenspel tussen de ritmes te activeren

#### 2 Aan/uit-knop

Druk op de aan/uit-knop om het keyboard aan of uit te zetten.

#### 3 Volume

Druk op de volume knop (+) of (-) om het volume van het keyboard aan te passen. Er zijn 15 volume standen.

#### 4 Afspeelsnelheid

Druk op de speelsnelheid knop (+) of (-) om de speelsnelheid van de ingedrukte toetsen aan te passen.

#### 5+6+7 menu

- Druk op de "tone" knop links van het display. Kies een van de 0-9 tonen.
- Druk op de transpose +/- knop om de toon te veranderen.
- Druk op de "sustain" knop om een echo te krijgen in de tonen (pedaal-functie)
- Druk op de "vibrato" knop om een effect toe te voegen.

#### 16 Lesmenu

Druk op de "lesson" knop en activeer de trainingmodus. Druk op de witte toets om te starten.

#### 13 Synchroniseren

Druk op "sync" knop om de normale, ritme of chord mode te activeren.

#### 25 Akkoorden volume

Druk op "Acc. Volume" knop om de snelheid van de akkoorden aan te passen.

#### 19+20 Opnemen

Druk op "record" om op te nemen. Druk op een toets om de opname te starten. Druk op "play" om opname te beluisteren.

#### 18 Programma

Druk op "Prog" om het programma menu te activeren en een drum te kiezen. Druk daarna op "play".

#### 8+9+10 Demo menu

Druk op "Demo B" om de demo af te spelen, druk daarna op "0-9" om de demo te kiezen, en "Demo B" om de demo te stoppen.

Druk op "Demo A" om de demo af te spelen, en "Demo A" om de demo weer te stoppen.

**PIXMY PIXMY PIXMY**



LET OP! De tonen blijven in het engels en zijn niet vertaald.

**TONENLIJST**

00 Piano	26 Tenor Sax	52 Brass Section
01 Vibraphone	27 Piccolo	53 Synth Brass1
02 Organ	28 Whistle	54 Pad8
03 Steel Guitar	29 Lead7	55 Choir Aahs
04 Finger Bass	30 Mandolin	56 Bottle Blow
05 Violin	31 Woodblock2	57 Percussive Organ
06 Harp	32 E.Piano	58 Marimba
07 Trumpet	33 Tinkle Bell	59 Celesta2
08 Flute	34 Lead5	60 Woods Piano
09 Acoustic Bass	35 Electric Bass	61 Flute 2
10 Soprano Sax	36 Hunky Honk Piano	62 Synth Brass2
11 Oboe	37 Sax	63 Cello
12 Pan Flute	38 Rock Organ	64 Synth Voice
13 Poly Synth	39 Viola	65 Voice Oohs
14 Banjo	40 Muted Trumpet	66 Suona
15 Agogo	41 Accordion	67 Shakuhachi
16 Woodblock	42 Reed Organ	68 Chrused Piano
17 Dulcimer	43 Tango Accordion	69 FX.3
18 Celesta	44 Recorder	70 Jazz Guitar
19 Harpsichord	45 Pad2	71 Bass Viol
20 Hammond Organ	46 Church Organ1	72 Lead8
21 Tuba	47 Electric Guitar	73 FX.2
22 Lead3	48 Acoustic Guitar	74 Bassoon
23 Lead4	49 Koto1	75 Clarinet
24 Trombone	50 Shamisen	76 Glockenspiel
25 Alto Sax	51 Clavichord	77 Kalimba

78 FX.4	86 French Horn	93 Ruan
79 FX.8	87 Synth String2	94 Ocarina
80 FX.5	88 FX.6	95 Pad1
81 Lead1	89 Koto2	96 Lead2
82 Pad7	90 String Ensemble 9	97 Pad6
83 Church Organ2	91 Hava Guitar	98 Distortion Guitar
84 Pizzicato String	92 Pad 1/2	99 English Horn
85 Synth String1		

**RITME LIJST**

00 Rumba	17 Disco Chocolate	34 Calypso
01 Love Song	18 Disco Fox	35 Rave
02 Samba	19 Disco Funk	36 Rap
03 Fast Gospel	20 Disco Hands	37 GuadDance
04 EuroBeat	21 Disco Latin	38 FusionShuffl
05 Analog Ballad	22 Disco Party	39 FunkShuffl
06 Pub Piano	23 Disco Samba	40 March
07 Acoustic Ballad	24 Polka	41 Polka
08 Pops	25 Straight Rock	42 OberPolka
09 Club Pop	26 Unplugged	43 Polka Pop
10 Pop Rock	27 Saturday Night	44 Blue Grass1
11 Pop Ballad	28 ClubLatin	45 Blue Grass2
12 British Pop	29 UK Pop	46 Blue Grass3
13 8 Beat Pop	30 8 Beat Modern	47 USA March
14 8 Beat Soul	31 Jive	48 16 Beat
15 8 Beat Rock	32 Boss Nova	49 Rap Pop
16 Disco	33 Tijuana	50 60's Soul

**Ritmelijst**

51 70's Soul	68 RockClassical	85 Mambo 2
52 Funk	69 RockShuffle	86 Bolero
53 16 Beat Shuffle	70 RockPop	87 Cumbia
54 Twist	71 FolkRock	88 Waltz
55 Hard Rock	72 Swing	89 Jazz Waltz1
56 Country1	73 Jazz Club	90 Jazz Waltz 2
57 Country2	74 Jazz Big Band	91 Pop Waltz
58 Country 3	75 Jazz Rock	92 Rock Waltz
59 Modern Country Pop	76 Dixie Jazz	93 Loud Waltz
60 Techno 1	77 Big Band Shuffle	94 Latin Waltz
61 Techno 2	78 Fast Band1	95 Ballad Waltz
62 8 Beat Africa	79 Fast Band 2	96 Slow Waltz
63 Organo	80 Latin	97 Slow & Easy
64 Rock n Roll	81 Reggae12Beat	98 Swing Waltz
65 Rock Billy	82 Reggae16Beat	99 Viennese Waltz
66 Rock Boogie	83 Salsa	
67 Rock ChaCha	84 Mambo1	

- D0 Have Good Luck
- D1 Auspicious Day
- D2 Yang On A Horse To Transport Grain
- D3 So Long, Da Bie Shan
- D4 Sky Road
- D5 Rain Heart
- D6 Love You More Than Can Say
- D7 Off The Stars
- D8 The Penghu bending Grandmother
- D9 Beijing Welcomes You

**Batterijen**

**LET OP!**

**Let u alstublieft op het volgende:**

Probeer tijdens het spelen niet de batterij te ontkoppelen. Gebruik het niet in een omgeving met hoge temperaturen. Vervang de batterij in zijn geheel en niet los. Meng geen batterijen met verschillende spanning. De positieve en negatieve polen van de batterijen moeten op de juiste manier geïnstalleerd zijn. Verwijder de batterijen van het keyboard wanneer u het keyboard voor lange tijd niet gebruikt.

**Temperatuur**

**LET OP!**

**Let u alstublieft op het volgende:**

Wanneer het keyboard warm wordt, zet het uit, haal de adapter uit het stopcontact. Het is normaal dat de adapter warm wordt tijdens het spelen, deze is goed beveiligd. Het is niet normaal wanneer het keyboard warm wordt tijdens het spelen. Zet het keyboard uit wanneer het laatste gebeurt.

**Installeren Batterij**

- 1 Verwijder het batterijklepje
- 2 Installeer de batterijen. 6x AA batterijen met 1.5V spanning, deze zijn meegeleverd.
- 3 Installeer het batterijklepje en schroef deze dicht.