



Gebbruiksaanwijzing - Melkopschuimer

User manual - Milkfrother

Bedienungsanleitung - Milchaufschäumer

NL: p.2-3

MODEL NUM: KN302

EN: p.4-5

DE: p.6-7



CE RoHS 

Hoe te gebruiken

1. Plaats de AAA-batterijen in de melkopschuimer.
2. Vul een mok 1/3 met melk.
3. Plaats de melkopschuimer halverwege de melk.
4. Druk op de aan/uit knop aan de bovenkant van de melkopschuimer.
5. Klop de melk 30 seconden op.
6. Draai de melkopschuimer in een hoek van 45 graden. Klop de laatste 15 seconden zo de melk op.



Denk aan het milieu

Gooi elektronica niet zomaar weg. Recycle het altijd op de juiste manier.

PAS OP: Nadat de batterij leeg is recyclen en niet bij huishoudelijk afval weggooien.

Schoonmaken

1. Spoel de melkopschuimer af onder heet water.
2. Gebruik een zachte doek bij schoonmaken
3. Droog de melkopschuimer zorgvuldig af.
4. Bij langdurig geen gebruik is het slim de batterij te verwijderen.

Specificaties

- 10.000 rotaties per minuut
- Vermogen: 2 watt
- Uitgangsspanning: DC3V 0.5A
- 2 uur uithoudingsvermogen

Klantenservice

Mocht u ergens tegenaan lopen of hulp bij nodig hebben helpen wij u graag.

Mail: info@spoused.nl

Garantie

Op alle Kitchenable producten geldt 2 jaar garantie.

How to use the milk frother

1. Insert the AAA batteries into the milk frother.
2. Fill a mug 1/3 full of milk.
3. Place the milk frother halfway into the milk.
4. Press the on/off button on the top of the milk frother.
5. Whip the milk for 30 seconds.
6. Turn the milk frother to a 45 degree angle. For the last 15 seconds, whip the milk this way.



Think about the environment

Don't throw electronics in the normal bin. Please recycle rightfully.

CAUTION: After the battery is empty please recycle. Don't throw it in the trashbin.

Cleaning

1. Rinse the milk frother under hot water.
2. Use a soft cloth when cleaning.
3. Dry the milk frother carefully.
4. If not in use for a long time, it is smart to remove the battery.

Specifications

- 10,000 rotations per minute
- Power consumption: 2 watts
- Output voltage: DC5V 0.5A
- 2 hours endurance

Customer service

If you need help or you have a question please reach out to us at:

Mail: info@spoused.nl

Warranty

All Kitchenable products are covered by a 2-year warranty.

Benutzerhandbuch

1. Legen Sie die AAA-Batterien in den Milchaufschäumer ein.
2. Füllen Sie eine Tasse zu 1/3 mit Milch.
3. Stellen Sie den Milchaufschäumer bis zur Hälfte in die Milch.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
5. Schlagen Sie die Milch 30 Sekunden lang auf.
6. Drehen Sie den Milchaufschäumer in einen 45-Grad-Winkel. Schlagen Sie die Milch in den letzten 15 Sekunden auf diese Weise auf.



Denken Sie an die Umwelt

Werfen Sie Elektronik nicht einfach weg. Recyceln Sie es immer auf die richtige Weise.

ACHTUNG: Wenn die Batterie leer ist, recyceln Sie sie bitte. Werfen Sie sie nicht in den Mülleimer.

Reinigung

1. Spülen Sie den Milchaufschäumer unter heißem Wasser ab.
2. Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches Tuch.
3. Trocknen Sie den Milchaufschäumer sorgfältig ab.
4. Wenn Sie den Milchaufschäumer längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterie herausnehmen.

Spezifikationen

- 10.000 Umdrehungen pro Minute
- Leistungsaufnahme: 2 Watt
- Ausgangsspannung: DC3V 0,5A
- 2 Stunden Ausdauer

Kundenservice

Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, wenden Sie sich bitte an uns:

Mail: info@spoused.nl

Garantie

Für alle Kitchenable-Produkte gilt eine 2-jährige Garantie.