

## Vorbereidingen voor het eerste gebruik

Voordat u de snelkookpan voor het eerst gebruikt, dient u deze gebruiksaanwijzingen door te lezen en vooral de veiligheidsvoorschriften in gedachten te houden om een veilig gebruik te garanderen. Verdeel een beetje olie over de rand van het snelkookpan om het deksel en de opening glad te strijken. (Figuur 1 en 2)

## Veilig gebruik van de snelkookpan

Bedieningsvereisten: Wat u ook wilt koken, u moet geschikte soep of water in de pan doen. Aangezien verschillende soorten voedsel na het koken in verschillende mate opzwellen, moet u er bij het plaatsen van het voedsel in de snelkookpan voor zorgen dat de hoogte niet hoger is dan de overeenkomstige hoogtelimiet die in de snelkookpan is aangegeven voor de specifieke snelkookpan dat u gebruikt.

Voor vlees en vis mogen ze niet hoger zijn dan 3/4 van de snelkookpan (Figuur 3). Voor rijst is het niveau 2/3 (figuur 4). En als het te koken voedsel gemakkelijk uitzet tot een veel groter formaat, zoals rijst soep, bonen en zeewier is het limietniveau 1/2 (Figuur 5).

## Voor gebruik

Denk er aan voor elk gebruik van de snelkookpan om de antiblokkeerplaat te verwijderen en de kap met de lichtbron te controleren om er zeker van te zijn dat de ventilatieopening goed is schoongemaakt.

Controleer of het antiblokkeersysteem, de vlotterklep en de veiligheidsklep allemaal zijn gereinigd. Verwijder eventuele gevonden blokkades en controleer ook of de afdichtring op de juiste positie is geplaatst. Zie de punten B, C en D punten in "Onderhoud van snelkookpan" voor gedetailleerde methoden.

Bij het sluiten van de deksel lijnt de  $\nabla$ -markering links van de handgreep op de deksel en de  $\Delta$ -markering op de snelkookpan uit. Plaats de kap op de juiste manier op de behuizing en draai de kap vervolgens met de klok mee totdat de bovenste handgreep en de onderste handgreep op één lijn liggen. (Figuur 6, 7)

Merk op dat de vlakken van de onderrand van het deksel en de bovenrand van de snelkookpan evenwijdig zijn bij het sluiten van het deksel. Gebruik gelijkmatig kracht en druk indien nodig lichtjes op de rand.

Om de snelkookpan te verplaatsen naar een andere plek op het fornuis houdt je de secundaire handgreep met de ene hand vast en de andere handgreep met je andere hand. Houdt altijd beide handgrepen vast in plaats van één handgreep om schade aan de snelkookpan te voorkomen door ongelijke gewichtsbelasting.

Wees extra voorzichtig bij het optillen of verplaatsen van de snelkookpan en vermijd slepen. De snelkookpan moet stabiel op het fornuis worden geplaatst. Wanneer u een gasfornuis gebruikt, zorg er dan voor dat de vlam niet over de rand van de bodem verspreidt om brandschade aan de handvaten te voorkomen. En als u een elektrisch fornuis gebruikt, moet de diameter van het fornuis hetzelfde of iets kleiner zijn dan de bodem van het fornuis.

Bij het verwarmen komt er damp uit zowel het ventilatiegat als het kleine gaatje aan de voorkant van de handgreep. (Figuur 8) Plaats de drukbegrenzingsklep (Figuur 9) over het ontluuchtingsgat, en even later gaan de vlotterklep en de middelste hendel van de veerveiligheidsklep automatisch omhoog om de snelkookpan af te sluiten. (Let op: aan het begin van de verwarmingscyclus kan er een beetje stoom komen uit de vlotterklep en de veerveiligheidsklep. Dit is normaal en de snelkookpan wordt snel automatisch afgesloten.)

Wanneer de stoom die vrijkomt stabiel wordt, zal de drukbegrenzingsklep gaan drijven (Figuur 10), en u moet het vuur verzwakken om de stoom met tussenpozen te laten ontsnappen (Figuur 11). Kook het voedsel met de aangegeven tijd in de "Referentietabel voor kooktijd".

Voordat u de snelkookpan openmaakt na het koken, moet u de snelkookpan van het fornuis verwijderen. Laat de snelkookpan vervolgens afkoelen op een van de twee onderstaande manieren:

- a. De snelkookpan kan gekoeld worden op een veilige plek in de keuken.
- b. Of om het afkoelen met koud water te versnellen. (Figuur 12)

Giet nooit koud water van bovenaf de snelkookpan. Anders wordt de levensduur van de rubberen afdichtring verkort. (Figuur 13)

Voordat u de deksel opent, verwijdert u het drukbegrenzingsventiel en wacht u tot er geen stoom meer uit het ontluuchtingsgat komt en de vlotterklep en de veerhendel naar beneden zijn gevallen. Draai bij het openen van de klep de klep horizontaal en probeer deze niet omhoog te trekken. Als de vlotterklep niet naar

beneden gaat terwijl er al geen stoom uit het ontluchttingsgat komt, gebruik dan een eetstokje of iets dergelijks om het lichtjes naar beneden te drukken voordat u het deksel opent. (Figuur 14)

### **Veiligheidsvoorschriften van het gebruik van de snelkookpan**

1. Vergeet niet dat alleen componenten en onderdelen uit onze fabriek kunnen worden gebruikt. Verander geen onderdelen van de snelkookpan naar andere onderdelen.
2. Verwarm de snelkookpan alleen wanneer er voedsel in zit en laat hem niet droog koken.
3. Let op voor de snelkookpan als u het gebruikt op een plaats met kinderen.
4. Gebruik de snelkookpan alleen op een stabiele warmtebron. Wees extra voorzichtig wanneer u een snelkookpan probeert te verplaatsen die al onder hoge druk staat.
5. Stop onmiddellijk met het gebruik als u abnormale verschijnselen van de snelkookpan opmerkt, zoals vervorming of stoten.
6. Stuur de snelkookpan altijd op voor reparatie en probeer het nooit zelf te repareren.
7. Laat minderjarigen de snelkookpan niet gebruiken.
8. Gebruik de snelkookpan niet voor andere doeleinden dan huishoudelijk koken.
9. Voeg geen gewicht toe aan het drukbegrenzingsventiel en gebruik geen andere onderdelen om het drukbegrenzingsventiel te vervangen.

### **Onderhoud van de snelkookpan**

1. **Reiniging:** Haal de etenswaren uit de snelkookpan en spoel en droog de pan na elk gebruik. Als dit niet gebeurt kan het achtergebleven voedsel, vooral het zure of basische gehalte, de snelkookpan aantasten. Voor het reinigen raden we warm water of heet water met afwasmiddel aan. Gebruik geen van staal gemaakte schoonmaakbal of ander hard gereedschap om schade aan het oppervlak van de kookplaat te voorkomen.
2. **Het ventilatiegat en het anti-blokkeerscherm:** Elke keer dat u de snelkookpan gebruikt, moet u het anti-blokkeerscherm losmaken en met een lichtbron controleren of het ventilatiegat en het scherm niet geblokkeerd zijn. Als ze verstopt zijn, gebruik dan water, tandenstoker en borstel om ze schoon te maken. (Figuur 15,16,17)
3. **De veiligheidsklep:** Controleer elke keer na gebruik van de snelkookpan of de veiligheidsklep schoon is. Maak het indien nodig schoon met warm water.
4. **Afdichting:** Reinig de ring na gebruik van de snelkookpan met heet water of heet water en afwasmiddel, plaats hem vervolgens over het deksel en leg het deksel op een droge, goed geventileerde plaats. Vermijd direct zonlicht of houd het uit de buurt van vuurbronnen. Leg de ring in de juiste positie op het deksel voor een volgend gebruik.