



FA 5170-2 THERMO-ELEKTRISCHE KOELER EN WARMER

HANDLEIDING



GEBRUIK:

Om een optimaal koeffect te verkrijgen, raden wij aan gekoelde voedingsmiddelen en dranken in de box te leggen. Het zal 2 tot 3 uur duren voordat niet gekoelde voedingsmiddelen of dranken gekoeld zullen zijn.

De box is niet ontworpen om koud voedsel op te warmen, maar om warm voedsel op een warme temperatuur te bewaren. Als het goed wordt aangebracht volgens de aanwijzingen, kan de temperatuur van het voedsel urenlang worden vastgehouden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

1. Zorg er eerst voor dat de schakelaar aan de zijkant van de box UIT staat, en steek dan de stekker in het stopcontact van het apparaat.
2. Steek de stekker van de sigarettenaansteker in de sigarettenaansteker in de auto.
3. Koelen: zet de aan/uit-schakelaar in de COLD stand. De groene indicator zal branden. Deze geeft aan dat de unit in de koelmodus staat.
4. Verwarming: zet de schakelaar op HOT. De rode indicator zal branden. Deze geeft aan dat de unit in de verwarmingsmodus staat.

HET VERSCHILLENDE IN GEBRUIK TUSSEN BUITEN EN BINNEN:

Wanneer autostroom wordt gebruikt (DC 12V stekker):

1. Het draaien van de motor is vereist.
2. Steek de stekker (DS 12V) in de sigarettenaansteker in de auto en de box.
3. Pas de bedieningschakelaar aan om de gewenste modus warm/koud te kiezen. De eco en max modus kunnen nu niet gebruikt worden.

Wanneer de huishoudelijke stroom wordt gebruikt (AC 220-240V stekker):

1. Steek de stekker in het apparaat en het stopcontact.
2. Pas de bedieningschakelaar aan om de gewenste modus warm/koud te kiezen. In de koude modus kan de ECO energiebesparende modus ingeschakeld worden, MAX betekent maximum koeling, OFF betekent uitschakelen.

Als u verhoogde energie-efficiëntie en een beperkte koeling capaciteit voor de koeler unit wilt inschakelen, gebruik dan de ECO stand van de koeler.

1. Warm-Koud Schakelaar
2. Eco – Maximale Schakelaar

