

PHILIPS

Scheerhoofden

Shaver series 9000

V-Track Precision-mesjes

Past op de S9000 (S9xxx)

Past op Star Wars-
scheerapparaat SW97xx

Past op Star Wars-
scheerapparaat SW67xx



SH90/50



Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie.

Compatibiliteit

- Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 9000-serie

Superglad resultaat in één beweging

- Geleidt haren perfect voor een gladde scheerbeurt met V-Track-mesjes
- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

Gebruiksvriendelijk

- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Eenvoudig te vervangen hoofden
- Een scheerapparaat als nieuw



simplewitabi.com

Kenmerken

Compatibel met de 9000-serie



Vervangende SH90-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie (S9xxx) en de 8000-serie (S8xxx) en met de Star Wars-scheerapparaten SW9700 en SW6700.

V-Track Precision-mesjes



De gepatenteerde V-track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste hoek, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Hierdoor scheert u 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

Super Lift & Cut-systeem



Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede

mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

Vervangingsherinnering



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Eenvoudig vervangbaar



1. Trek de scheerhoofdhouder van het apparaat.
2. Vervang de scheerhoofden door nieuwe.
3. Bevestig de scheerhoofdhouder opnieuw.
4. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.

Uw scheerapparaat resetten



Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt

te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.



Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Scheerhoofden

Geschikt voor producttype: Shaver series
9000 (S9xxx)

Scheerhoofden per verpakking: 3

Accessoires

Meegeleverd: Borgringhouder

