

# Kledingstomer en Reiniger Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de kledingstomer:

De kledingstomer komt met een gratis filter, een maatbeker, een houder, 3 verschillende adapters en heeft verschillende opzetborstels.

## Borstels

De Keramische Basis is voor basis kleding. De andere Flanellen Borstel en de Lange Haren Borstel zijn voor specialere stoffen.

Onder de foto vindt u meer uitleg hierover.



De Flanellen Borstel is bedoeld voor gordijnen, tapijt, banken en dekbedovertrek.

De Lange Haren Borstel is bedoeld voor Katoen, Polyester, Vlas en Harige stoffen.



## Hoe werkt de kledingstomer?

Om zo lang mogelijk plezier van uw kledingstomer te hebben, hebben we een waterfilter gratis erbij gedaan.

In het water van ons land zit enorm veel mineralen. Deze zorgen ervoor dat er sneller kalk ontstaat in de kledingstomer. Dit willen wij voorkomen met de waterfilter.

We leggen u stap voor stap uit hoe u de kledingstomer optimaal kunt gebruiken.

### Stap 1:

Doe de filter op uw kraan en vul de maatbeker met gefilterd water. Doe het klepje open en vul het met het gefilterd water uit de maatbeker.

### Stap 2:

Zet de kledingstomer op de oplader.

### Stap 3:

Kies de stand uit.

Er zijn 3 temperatuurstanden. De 1<sup>e</sup> (met 1 rondje) is voor vezels, de 2<sup>e</sup> (met 2 rondjes) is voor wol en de 3<sup>e</sup> (met 3 rondjes) is voor katoen.

### 3 Temperatuur Standen Controle Knop



#### Stap 4:

Als het rode licht uitgaat kunt u de stomer van de oplader halen. Zet uw gewenste borstel op de kledingstomer en u bent klaar om te stomen.

Hieronder vindt u de uitleg in een plaatje.

## Voeg water toe

Voeg water toe aan de waterreservoir van de strijker. Het is aan te raden om gefilterd water te gebruiken.



Zet temperatuur op het laagst



Doe het klepje open



Vul het met gefilterd water

## Verhitten

Verhit de strijker op de opgelader. Het is aan te raden om de strijker te verwarmen op de laagste temperatuur.



Op oplader zetten



Kies de stand



Licht uit: tijd om te stomen