



Profoon®

PDX-300
PDX-320

Profoon®

Service ↓ Help

WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

v1.2



TELEFONEINSTELLUNGEN

- Einführung:**
- Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **OK**.
 - Blättern Sie mit **▲** and **▼** durch die Menüoptionen.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewünschte Option zu öffnen.
 - Treffen Sie eine Auswahl oder wählen Sie 'Ein' oder 'Aus' mit den Tasten **▲** and **▼**.
 - Zum Schluss drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Menüstruktur:
Die Menüstruktur des Telefons sieht folgendermaßen aus:

- RUFTON
- TELEFONBUCH
- BS-EINSTEL.
- MT ABMELDEN
- FLASH-ZEIT
- PIN ÄNDERN
- MT-EINSTEL.
- WECKER
- RUFTON
- INTERN
- EXTERN
- RUFTONLAUTST
- TOENE
- SPRACHE
- MT-NAME
- MT-DISPLAY
- AUTO-ANTWORT
- DATUM & ZEIT
- ANMELDEN
- RUECKSETZ.

11

Medizinische Geräte:
Aktivierte DECT-Telefone können empfindliche medizinische Geräte stören. Wenn das Telefon in der Nähe des medizinischen Geräts aufgestellt ist, können Interferenzen auftreten. Stellen Sie niemals ein DECT-Telefon auf oder neben ein medizinisches Gerät, auch nicht im Standby-Modus.

- Stromversorgung des Mobilteils:**
- Das Display des Mobilteils ist mit einem integrierten Messgerät für Akkukapazität ausgestattet.
 - blinkt, wenn die Akkus aufgeladen werden
 - Anzeige, dass die Akkus aufgeladen werden müssen blinkt bei schwachen Akkus.
 - Wir empfehlen für optimalen Betrieb, dass Sie das Mobilteil jeden Abend auf die Basisstation oder die Ladestation stellen. Die Akkus werden dadurch nicht beeinträchtigt.
 - Akkus oder Akkupacks dürfen keinem Feuer oder extremer Hitze ausgesetzt werden.
 - Schneiden Sie die Akkus des Akkupacks niemals auf. Der Inhalt ist chemisch und giftig.

- Umwelt:**
- Die Verpackung dieses Telefons kann als Altpapier entsorgt werden. Wir empfehlen jedoch, sie aufzubewahren, um das Telefon beim Transportieren zu schützen.
 - Wenn Sie das Telefon austauschen, geben Sie es bitte an den Händler zurück, um umweltfreundliche Verwertung zu gewährleisten.
 - Sie müssen defekte oder verbrauchte Akkus an Ihrem lokalen Depot für chemische Kleinabfälle oder speziellen Sammelstellen für Akkus entsorgen.
 - Akkus niemals im Hausmüll entsorgen.

17

INSTALLATION

- Basisstation:**
- Stecken Sie den kleinen Stecker am Telefonkabel in die Rückseite der Basisstation (drücken Sie auf den Stecker, bis Sie einen Klickton hören).
 - Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonbuchse.
 - Stecken Sie den Kleinspannungsstecker des Netzteils in die Rückseite des Telefons und stecken Sie das Netzteil in eine 230 Volt Steckdose.

- Mobilteil:**
- Öffnen Sie das Akkufach des Mobilteils, indem Sie den Akkudeckel nach unten schieben.
 - Legen Sie die Akkus in das Akkufach; achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
 - Schieben Sie den Akkudeckel wieder auf das Mobilteil und stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.
 - Lassen Sie das Mobilteil kontinuierlich für 15 Stunden auf der Basisstation stehen, um die Akkus ordnungsgemäß aufzuladen.

Zusätzliche Mobilteile und Ladestationen:
Wenn Ihr Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, sind für jedes Mobilteil 2 Akkus und eine Ladestation mit Netzteil beigelegt. Verbinden Sie das Netzteil dieser Ladestationen mit einer 230 Volt Steckdose, legen Sie die Akkus in das (die) Mobilteil(e) und stellen Sie das (die) Mobilteil(e) auf die Ladestation(en), um die Akkus aufzuladen.

! NUR DAS MITGELIEFERTE NETZTEIL ANSCHLIESSEN. DAS ANSCHLIESSEN ANDERER NETZTEILE KANN ZU GEFÄHRDENSITUATIONEN FÜHREN ODER DIE ELEKTRONIK DES TELEFONS BESCHÄDIGEN.

NUR NIMM AKKUS (NICKEL-METALL-HYDRID) EINLEGEN. DIE VERWENDUNG NICHT AUFLADBARER BATTERIEN KANN GEFÄHRDENSITUATIONEN ODER EXPLOSIONSGEFAHR VERURSACHEN.

- Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

WAHLWIEDERHOLUNGSSPEICHER

- Wahlwiederholung:**
- Drücken Sie die Taste , die letzte von Ihnen gewählte Nummer erscheint auf dem Display.
 - Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um diese Nummer zu wählen.

- Kopieren in den Telefonbuchspeicher:**
- Drücken Sie die Taste .
 - Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
 - Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
 - Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

- Die zuletzt gewählte Nummer selektiv löschen:**
- Drücken Sie die Taste .
 - Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
 - Wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Speicher zu löschen.

- Den kompletten Wahlwiederholungsspeicher löschen:**
- Drücken Sie die Taste .
 - Drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um den kompletten Wahlwiederholungsspeicher zu löschen.

- Klingelsignale:**
Wählen Sie die Option [RUFTON], um die Klingeltöne des Mobiltelefons auszuwählen.
- Sie können verschiedene Melodien für Interkom-Anrufe und externe Anrufe einstellen.
 - Sie können aus 10 verschiedenen Melodien für [INTERN] und [EX-TERN] auswählen.
 - Sie können aus 5 Lautstärkepegeln und „Lautstärke Aus“ für [RUFTON-LAUTST] wählen.

- Mobilteile:**
Sie können folgende Töne mit der Option [TOENE] aktivieren oder deaktivieren:
- [TASTENTON]: die Töne, die beim Drücken einer Taste ertönen.
 - [AKKU LEER]: die Töne, die bei schwachen Akkus ertönen.
 - [REICHWEITE]: die Töne, die beim Verlassen der Reichweite ertönen.

Automatisch antworten:
Wenn die Funktion [AUTO-ANTWORT] aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation abnehmen; dann müssen Sie die Telefon-Ein Taste nicht benutzen. Achtung: Falls das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder der Ladestation steht, müssen Sie immer Telefon-Ein drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Alarm: (Alarmfunktion)
Sie können das Telefon so einstellen, dass für 40 Sekunden zu einem voreingestellten Zeitpunkt ein Alarm ertönt (oder Sie drücken eine beliebige Taste, um das Signal vorzeitig auszuschalten). Wählen Sie EIN, um diese Funktion zu aktivieren und geben Sie die Alarmzeit auf der Tastatur ein (24-Stunden-System). Anschließend können Sie die Schlummerfunktion aktivieren oder deaktivieren. Der Alarm wird nicht täglich automatisch wiederholt.

MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Probleme mit eingehenden Anrufen:**
- Keine Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen:
 - Die Klingel ist deaktiviert; bitte aktivieren.
 - Ihr Anschluss ist ständig besetzt:
 - Überprüfen Sie, ob ein zweites Telefon oder ein zweites Mobilteil an der Basisstation registriert ist, das die Leitung nutzt.
 - Verbinden Sie ein anderes Telefon mit Ihrem Telefonanschluss und prüfen Sie damit, ob die Fehlfunktion von Ihrem Anschluss oder Ihrem Anbieter verursacht wird.

- Probleme während des Anrufs:**
- Pleptöne während eines Interkom-Anrufs:
 - Sie werden während eines Interkom-Anrufs von außen angerufen; beenden Sie diesen Anruf, warten Sie, bis das Telefon normal klingelt und nehmen Sie den Anruf entgegen.
 - Lärm und andere Störungen:
 - Sie gelangen außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.
 - Es sind andere Elektrogeräte in der Nähe, die die Radiowellen Ihres DECT-Telefons stören; probieren Sie einen anderen Standort aus.

- Probleme mit der Rufnummernerkennung:**
- Sie erhalten auf dem Display Ihres Mobiltelefons keine Informationen zu den Namen oder Rufnummernerkennung.
 - Überprüfen Sie, ob Ihr Anbieter diese Signale überträgt (bei manchen Anbietern müssen Sie sich für diesen Service anmelden).
 - Sie empfangen die Nummern auf dem Display des Telefons, aber keinen Namen.
 - Der Anbieter leitet keine Namen weiter; kontaktieren Sie hierfür Ihren Anbieter.
 - Der Name wurde nicht im Speicher Ihres Mobilteils programmiert; bitte programmieren.
 - Der Name wurde im Speicher programmiert, aber die dazugehörige Telefonnummer wurde ohne Vorwahl programmiert; programmieren Sie die Nummer einschließlich Vorwahl.

18

BETRIEB

- Freisprechen:**
Sie können mit dem Mobilteil am Ohr oder über die integrierte Lautsprecherfunktion telefonieren.
- Drücken Sie die Lautsprecher-taste, um die Lautsprecherfunktion einzuschalten
 - Drücken Sie die Lautsprecher-taste erneut, um die Lautsprecherfunktion auszuschalten (die Verbindung bleibt bestehen)

- Anrufe annehmen:**
- Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um einen Anruf anzunehmen. Siehe Kapitel TELEFONEINSTELLUNGEN, um einen Anruf direkt entgegenzunehmen, wenn Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation nehmen.

- Anrufen:**
- Blockwahl:**
- Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein. Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste **C** löschen.
 - Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um die Nummer zu wählen.

- Direktwahl:**
- Drücken Sie die Taste Telefon-Ein und warten Sie auf den Wählton.
 - Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein; diese Nummer wird direkt gewählt.

- Anruf beenden:**
- Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um einen Anruf zu beenden. Um den Anruf zu beenden, können Sie das Mobilteil auch zurück auf die Basisstation oder die Ladestation stellen.

- Mobilteillautstärke:**
- Während des Anrufs drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

RUFNUMMERNERKENNUNG

- Einführung:**
Wenn Sie über den Service Rufnummernerkennung verfügen, wird die Nummer des Anrufers auf dem Display Ihres(r) Mobilteils(e) angezeigt. Wenn Ihr Anbieter auch Namen überträgt oder wenn Sie diese Nummer einschließlich Name und Telefonbuchspeicher des Mobilteils programmiert haben, wird auch der Name auf dem Display angezeigt. Der Speicher Rufnummernerkennung hat eine Kapazität von 10 Nummern. Achtung: Wenn dieser Speicher voll ist, überschreibt jeder folgende eingehende Anruf den ältesten Anruf im Speicher.

Neue Anrufe:
Diese Anzeige zeigt an, ob und wie viele neue Anrufe im Speicher Rufnummernerkennung gespeichert sind, die Sie noch nicht gesehen haben. Sobald Sie den Speicher angezeigt haben, wird diese Meldung ausgeschaltet.

- Speicher anzeigen und Rückruf:**
- Drücken Sie die Taste **▲**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
 - Blättern Sie mit **▲** und **▼** durch den Speicher. Wenn ein Name angezeigt wird, drücken Sie die Taste **#**, um die Nummer anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie DETAILS, um Uhrzeit und Datum des Anrufs anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Teilnehmer zurückzurufen.

- Kopieren in den Telefonbuchspeicher:**
- Drücken Sie die Taste **▲**; der Name der Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
 - Suchen Sie den gewünschten Anruf mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK** und geben Sie den Namen auf der Tastatur ein.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK** und wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

- Name oder Uhrzeit auf dem Mobilteil anzeigen:**
Im Ruhemodus können Sie den Namen oder die aktuelle Uhrzeit des Mobilteils am Display des Mobilteils mit der Option [DISPLAY HS] anzeigen.

Sprache:
Hier können Sie die Sprache einstellen, in der die verschiedenen Anweisungen auf dem Display angezeigt werden.

Anleitung zum Zurückkehren zur englischen Sprache, falls Sie versehentlich eine fremde Sprache eingestellt haben.

- Drücken Sie dreimal die Taste 'Telefon-Aus'
- Drücken Sie einmal die Taste **OK**.
- Drücken Sie dreimal die Taste **OK**.
- Drücken Sie einmal die Taste **OK**.
- Drücken Sie dreimal die Taste **OK**.
- Drücken Sie einmal die Taste **OK**.
- Wählen Sie die englische Sprache mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie einmal die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

Mobilteil benennen:
Sie können Ihr Mobilteil mithilfe der Option (NW NAME HS) benennen. Löschen Sie mit der Taste **C** den alten Namen und geben den neuen Namen mit höchstens 10 Zeichen auf der Tastatur ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Namen zu speichern.

Flash-Zeit:
Ein Flash-Impuls ist eine sehr kurze Unterbrechung der Telefonverbindung. Sie können die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls auf [KURZ] (100 ms), [MITTEL] (300 ms) oder [LANG] (600 ms) einstellen. 100 ms sind die standardisierte Unterbrechungszeit und diese Zeit wird werkseitig eingestellt. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonzentrale nach oder kontaktieren Sie Ihren Anbieter bezüglich der gewünschten Unterbrechungszeit.

- Sonstige:**
- Das Display bleibt leer:
 - Die Akkus sind leer. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder auf die Ladestation, um die Akkus aufzuladen und lassen Sie das Mobilteil mindestens 15 Stunden ununterbrochen laden.
 - Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten:
 - Die Akkuspannung ist zu niedrig; stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder die Ladestation und laden Sie die Akkus für 15 Stunden auf.
 - Die Akkus sind nicht eingelegt; bitte überprüfen.
 - Die Akkus werden zu schnell leer:
 - Überprüfen Sie die Ladekontakte der Basisstation oder der Ladestation und des Mobilteils und reinigen Sie sie, falls nötig.
 - Die Akkus müssen ausgetauscht werden; bitte austauschen.
 - Das Mobilteil hat keinen Kontakt zur Basisstation:
 - Sie befinden sich außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.
 - Die Basisstation wurde ausgeschaltet (Netzteil von der Steckdose getrennt); bitte korrigieren.
 - Das Mobilteil ist nicht (mehr) an der Basisstation registriert; bitte (erneut) registrieren.

Falls der Fehler nicht mit den oben genannten Lösungen gelöst wurde:

- Entnehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und ziehen Sie das Netzteil und den Telefonstecker aus ihren Steckdosen; schließen Sie alles nach ein paar Minuten wieder an.

SYSTEM RESET (PIN-Code vergessen)

Wenn Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben oder das Telefon nicht mehr reagiert, können Sie das Telefon komplett zurückstellen, dabei wird der PIN-Code auf 0000 zurückgestellt. Denken Sie daran, das(die) Mobilteil(e) abzumelden. Sie müssen es erneut registrieren.

- Ziehen Sie den Netzteilstecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Taste an der Basisstation UND HALTEN SIE DIESE TASTE GEDRÜCKT.

19

- Tastensperre:**
- Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste * (STERN) für mehr als 2 Sekunden gedrückt.
 - Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten Sie die Taste * (STERN) nochmals für mehr als 2 Sekunden gedrückt.

- R/Flash:**
- Drücken Sie für FLASH-Impuls die Taste **R**. Die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls ist einstellbar; siehe hierzu das Kapitel TELEFONEINSTELLUNGEN.

- Stummschaltung (Mikrofon aus):**
- Um das Telefon zu deaktivieren, drücken Sie während eines Anrufs kurz die Taste **C**. Sie können den anderen Teilnehmer hören, aber er kann Sie nicht hören.
 - Um das Mikrofon wieder zu aktivieren, drücken Sie nochmals kurz die Taste **C**.

- Mobilteil finden:**
- Drücken Sie kurz die Taste an der Basisstation. Innerhalb von 60 Sekunden ertönt am Mobilteil ein Signalton und das Wort 'SUCHRUF' blinkt auf dem Display des Mobilteils. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um das Signal vorzeitig zu stoppen.

- Gesprächstimer:**
- Während eines Anrufs wird die verstrichene Gesprächsdauer auf dem Display angezeigt.

- Schnelltaste für Klingel Aus:**
- Um die Klingel des Mobilteils zu deaktivieren, drücken Sie die Taste # für mehr als 2 Sekunden.
 - Um die Klingel wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste # für mehr als 2 Sekunden.

- Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

ANRUF SELEKTIV LÖSCHEN

- Drücken Sie die Taste **▲**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
- Suchen Sie den gewünschten Anruf mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Anruf zu löschen.

- Komplette Anrufliste löschen:**
- Drücken Sie die Taste **▲**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
 - Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um die komplette Anrufliste zu löschen.

Mailboxanzeige: (QLD)
Falls der Anbieter eine Mailboxnachricht hinterlassen hat, wird diese auf dem Display mit einem beleuchteten Briefumschlag angezeigt. Dieses Symbol geht aus, sobald Sie die Nachricht abgehört haben. Achtung: Diese Funktion ist nur im FSK-System verfügbar, sofern dies vom Anbieter unterstützt wird.

PIN-Code:
Sie können den PIN-Code, den Sie für die Registrierung und Abmeldung des (neuen) Mobilteils benötigen, mit [PIN ÄNDERN] ändern. Der werkseitige PIN-Code lautet 0000. Siehe Kapitel 'SYSTEM RESET', falls Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben.

Uhrzeit und Datum:
Im Ruhemodus können Sie die Uhrzeit auf dem Display des Mobilteils anzeigen und die Rufnummernerkennung, Uhrzeit und das Datum des Anrufs werden registriert. Sie können aus den Formaten Tag-Monat-Jahr oder Monat-Tag-Jahr in [DATUMSFORMAT] und aus den Uhrzeitformaten 12 oder 24 Stunden in [ZEITFORMAT] wählen Geben Sie Uhrzeit und Datum mithilfe der entsprechenden Optionen [ZEIT EINST.] und [DATUM EINST.] ein.

Werkseinstellungen:
Sie können die Einstellungen mithilfe der Option [STANDARD] auf Werkseinstellungen zurückstellen.

Mobilteil benennen:	Mobilteil
Displaysprache:	Niederländisch
Klingeltonlautstärke:	Stufe 3
Anrufmelodie externer Anruf:	Melodie 1
Anrufmelodie interner Anruf:	Melodie 2
Empfangslautstärke:	Stufe 3
Mobilteil anzeigen:	Ein
Tastensperre:	Aus
Alarm:	Aus
Autom. Antwort:	Aus
Datumsformat:	Tag-Monat-Jahr
Stundenformat:	24 Stunden
Flash-Zeit:	kurz (100 ms)
Die Speicher bleiben durch diese Reset-Anleitung ungestört.	

- Stecken Sie den Netzteilstecker wieder in die Steckdose (die Taste gedrückt halten).
- Lösen Sie die Taste NACH 30 SEKUNDEN; das Telefon ist zurückgestellt.
- Jetzt registrieren Sie wieder das(die) Mobilteil(e), siehe Kapitel 'Mehrere Mobilteile'.

TECHNISCHE DATEN

Protokoll:	DECT / GAP, 5 Mobilteile
Anrufliste:	DTMF & FSK, autom. Erkennung, 10 Speicher
FLASH :	100/300/600 ms, einstellbar.
Telefonbuch:	50 Speicher
Stromversorgung der Basisstation:	durch Netzteil in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA
Stromversorgung des Mobilteils:	durch 2 Akkus Netzspannung: 1,2 V Kapazität: 300 mAh Material: NiMH Format: AAA oder HR03 durch Netzteil in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA
Stromversorgung der Ladestation:	50 m Innenbereich/300 m Außenbereich
Reichweite:	Akkus:
Lebensdauer (mit vollen Akkus):	Standby: > 100 Stunden Einsatz: > 10 Stunden
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis 60 °C
Anschlussfaktor:	ETSI 12,5
Frequency Range :	1880-1900 Mhz
Maximum Power :	< 24 dBm

20

TELEFONBUCHSPEICHER

Einführung:
Jedes Mobilteil hat einen Telefonbuchspeicher mit einer Kapazität von 50 Telefonnummern mit höchstens 20 Ziffern. Sie können für jede Nummer einen Namen mit höchstens 12 Zeichen programmieren. Der Telefonbuchspeicher im Mobilteil ist mit der Funktion Rufnummernerkennung verbunden. Wenn Sie von jemand angerufen werden, dessen Name und Nummer Sie im Speicher programmiert haben, wird neben der Nummer auch der Name dieser Person auf dem Display Ihres Mobilteils angezeigt. Hierfür müssen Sie sich jedoch beim Service Rufnummernerkennung anmelden.

- Programmieren:**
- Drücken Sie die Taste und zweimal nacheinander die Taste **OK**.
 - Geben Sie den Namen auf der Tastatur ein (siehe ABC auf den Wähltasten). Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste **C** löschen.
 - Drücken Sie die Taste **OK**.
 - Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein. Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste **C** löschen.
 - Drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

- Wählen:**
- Drücken Sie die Taste .
 - Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.
 - Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um diese Nummer zu wählen.

- Änderungen:**
- Drücken Sie die Taste .
 - Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.
 - Drücken Sie die Taste **OK**.

MEHRERE MOBILTEILE

Einführung:
Sie können für PDX-300 und PDX-320 bis zu 5 schnurlose Mobilteile anschließen (registrieren). Mit mehreren registrierten Mobilteilen können Sie untereinander kostenlos im und rund ums Haus telefonieren und Anrufe weiterleiten oder sogar mit drei Personen telefonieren. Wenn das Telefon mit einem Mobilteil ausgeliefert wurde, können Sie zusätzliche Mobilteile (*) kaufen, die Sie zuerst registrieren müssen (siehe entsprechende Anleitung weiter unten in diesem Handbuch). Wenn das Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, können Sie interne Anrufe tätigen und Anrufe direkt weiterleiten. *Achten Sie darauf, dass diese Mobilteile 'GAP-KOMPATIBEL' sein müssen. GAP bedeutet, dass Mobilteile und Basisstationen eines anderen Typs und/oder anderer Marken austauschbar sind.

- Interkom**
- Drücken Sie die Taste **C**.
 - 2 Mobilteile im Einsatz:
Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.

- Sie können den Interkom-Anruf tätigen, sobald das angerufene Mobilteil antwortet.

Weiterleiten/Konferenz:

- Während des Anrufs über die Amtsleitung drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
- 2 Mobilteile im Einsatz:
Falls 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.

- Mehr als 2 Mobilteile im Einsatz:**
Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, müssen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben (oder Taste 9 drücken, um alle Mobilteile anzurufen).

TIPPS UND WARNHINWEISE

- Allgemein:**
- Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
 - Platzieren oder benutzen Sie das Telefon niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder Umgebung.
 - Achten Sie auf ordnungsgemäße Wärmeableitung; decken Sie das Telefon und/oder das(die) Netzteil(e) niemals ab und legen Sie diese niemals direkt neben eine Wärmequelle.
 - Verwenden Sie ausschließlich das(die) mitgelieferte(n) Netzteil(e); der Anschluss eines anderen Netzteil(s) kann die Elektronik beschädigen.
 - Achten Sie darauf, dass das Kabel des Telefons und des Netzteils nicht beschädigt werden und sorgen Sie dafür, dass niemand über das Kabel stolpern oder fallen kann.
 - Basisstation, Mobilteil(e), Ladestation(en) und Netzteil(e) niemals zerlegen; dies darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

- Installation:**
- Verbinden und trennen Sie die Kabel des Telefons und des Netzteils nur an der Basisstation, wenn das Netzteil von der Steckdose und der Telefonstecker von der Telefonbuchse getrennt sind.
 - Installieren Sie das Telefon niemals während eines Gewitters.
 - Installieren Sie einen Telefonanschluss niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung.
 - Berühren Sie keine unisolierten Telefon- oder Netzteilkabel, es sei denn, sie sind vom Telefon- bzw. Stromnetz getrennt.

- Aufstellen:**
- Stellen Sie das Gerät vorzugsweise nicht auf Oberflächen, die mit Zellulose behandelt wurden; die Gummifüße können darauf Spuren hinterlassen.
 - Stellen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Telefonen oder anderen elektronischen (medizinischen) Geräten, Leuchtstoffröhren und anderen Gasentladungslampen auf; die ausgesendeten Radiowellen dieses(r) (und anderer) Funktelefons(e)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp Profoon PDX-300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://DOC.hesdo.com/PDX-300-DOC.pdf>

GARANTIE

Sie erhalten für PDX-300 und PDX-320 DECT eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehler verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs. Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Anbieter dieser Telefon oder den Kundenservice von Profoon im Internet www.profoon.com

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG: bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Unachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden. Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten. Bei falschem Transport des Gerätes ohne geeignete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Bei falschem Transport des Gerätes ohne geeignete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Stecker und Batterien sind von der Garantie nicht abgedeckt. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.