

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Opgelet: Bewaar de sleutels niet in de kluis.**

## 1 EERSTE OPENING VAN DE KLUIS

Ga als volgt tewerk om de kluis voor de eerste maal te openen: verwijder het kleine plastic dekseltje op het voorpaneel, steek de sleutel in het slot en draai hem tegenwijzerzin terwijl u tegelijkertijd de knop in wijzerzin draait en de deur opent.

## 2 HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

De kluis heeft 4 AA-batterijen nodig (1,5 V/R06).

Het batterijvak "Y" (zie tekening 1) bevindt zich aan de achterkant van de deur. Verwijder het batterijdeksel en plaats de batterijen in het batterijvak. Zorg dat de batterijen volgens hun correcte polariteit geplaatst worden. Sluit het batterijvak zodra de batterijen geplaatst zijn. Het wordt aangeraden om alkalinebatterijen te gebruiken.

## 3 DE CODE PROGRAMMEREN

- Verwijder het batterijdeksel, druk op de rode knop "X" (zie tekening 1) in het batterijvak en laat hem los. U hoort twee biepjes.
- Toets nu de 3 tot 8 cijfers in die u als code wenst te gebruiken. Bevestig door binnen de 15 s op de letter "B" te drukken want anders moet u opnieuw beginnen.
- Schrijf uw nieuwe code onmiddellijk op en controleer met de kluisdeur open of uw code wel of niet correct werd geprogrammeerd.

## 4 UW KLUIS GEBRUIKEN

Om de kluis te openen, tikt u uw persoonlijke code in en bevestigt u deze door op de letter "A" te drukken. U hoort een biepje en het groene lampje gaat branden; open binnen de 5 s de deur m.b.v. de knop.

Wanneer u of een inbreker de verkeerde cijfercombinatie intikt, zal de kluis niet openen.

Wanneer er 3 maal na elkaar een foute combinatie wordt ingevoerd, moet u 20 s wachten vóór u een nieuwe poging kunt wagen. Wanneer er dan opnieuw 3 verkeerde cijfercombinaties worden ingegeven, moet u ongeveer 5 minuten wachten eer u opnieuw toegang tot uw kluis kunt proberen te krijgen.

## 5 BATTERIJWAARSCHUWING

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal het rode ledlampje (links) u onmiddellijk waarschuwen. Om de batterijen te testen, kunt u gewoon uw persoonlijke code gebruiken om de deur te openen. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal hierdoor het rode ledlampje gaan branden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn de batterijen nog in orde.

## 6 DE BATTERIJEN VERVANGEN

De kluis werkt op 4 AA-batterijen (1,5 V). Open de kluis, verwijder het batterijdeksel "Y" (zie tekening 1) aan de achterkant van de deur en vervang de 4 oude batterijen. U moet de code herprogrammeren volgens stap 3 hierboven. Het gebruik van alkalinebatterijen wordt aangeraden.

## 7 HANDMATIGE OVERNAMEFUNCTIE OM DE KLUIS TE OPENEN

Voor uw comfort hebben we een systeem ontworpen voor manuele overname van uw kluis.

Wanneer u uw code vergeten bent of ze niet meer vindt, verwijder dan het kleine centrale plastic dekseltje "Z" (zie tekening 2) tussen de knop en het toetsenbord, stop de sleutel in het sleutelgat, draai hem in tegenwijzerzin en draai daarna de knop in wijzerzin naar rechts. Dit zal de kluis op gelijk welk moment manueel openen.

## 8 MONTAGE VAN DE KLUIS

Om de kans op diefstal van de kluis te verminderen kan ze worden vastgemaakt aan de vloer, aan een muur of ingebouwd worden in een kast.

Voor uw het gebruiksgemak bevinden er zich voorgeboorde gaten (diameter 8 mm) in de kluis waardoor u de kluis kunt bevestigen met de meegeleverde expansiebouten.

### WAARSCHUWING:

De kluis moet horizontaal geïnstalleerd worden.

