

TurboTronic®
Kitchen Electronics

COOKMASTER
Professional Multi Cooker

HANDLEIDING



DIGITALE MULTICOOKER TT-DMC18

www.turbotronic.nl



Hartelijk dank voor het kopen van **de COOKMASTER** - Digitale multicooker van **TurboTronic®**. Met de slimme multicooker kun je het allemaal doen zonder de kookplaat aan te steken. Bak ingrediënten in de veelzijdige cooker en slowcook of stoom ze vervolgens met één knop voor moeiteloos combikoken in één apparaat. Voorinstellingen, tijd en temperatuur maken het eenvoudig om alleen of in combinatie te slowcooken, rijst te bereiden of te stomen! De multicooker maakt etenstijd eenvoudig met instelbare kookprogramma's zodat je maaltijd precies klaar is wanneer jij het wilt, met de warmhoudfunctie zal je maaltijd niet koud worden!

MERK: TURBOTRONIC	EAN : 4260563038896
ARTIKELNUMMER: TT-DMC18	AANTAL: 1 STUKS/CTN
OMSCHRIJVING: Digitale Multicooker	N. GEWICHT: 2.65kg
GB VERPAKKINGSAFMETINGEN: 310 x 310 x 326 mm	B. GEWICHT: 3,5 kg
PRODUCT AFMETINGEN: 285 x 303 x 269 mm	KLEUR: Roestvrij staal
VERMOGEN & SPANNING: 860 W, 220-240 V 50-60 Hz	CAPACITEIT: 5L



**18 PRESET
COOKING
FUNCTIONS**



**POWER:
860W**



**DIGITAL
TOUCH CONTROL**



**CAPACITY:
5.0L**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Binnenste potcoating: antiaanbaklaag
- stoomontluchtingsbeker: verwijderbaar
- 18 vooraf ingestelde functies
- vooringestelde tijd: 1 minuten - 12 uur
- kooktijd instelbaar
- Accessoires: maatbeker, rijstschep, soeplepel, stoompan
- lengte netsnoer: 0,9mX75mm²
- productgrootte: 285X303X269mm



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de instructies, inclusief de garantie, het aankoopbewijs en, indien mogelijk, de doos met de interne verpakking. Als u dit apparaat aan anderen geeft, geef dan ook de gebruiksaanwijzing door.

- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor privégebruik en voor het beoogde doel. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht (dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat vochtig of nat is.

- Schakel het apparaat uit als u het schoonmaakt of opbergt en trek altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker zelf niet aan het snoer) Als het apparaat niet wordt gebruikt en verwijder de bevestigde accessoires.

- Gebruik het apparaat niet zonder toezicht. Als u de kamer verlaat, moet u het apparaat altijd uitzetten. Haal de stekker uit het stopcontact.

- Het apparaat en het netsnoer moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van schade. Als er schade wordt gevonden, mag het apparaat niet worden gebruikt.

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende technicus. Om blootstelling aan gevaar te voorkomen, mag een defecte kabel alleen worden vervangen door de fabrikant, door onze klantenservice of door een gekwalificeerd persoon en door een kabel van hetzelfde type.

- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

- Let goed op de volgende "speciale veiligheidsinstructies".

KINDEREN EN KWETSBARE PERSONEN

- Houd voor de veiligheid van uw kinderen alle verpakkingen (plastic zakken, dozen, piepschuim enz.) buiten hun bereik.



WAARSCHUWING!

- Laat kleine kinderen niet met de folie spelen, want dan bestaat er verstikkingsgevaar!

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke zintuiglijke of mentale vermogens en/of onvoldoende kennis en/of ervaring, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DIT APPARAAT

- Zorg ervoor dat het verwarmingselement en de buitenkant van de binnenpan schoon en droog zijn voordat je de stekker in het stopcontact steekt.

- Gebruik het apparaat niet als de afdichtring beschadigd is.

- Sluit het apparaat niet aan en druk niet op een van de knoppen op het bedieningspaneel met natte handen.

- Sluit dit apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

- Gebruik alleen de bijgeleverde rijtschep. Vermijd het gebruik van scherp keukengerei.

- Stel de multicooker niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet op een werkend of nog heet fornuis of kookplaat.

- Plaats de binnenpot altijd voordat je de stekker in het stopcontact steekt en het apparaat aanzet.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de multicooker langere tijd niet gebruikt.
- Laat de multicooker altijd afkoelen voordat je hem schoonmaakt of verplaatst.
- Plaats de binnenpan niet direct boven open vuur om te koken.
- Als het apparaat ondeskundig of voor professionele of semiprofessionele doeleinden wordt gebruikt of als het niet wordt gebruikt volgens de instructies in deze gebruikershandleiding, vervalt de garantie en wijst de producent aansprakelijkheid voor eventuele schade af.
- Plaats de multicooker op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond.
- De toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in werking is. Raak alleen het bedieningspaneel aan.
- Pas op voor hete stoom die uit de stoomopening komt tijdens het koken of uit de multi-cooker als je het deksel opent.
- Til of verplaats de multicooker niet aan de handgreep terwijl deze in werking is.
- Wees voorzichtig met de binnenpan en het stoommandje als je ze na het koken vastpakt, want ze kunnen heet en zwaar zijn.
- Stel de multicooker niet bloot aan direct zonlicht.
- Steek geen metalen voorwerpen of vreemde stoffen in de stoomopening.
- Plaats geen magnetische voorwerpen op het deksel. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een magnetisch voorwerp.
- Gebruik de binnenpot niet als deze vervormd is.
- Overschrijd het maximale waterniveau dat in de binnenpot is aangegeven niet om overlopen te voorkomen.
- Plaats de rijstschep niet in de pan tijdens het koken, warmhouden of opwarmen.
- Maak het apparaat altijd schoon na gebruik.
- Reinig het hoofdtoestel niet in de vaatwasser.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal alle accessoires uit de binnenpot. Verwijder het verpakkingsmateriaal van de binnenpot.
 - Maak de onderdelen van de multicooker (alleen de binnenpan en plastic hulpstukken) grondig schoon voordat je hem voor het eerst gebruikt.
- Let op:** Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je de multicooker in gebruik neemt.

ALGEMENE VOORBEREIDING

- Druk op de dekselknop om het deksel te openen
- Haal de binnenste pan eruit.
- Bereid voedsel en ingrediënten naar eigen voorkeur.
- Doe voedsel en ingrediënten in de pan.
- Veeg de buitenkant van de binnenpan droog en plaats de binnenpan terug. Controleer of de binnenpot goed contact maakt met het verwarmingselement.
- Steek de stekker in het stopcontact.

BESCHRIJVING ONDERDELEN



1. Maatbeker
2. Soeplepel
3. Rijstschepje
4. Waterpeilaanduidingen
5. Binnenpot
6. Binnendeksel
7. Afdichtring
8. Verwarmingselement
9. Afneembare stoomontluchtingsbeker
10. LCD-scherm
11. Ontgrendelknop deksel
12. Buitenste deksel
13. Bedieningspaneel
14. Stoommand
15. Handgreep
16. 18 Functie-indicatoren





HOE JE DE MULTICOOKER GEBRUIKT





● STAND-BY MODUS




Na het aansluiten op het stopcontact gaat het product in de stand-bymodus, het scherm toont "----", het eerste functiesymbool  knippert,  licht op, wat betekent dat je de functie kunt kiezen.

  gaan branden.

● KIES DE FUNCTIE




Elke functie heeft een standaardprogramma, je kunt op  en  drukken om de gewenste functie te kiezen. De functie die je kiest, knippert en de andere functies worden niet weergegeven.

● TEMPERAATUURINSTELLING

Elke functie heeft zijn standaardtemperatuur, maar als je de temperatuur wilt aanpassen, kun je één keer op  drukken om naar de temperatuurinstelling te gaan. Druk vervolgens op  en  om de gewenste temperatuur in te stellen.

Elke functie heeft een geschikt temperatuurbereik, de stap is 1°C.

● TIJD INSTELLEN

Elke functie heeft zijn standaardtijd, maar als je de tijd wilt aanpassen, kun je op  drukken om naar de tijdstelling te gaan. Eén keer drukken is minuten instellen, twee keer drukken is uren instellen. Druk vervolgens op  en  om de gewenste tijd in te stellen.




Elke functie heeft zijn eigen tijdbereik, de stap is 1 minuut/1 uur.

Let op: De rijst- en pilaffunctie kan de tijd en temperatuur niet aanpassen. De stoomfunctie kan alleen de tijd aanpassen.

● BEGINNEN MET KOKEN


Nadat je de functie, tijd en temperatuur hebt bevestigd, kun je eenmaal op  drukken om het koken te starten. Wanneer het koken begint, stopt het functie-icoon met knipperen en toont het scherm de kooktijd.  en  lichten op, wat betekent dat je het koken kunt stoppen of annuleren.

● STOPPEN MET KOKEN


Wanneer de multicooker aan het koken is, kun je één keer op  drukken om het koken te stoppen. Als het koken wordt gestopt, knippert het functiepictogram dat je hebt gekozen en lichten     op, wat betekent dat je de tijd en temperatuur kunt aanpassen.

Als je de tijd of temperatuur verandert en dan opnieuw begint te koken, zal de multicooker werken met de nieuwe ingestelde tijd en temperatuur.


● KOKEN ANNULEREN

Wanneer de multicooker aan het koken is, kun je op  drukken om het koken te annuleren, waarna de multicooker in stand-bymodus gaat.



● PRESET

Alle functies zijn geschikt voor 24 uur vooraf ingestelde tijd. Nadat je de functie hebt gekozen en de tijd en temperatuur hebt bevestigd, druk je op . Het


functiepictogram stopt met knipperen en  knippert. Je kunt op  en  drukken om de reserveringstijd aan te passen, de starttijd is 30 minuten.

Druk na het bevestigen van de huidige tijd eenmaal op , de vooraf ingestelde tijd wordt afgeteld. De multicooker kookt automatisch wanneer het aftellen is afgelopen.

● WARM BLIJVEN

Je kunt op  drukken en vervolgens op  om direct naar de warmhoudfunctie te gaan. De warmhoudtemperatuur is 65°C. Op het scherm verschijnt de tijd van het warmhouden.




Als het koken klaar is, gaan de meeste functies direct over in de warmhoudfunctie, het functiesymbool knippert en op het scherm verschijnt de tijd van het

warmhouden. Tijdens het warmhouden kun je op  drukken om het te starten of te stoppen.

Als je de warmhoudfunctie wilt annuleren, kun je op  drukken.

Let op: De yoghurt- en kaasfunctie kan niet in de warmhoudfunctie.

FUNCTIETABEL

Functies	Pictogram	Standaard Tijd	Tijd bereik	Standaard temperatuur	Tempera- tuur bereik
Rijst		Automatische instelling	/	Automatische instelling	/
Pilaf		Automatische instelling	/	Automatische instelling	/
Melkpap		40 min	5min- 4uur	98°C	70-100°C
Soep		1 uur	10min- 8uur	100°C	70-100°C
Congee		45min	45min- 2uur	100°C	70-100°C
Pasta		15min	2min- 1uur	100°C	70-100°C
Frituren		45min	15min- 1uur	160°C	100-160°C
Taart		1 uur	15min- 2uur	130°C	100-160°C
Geroos- terd		15min	10min- 1uur	150°C	100-160°C
Stoom		30min	5min- 1uur	100°C	/
Stoof		1 uur	1u-12u	100°C	70-100°C
Yoghurt		6 uur	4 uur- 12 uur	40°C	35-50°C
Jam		1 uur	15min- 4uur	95°C	70-100°C
Gelei		45min	15min- 1uur	90°C	70-100°C
Kaas		20min	10min- 2uur	95°C	70-100°C
Dessert		50min	35min- 2uur	100°C	70-160°C
Opwarmen		10min	5min- 8uur	100°C	70-160°C
Bak		40min	30min- 2uur	140°C	100-160°C

Let op: Zorg er altijd voor dat het eten goed gaar is.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- . Na gebruik moet je alle etensresten verwijderen en de multicooker direct schoonmaken.
- . Haal de stekker uit het stopcontact voordat je de multicooker schoonmaakt.
- . Wacht tot de multicooker is afgekoeld voordat je hem schoonmaakt.
- . Gebruik de binnenpan niet voor de afwas om de antiaanbaklaag van de binnenpan te beschermen.
- . Vermijd het gebruik van metalen borstels, schuurborstels of sterke chemicaliën bij het schoonmaken - ze veroorzaken meer schade dan ze waard zijn. Als resten niet direct verwijderd kunnen worden, vul dan de binnenpot met water en een beetje afwasmiddel voordat je opnieuw probeert schoon te maken.
- . Houd de rijstkoker in geen geval onder water! Om de buitenbehuizing schoon te maken, kun je het beste een vochtige spons of een zachte reinigungsdoek gebruiken.
- . Zet de pan nooit in de vaatwasser. Het wasprogramma en de chemicaliën zijn er te agressief voor. Schade veroorzaakt door een vaatwasser valt niet onder onze garantie.
- . De stoomkap op het deksel kan worden verwijderd. Ook deze moet regelmatig worden gereinigd
- . Gebruik alleen kookgerei van kunststof of hout. Metalen bestek kan de coating in de binnenpan beschadigen.
- . Verwijder en reinig het condensaatopvangreservoir na elk gebruik. Was het, laat het drogen en plaats het terug.
- . Maak de binnenpan nooit schoon met azijn. Dit zal ook de keramische coating beschadigen
- . Na verloop van tijd kan de kleur van de coating veranderen. Dit is volkomen normaal en is geen reden tot bezorgdheid.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN:



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE:

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**. **TurboTronic®** Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar. **TurboTronic®** garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende

voorwaarden en uitsluitingen:

VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND/RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Wat valt er onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, zullen naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** geautoriseerde reparateurs®. Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic® en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.

PRINTED IN PRC