

## Handleiding

Multifunctionele Neustrimmer- Wenkbrauwtrimmer-  
Tondeuse- Baardtrimmer



Neus trimmer



Wenkbrauw  
trimmer



Scheerapparaat



Tondeuse

## Opladen

1. Om de trimmer op te laden sluit u de oplader (USB) aan de onderkant van de trimmer aan. Daarna stopt u de oplader in een 110-240v stopcontact.
2. Voordat u de trimmer voor de eerste keer gebruikt dient de trimmer gedurende 12 uur te worden opgeladen om de ingebouwde oplaadbare batterij te activeren. Daarna is de oplaadtijd van de trimmer 6 tot 8 uur. Let op: het onnodig verlengen van de oplaadtijd kan de levensduur van de oplaadbare batterij negatief beïnvloeden.
3. De trimmer moet uitgeschakeld zijn (aan/uit schakelaar) als deze wordt opgeladen.
4. Koppel de lader los van de trimmer nadat deze volledig opgeladen is. Haal vervolgens de oplader uit het stopcontact.

## Gebruik van de trimmer

Zet de trimmer aan (aan/uit schakelaar) en steek voorzichtig de punt van de neustrimmer in uw neusgat of oor om neus- en/of oorhaar te trimmen. Naast de neustrimmer zijn er ook andere opzetstukken. De tondeuse kan worden gebruikt voor het trimmen van de haarlijn, okselhaar, baard enz. Daarnaast kunnen de wenkbrauwen en baard getrimd worden met de wenkbrauwtrimmer en het scheerapparaat. De meegeleverde opzetstukken zijn waterdicht, waardoor ze ook op een natte huid kunnen worden gebruikt. Let op: de trimmer is niet waterdicht.

## Onderhoud

Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld (aan/uit schakelaar) voordat u de opzetstukken verwijdert, vervangt of reinigt.

Draai tegen de klok in om de verschillende opzetstukken te verwijderen/vervangen. Opzetstukken kunnen op het handvat worden geplaatst door ze met de klok mee te draaien totdat u een klik hoort.

Maak de mesjes/opzetstukken schoon met een tissue of het bijgeleverde borsteltje om haren, stof enz. te verwijderen. De opzetstukken kunnen ook met water worden gereinigd. Let op: de trimmer is niet waterdicht.

## Waarschuwingen

Steek de trimmer niet verder in uw neusgat of oor dan de lengte van het opzetstuk.

Druk de trimmer niet met kracht in uw neusgat of oor.

Gebruik de trimmer niet als het opzetstuk/mes vervormd of beschadigd is omdat dit letsel kan veroorzaken.

Deze trimmer met opzetstukken is ontworpen voor het trimmen van neus-/oorhaar, wenkbrauwen, baard, haarlijn/okselhaar. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Stel de opzetstukken/mesjes niet bloot aan overmatige kracht, stoten enz.

De trimmer is niet waterdicht.

Bij een wekelijks gebruik (gedurende  $\pm 1$  minuut) is de levensduur van de mesjes ongeveer 3 jaar.