

# Handleiding NOOV® ionische haarföhn

## Onderdelen

1. Cool shot-knop
2. Snelheids- en temperatuurknop
3. Luchtinlaatklep
4. Opzetstukken
5. Diffuser

## Technische specificaties

- Professionele AC motor 1800 – 2000W
- Spanning – 110V/60Hz en 220V/50Hz
- 3 Hittestanden, 2 snelheid & 1 koel stand
- 2,5 meter kabel met veiligheidsstekker
- Bedoeld voor zowel thuis als professioneel gebruik

## Waarschuwing

- Niet aan te raden voor jonge kinderen. Begeleid deze kinderen zodra ze het gebruiken.
- Onervaren mensen of mensen met een fysieke of mentale afwijking dienen begeleid te worden bij het drogen.
- Gebruik je de haardroger in de badkamer, trek dan de stekker uit het stopcontact zodra je klaar bent en vermijd watercontact.
- Gebruik het apparaat niet bij aanraking met water.
- Als de haardroger in het water valt terwijl deze aanstaat, probeer deze dan niet te pakken. Trek te allen tijde eerst de stekker uit het stopcontact.
- Voor extra veiligheid, installeer een differentiële stroomonderbreker met een nominale differentiële stroom die niet hoger is dan 30mA (10mA is ideaal) in het elektrische circuit van de badkamer.

## Algemene veiligheidsvoorschriften

Voor gebruik, lees de instructies grondig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Voor het aansluiten, check of de aangegeven spanning correspondeert met de lokale netspanning.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact in geval van:
  - > Wanneer u het apparaat niet gebruikt
  - > Wanneer u accessoires bevestigt
  - > Voor het schoonmaken
  - > Bij problemen of storingen
- Om kinderen te beschermen tegen het risico van elektrische schokken, mag u het apparaat nooit onbeheerd achterlaten wanneer het is aangesloten op het lichtnet.
- Controleer zowel het product als het snoer regelmatig, gebruik het product niet als u beschadigingen aantreft.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken om smelten te voorkomen.
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Wanneer de haardroger in gebruik is, mogen de luchtinlaten en -uitlaten nooit gesloten zijn.

- Gebruik het apparaat nooit met natte of vochtige handen.
- Mocht het apparaat vochtig of nat worden, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat alleen voor het doel om mogelijke brand en schade aan het product te voorkomen; gebruik en plaats het product nooit onder dekens, handdoeken of kussens
- Om mogelijke oververhitting van het product te voorkomen, is het raadzaam het snoer volledig uit te rollen en het product niet ingeschakeld te laten als het niet in gebruik is.
- Let op: het mondstuk wordt heet tijdens het gebruik. Vermijd direct contact van uw lichaamsdelen met het hete oppervlak terwijl het apparaat is ingeschakeld.

### **Gebruiksaanwijzingen**

- Droog uw haar met een handdoek om overtollig vocht te verwijderen.
- Rol het snoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Schuif de aan/uitknop naar de voor uw haar geschikte luchtintensiteit en warmte-instelling.
- Koude en gemiddelde warmte-instelling voor zacht drogen en modelleren met minimale schade.
- Hoge warmte-instelling zorgt voor een sterke luchtintensiteit voor snel drogen.
- Begin je haar in secties te verdelen en föhn het vanaf de haaraanzet naar de punten toe.
- Houd de föhn een paar seconden onder de wortels voor extra lift.
- Gebruik de cool shot functie voor een langer houdbare stijl.
- Houd de aan/uitknop ingedrukt om de droger uit te schakelen.
- Na gebruik uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Laat afkoelen en berg hem op.

### **Cool-shot**

Deze functie zorgt voor een langer durende föhnbeurt door de koele lucht door het haar te blazen om de stijl te fixeren. Als u deze schakelaar loslaat, werkt het apparaat weer op de vooraf ingestelde temperatuur.

### **Professionele concentrator**

De concentrator helpt je de lucht precies te plaatsen op de stukken haar om zo het stijlen makkelijker te maken.

### **Reinigen van het filter**

Verwijder het deksel zoals aangegeven in de afbeelding en reinig het ventilatiefilter met een vochtige doek.

### **Onderhoud en opbergen**

- Plaats het apparaat na het stijlen op een vlak en hittebestendig oppervlak.
- Schakel het apparaat onmiddellijk na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat volledig afkoelen voordat u het apparaat schoonmaakt of opbergt.
- Niet plaatsen of opbergen in natte of vochtige ruimtes.
- Niet ophangen aan het netsnoer bij het opbergen.
- Rol het snoer niet rond het apparaat.
- Trek de stekker niet uit het snoer of uit het product zelf.

### **Belangrijke informatie over de garantie**

De haardroger is tijdens de productie streng getest om het hoogste niveau van veiligheid en werking te garanderen. Het is wetenschappelijk ontworpen om bij normaal gebruik geen gebreken te vertonen.