



Bedieningsknoppen - Zie afb. 2

Drie schakelaars geven u een keuze voor de warmte-instelling. Het apparaat is in de standbystand als het hoofdsnoer in het stopcontact is gestoken. Dit wordt aangegeven door het rode neonlampje achter het vlameffectscherm. De twee schakelaars staan in de AAN-stand als de kant met de markeringen erop (d.w.z. I of II) zijn ingedrukt.

Druk op de toetsschakelaar 1 regelt de stroomtoevoer naar de verwarming en het vlameffect. Indien beide schakelaars 2 en 3 in de UIT-stand staan, werkt het product uitsluitend op het vlameffect.

Schakelaar 2 (I) geeft een warmtevermogen van 750 W

Schakelaar 3 (II) geeft een warmtevermogen van 1500 W als schakelaar 2 ook wordt ingedrukt.

Thermostaat: Zie afb. 3

Om te zorgen voor een optimale warmte zorg ervoor dat de Thermostaat op Max staat. Als de gewenste temperatuur is bereikt draait u de knop terug totdat de verwarming uitschakelt. U hoort dan een click. De thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur constant blijft.

Onderhoud

WAARSCHUWING: MAAK ALTIJD DE AANSLUITING OP DE STROOMVOORZIENING LOS VOORDAT U ENIG ONDERHOUD GAAT UITVOEREN.

Lichtuitstralende diode

Deze haard is uitgerust met LED (Light Emitting Diode) lampjes. Deze LED-verlichting is onderhoudsvrij en hoeft niet vervangen te worden gedurende de levensduur van het product.

Reiniging

WAARSCHUWING - HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE KACHEL SCHOONMAAKT. Gebruik voor algemene reiniging een zachte schone stofdoek – nooit schurende reinigingsmiddelen gebruiken. De glazen ruit moet voorzichtig met een zachte doek worden gereinigd. Gebruik GEEN reinigingsmiddel speciaal voor glas. Gebruik het borstelhulpstuk van de stofzuiger af en toe om stof of pluis uit het uitlaatrooster van de ventilator te verwijderen. Het binnenglas en de houtblokken kunnen worden gereinigd door het glazen buitenpaneel te verwijderen. Draai voor verwijdering van het buitenglas de 4 schroeven los die het rooster op zijn plaats houden, (zie Afb. 4), verwijder het rooster en til het buitenglas eruit. Zet het buitenglas terug door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren. WAARSCHUWING: laat het product niet werken zonder dat het rooster en buitenglas op hun plaats zijn bevestigd. Dit kan de werking van de verwarming beïnvloeden.