

Gebruiksaanwijzing

Hervulbare koffiecapsule voor Dolce Gusto apparaten

Dank u voor het aanschaffen van uw hervulbare koffiecapsule voor Dolce Gusto apparaten. Lees, voordat u het product gebruikt, deze gebruiksaanwijzing en de FAQ.

Koffie zetten met de Dolce Gusto koffiecapsule

1. Voordat u de koffiecapsule voor het eerst gebruikt, spoel de capsule schoon met water. Plaats de capsule in uw Dolce Gusto apparaat zonder koffie en laat deze eenmalig doorlopen op de gebruikelijke manier.
2. Vul de koffiecapsule tot 80% (ongeveer 7.5 gram) met de gemalen koffie van uw keuze.
3. Druk de koffie licht aan met de achterkant van het maatschepje.
4. Maak de rand van de koffiecapsule schoon met het borsteltje, zodat er geen overtollige gemalen koffie tussen de rand komt.
5. Plaats de koffiecapsule in uw Dolce Gusto apparaat en zet uw koffie op de gebruikelijke manier. Let op: Het gat in de capsule moet naar u toe gericht zijn en gericht zijn op de ondersteuning. Als de capsule niet in de correcte positie wordt geplaatst, kan dit de machinenaald beschadigen.
6. Haal de koffiecapsule uit het opvangbakje van uw apparaat en reinig de koffiecapsule grondig met water. Als u een afwasborstel gebruikt, wees dan voorzichtig met het filter in de koffiecapsule, deze is kwetsbaar.

Aanbeveling

- Het is belangrijk te experimenteren met de hoeveelheid gemalen koffie, hoe fijn/grof de gemalen koffie is die u gebruikt en hoe hard de koffie wordt aangedrukt.
- Na een aantal keer zult u de perfecte combinatie weten en zult u verstandig staan van de heerlijke koffie
- De juiste maalgraad is afhankelijk van welke soort koffie je wilt zetten. Hoe fijner de gemalen koffie is hoe langer de extractietijd, des te meer smaakstoffen in je koffie zal worden opgenomen. Vind je de koffie te sterk of te bitter probeer dan een grovere koffie maling, zodat het water minder tijd nodig heeft om door de koffie heen geperst te worden.

FAQ

1. De koffie is niet sterk genoeg.

Oorzaak 1: Uw gemalen koffie is te grof of te fijn

Oplossing 1: Zorg ervoor dat maalgraad van uw gemalen koffie hetzelfde is als deze van een normale Dolce Gusto capsule

Oorzaak 2: De gemalen koffie zit te los in de capsule

Oplossing 2: Druk de koffie iets harder aan.

2. Bij gebruik van de koffiecapsule komt er geen of nauwelijks koffie uit.

Oorzaak 1: Mogelijk zit er te veel gemalen koffie in de capsule.

Oplossing 1: Probeer de capsule niet meer dan 80% met gemalen koffie te vullen.

Oorzaak 2: Mogelijk is de gemalen koffie te fijn.

Oplossing 2: Gebruik gemalen koffie die de juiste maalgraad heeft.

Oorzaak 3: Het filter in de capsule is vervuild.

Oplossing 3: Maak de capsule schoon na elke kop koffie die u zet.