

Gebruik niet als u problemen vermoedt.

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen dan moet u het artikel direct uit het stopcontact halen.

Haal het item nooit uit elkaar.

Bij het uit elkaar halen van het artikel kunt u iets beschadigen waardoor het risico op brand of elektrische schokken toeneemt.

Gebruik de artikelen niet in de buurt van water.

Of andere vloeistoffen. Hierdoor neemt het brandgevaar en de kans op schokken toe.

Bescherm de kabels

Trek niet aan de kabels. Zorg ervoor dat de kabels niet knikken.
Als een kabel geknikt of beschadigd is, vergroot dit het brandgevaar.