


















119T70540

MONDRIAN MR



IT	Italiano
EN	English
FR	Français
DE	Deutsch
ES	Español
NL	Nederlands
PT	Portugues
PL	Polski
RU	Русский

www.came.com

CAMEGROUP

IT
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
⚠ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed esperto. - Il prodotto è destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato. Came Cancelli Automatici S.p.A. non è responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei o irragionevoli. - Conservate queste avvertenze assieme al prodotto installato. - Prima dell'installazione verificare che il motore tubolare sia adeguato al sollevamento del carico applicato. - Assicurarsi di avere gli adattatori appropriati al tubo avvolgitore che si vuole motorizzare. - Prevedere adeguato dispositivo di disconnessione onnipolare, con distanza maggiore di 3 mm tra i contatti, a sezionamento dell'alimentazione. - Non installare un chiavistello manuale. - Nel caso di uso esterno, utilizzare le guaine di protezione per i cavi elettrici in P.V.C. - Verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In caso contrario assicurarsi che venga sostituito da personale qualificato al fine di evitare il rischio di elettrocuzione. - Nel caso di motorizzazione di tende da sole, rispettare la distanza minima di 0,5 m tra la massima apertura e le parti fisse circostanti. - Verificare che il diametro interno del tubo avvolgitore non sia inferiore a: 47 mm per Mondrian MR5; 57 mm per Mondrian MR6; - Verificare che tutti i supporti e le coppie di fissaggio siano installate correttamente. - Non permettere ai bambini di giocare con il TX. - Per evitare danni alle persone e al dispositivo, durante la memorizzazione è indispensabile poter fermare il tubo avvolgitore motorizzato in qualsiasi momento. ⚠ E severamente vietato: forare, immergere in acqua, far cadere, martellare, deformare, inserire chiodi o viti, smontare o manomettere il motore e/o il cavo di alimentazione. ⚠ Quanto non previsto nel presente manuale di installazione è da considerarsi vietato. ⚠ Il motore si surriscalda dopo 10 azionamenti continui, la protezione termica interrompe l'alimentazione ripristinandola dopo 10". Il motore funzionerà a regime ridotto per 60'.

Il motore è dotato di un meccanismo che permette all'utilizzatore di effettuare una manovra manuale di soccorso, ruotando l'asta in un senso oppure nell'altro. Per evitare di usurare inutilmente il meccanismo si consiglia di utilizzarlo solo in caso di emergenza e, dunque, di black-out elettrico.

⚠ Durante l'esecuzione di questa manovra, l'elemento mobile NON deve superare i limiti dei finecorsa impostati nelle fasi di installazione del prodotto.

LEGENDA	
 Parti da leggere con attenzione.	Elemento mobile: riassume tende, tapparelle, sistemi oscuranti, ove non diversamente indicato.
 Parti riguardanti la sicurezza.	
FC: finecorsa.	

INSTALLAZIONE DEL MOTORE B
- Applicare il perno quadro ② o altro supporto idoneo. - Applicare l'occhiolo ⑥ al finecorsa. - Inserire l'adattatore corona ① fino al bordo esterno della ghiera come supporto, allineando le chiavi d'inserzione. - Inserire l'adattatore puleggia ⑦ di trascinamento e fissarlo con la coppiglia ⑧; oppure applicare la chiavetta nella scanalatura, inserire la puleggia e fissare con l'anello seeger ⑨. - Inserire il motore ⑫ assemblato nel tubo avvolgitore ⑩ fino alla corona ①. ⚠ NON forzare il motore nel tubo ⑩. - Fissare il tubo ⑩ alla puleggia ⑦ utilizzando una vite autofilettante 4,2x10 per evitare slittamenti e movimenti assiali del motore ⑫. ⚠ NON utilizzare viti più lunghe, potrebbero danneggiare il motore ⑫. - Inserire la calotta ⑪ nel tubo ⑩. - Fissare il tubo ⑩ al supporto fisso e sistemare il motore ⑫ in modo che le viti di regolazione ③ siano facilmente raggiungibili. ⚠ Assicurarsi che il tubo ⑩ sia in posizione perfettamente orizzontale. - Agganciare la tapparella al tubo ⑩ utilizzando un cintino con accessori.

COLLEGAMENTI ELETTRICI D
Alimentazione motore blu (comune) terra marrone (fase)

Modalità di funzionamento AUTOMATICA

È la modalità di default; premendo / , l'elemento mobile si apre o si chiude del tutto.

Modalità ad AZIONE MANTENUTA

Ad ogni pressione di un tasto / l'elemento mobile si muove di 1/10 di giro (circa 36°).

Tenendo premuto un tasto per più di 2" il motore **⑫** si muove temporaneamente in modalità automatica fino al primo arresto ritornando così alla modalità azione mantenuta.

MESSA IN FUNZIONE
Tutte le sequenze di memorizzazione sono a tempo. Dando alimentazione: la centralina emette un segnale acustico e fa eseguire un movimento al motore se non ha trasmettitori memorizzati altrimenti emette solo un segnale acustico.

Memorizzazione del Tx **Ⓒ**

- Procedere entro 1' dopo aver dato tensione al motore.
- ⚠ Eventuali altri motori o accessori vergini nel raggio d'azione del TX non devono essere alimentati.

Modalità automatica/azione mantenuta **Ⓕ**

Cancellazione di tutti i Tx in memoria **Ⓕ**

- Con questa procedura si cancellano tutti i TX e il senso di rotazione in memoria.

- ⚠ Dopo la cancellazione, attendere 10" prima di effettuare altre operazioni.

GESTIONE TX G
Memorizzazione di un Tx aggiuntivo (2°) È possibile memorizzare al max 20 Tx ⑬ (comprese le centraline meteo e/o timer). Se si tenta di aggiungere il 21 Tx la centrale emette 5 beep consecutivi che segnala la memoria piena.

REGOLAZIONE DEI FC SU TAPPARELLA **H**

- Per la regolazione dei punti **FC**, utilizzare la bacchetta di regolazione **Ⓔ** oppure un cacciavite con testa esagonale da 4 mm.
- Sganciare la tapparella dal tubo avvolgitore **⑩**.
- Movimentare il tubo **⑩** privo di avvolgibile in discesa fino a che il motore si ferma da solo.
- Tenendo premuto il pulsante, **ruotare verso (+)** la vite di regolazione del FC inferiore fino alla posizione adeguata per l'aggancio del cintino.
- Agganciare la tapparella al tubo **B **⑧****.
- Comandare la salita della tapparella fino a che il motore si ferma.

SE OLTREPASSA IL PUNTO SUPERIORE desiderato, interrompere il movimento, portare la tapparella al di sotto del punto di arresto desiderato, e intervenire sulla regolazione del **FC ruotando la vite di regolazione **③** verso (-)**. Riprendere dal punto precedente.

SE SI ARRESTA IN UN PUNTO INFERIORE a quello desiderato, **ruotare la vite di regolazione del FC **③** verso (+)** fino a che la tapparella raggiunge la posizione voluta.

REGOLAZIONE DEI FC SU TENDA DA SOLE
⚠ Regolare i FC con un margine di sicurezza, considerando le variazioni dimensionali del telo dovute agli agenti atmosferici. Dopo alcuni giorni di funzionamento effettuare un controllo dell'installazione ed eventuali regolazioni dei FC. Si consiglia l'installazione di sensori vento che permettono la chiusura automatica della tenda in caso di forte vento.

Dichiarazione di conformità - Came Cancelli Automatici S.p.A. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2006/95/CE, 2014/30/UE, 1999/5/CE. <i>Codice di riferimento per richiedere una copia conforme all'originale: DDC RA H006.</i> Dismissione e smaltimento - Prima di procedere verificare le normative specifiche vigenti nel luogo d'installazione. I componenti dell'imballo (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e possono essere smaltiti, semplicemente eff ettuando la raccolta diff eenziata. Altri componenti (schede elettroniche, batterie dei trasmettitori, etc.) possono contenere sostanze inquinanti. Vanno rimossi e consegnati a ditte autorizzate al recupero e allo smaltimento degli stessi. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE! <i>I dati e le informazioni indicate in questo manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.</i>	
--	--

EN
SAFETY INSTRUCTIONS
⚠ Installation must be done only by skilled, qualified technicians. - The product is destined to be used only for that for which it was expressly designed. Came Cancelli Automatici S.p.A. is not liable for any damage resulting from improper, wrongful or unreasonable use. - Keep these warnings together with the installed product. - Before installing check that the tube-motor is suitable for hoisting the applied load. - Make sure you have suitable adapters for the winder tube that you are going to automate. - Set up a suitable omnipolar cut-off device, with distances greater than 3 mm between contacts, so that the power source can be cut off. - Do not install a manual bolt. - If using outdoors, use PVC protective sleeves for the electrical cables. - Make sure the power supply cable is undamaged. Contrarily make sure it is replaced by skilled, qualified technicians to prevent electrocution. - When powering awnings, respect the minimum distance of 0.5 m between the fully extended opening and any surrounding fixed parts. - Check that the diameter of the winder tube is not less than: 47 mm per Mondrian MR5; 57 mm for Mondrian MR6; Check that all supports and pins are installed properly. - Do not allow children to play with the Transmitter. - To prevent damage to persons and the device, when memorising it is indispensable to be able to stop the motorised winder tube at any time. ⚠ The following is strictly forbidden: punching holes, sinking into water, dropping, hammering, deforming, inserting nails or screws, dismantling the motor and/or the power cable. ⚠ Anything that is not covered in this installation manual is forbidden. ⚠ The motor overheats after 10 continuous actions, and the heat protector cuts off the power supply and restores it after 10'. The motor will run in reduced mode for 60'.

The motor is fitted with a mechanism that allows users to make a manual emergency override, by turning the rod either one direction or the other. To avoid accidentally activating the mechanism we suggest using it only in case of emergency, that is, during power outages.

⚠ When performing this manoeuvre, the moving element must NOT exceed the limit switch limits set up when the product was installed.

Check that all supports and pins are installed properly. • Do not allow children to play with the Transmitter. • To prevent damage to persons and the device, when memorising it is indispensable to be able to stop the motorised winder tube at any time.

- ⚠ The following is strictly forbidden: punching holes, sinking into water, dropping, hammering, deforming, inserting nails or screws, dismantling the motor and/or the power cable.
- ⚠ Anything that is not covered in this installation manual is forbidden.
- ⚠ The motor overheats after 10 continuous actions, and the heat protector cuts off the power supply and restores it after 10'. The motor will run in reduced mode for 60'.

INSTALLING THE MOTOR B
- Apply the square pin ② or other suitable support. - Apply the eyelet ⑥ to the limit-switch. - Insert the crown adapter ① up to the outer edge of the ring nut as a support, aligning the insertion keys. - Fit the drag-pulley adapter ⑦ and fasten it with the pin ⑧; or apply the key in the groove, insert the pulley and fasten using the Seeger ring ⑨. - Insert the assembled ⑫ motor into the winder tube ⑩ up to the crown ①. ⚠ DO NOT force the motor into the tube ⑩. - Fasten the tube ⑩ to the pulley ⑦ using a 4.2x10 self-threading screw to prevent the motor from making any axial movements ⑫. ⚠ DO not use longer screws, as these could damage the motor ⑫. - Insert the endcap ⑪ into the tube ⑩ . - Fasten the tube ⑩ to the fixed support and set up the motor ⑫ so that the adjusting screws ③ are easily reachable. ⚠ Make sure the tube ⑩ is perfectly horizontal. - Hook up the shutter to the tube ⑩ using an accessorised strip.

ELECTRICAL CONNECTIONS D
Motor power supply blue (common) ground brown (phase)

AUTOMATIC functioning mode
This is the default mode; pressing / either opens or closes the moving element.
HOULD-TO-RUN operating mode
Every time a button is pressed / the moving element moves by 1/10 of a turn (that is, about 36 degrees). Keeping the button pressed for more than two seconds makes the motor ⑫ move temporarily in automatic mode until the first stop, to then return the hold-to-run mode.
START UP
All memorisation sequences have a time limit. By powering up the operator: the control unit emits an acoustic signal and makes the motor perform a movement if no transmitters are memorised, otherwise it just emits the sound signal.
Memorising the Tx Ⓒ
Proceed within 1 minute of powering up the motor. Any other blank motors and accessories in the range of the TX must not per powered up.
Automatic mode / hold-to-run action Ⓕ
Cancelling all of the Txs in memory Ⓕ
This procedure cancels all of the TXs and the direction of rotation stored in the memory. After cancelling, wait 10" before undertaking any other operations.
MANAGING THE TX G
Memorising an additional (2nd) TX
Up to 20 TXs ⑬ can be memorised (including the weather control units and / or any timers). An attempt to add a twenty-first will cause the control unit to emit five consecutive beeps to signal that the memory is full.
ADJUSTING THE LIMIT SWITCHES ON SHUTTERS H
- To set the LS points, use the Ⓔ adjusting wand or a 4 mm hexagonal-head screwdriver. - Unhook the shutters from the winder tube ⑩. - Move the tube ⑩, which is not fitted with the winding part, downwards, until the motor stops by itself. - While keeping the button pressed, turn towards (+) the LS adjusting screw until the proper position for attaching the strip-tab. - Attach the shutters to the tube B ⑧. - Give a shutter UP command until the motor stops.
IF IT EXCEEDS THE REQUIRED UPPER POINT, interrupt the movement, move the shutters to a point just below the required one, and invert the adjustment on the LS by turning the adjustment screw towards (-). Resume from the previous point. IF IT STOPS AT A POINT BELOW the required point, turn the LS adjusting screw towards (+) until the shutters reach the required point.
ADJUSTING THE LSs ON AWNINGS
Adjust the LSs with a safety margin, considering the stretching of the fabric over time due to exposure to the elements. After a few days of operation, check the installation and possibly adjust the LS again. We suggest installing wind sensors for automatically closing the awning in case of strong winds.

Stament of compliance - Came Cancelli Automatici S.p.A. declares that this device is compliant with the essential requirements and other pertinent measures established by directives 2006/95/EC, 2014/30/UE, 1999/5/EC.

Reference code to request an original copy: DDC RA H006.

Dismantling and disposal - Before proceeding it is always a good idea to check your local legislation on the matter. The components of the packaging (i.e. cardboard, plastic, etc.) are solid household waste and may be disposed of without difficulty, by simply throwing them out in the corresponding recycle bins. Other components (i.e. control boards, radio transmitter batteries, etc.) may contain hazardous substances. These must therefore be handed over to specially authorised disposal firms.

DISPOSE OF CAREFULLY!

The data and information in this manual may be changed at any time and without prior notice.

FR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
⚠ L'installation doit être exécutée par du personnel qualifié et spécialisé. - Le produit n'est destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Came Cancelli Automatici S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes ou déraisonnables. - Conserver ces consignes près du produit installé. - Avant l'installation, contrôler que le moteur tubulaire est bien en mesure de soulever la charge appliquée. - S'assurer que les adaptateurs conviennent bien au tube enrouleur à motoriser. - Prévoir un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique, avec un espace de plus de 3 mm entre les contacts, pour le sectionnement de l'alimentation. - Ne pas installer un verrou manuel. - En cas d'utilisation en extérieur, protéger les câbles électriques en P.V.C. au moyen de gaines. - S'assurer que le câble d'alimentation n'est pas détérioré. Dans le cas contraire, s'assurer qu'il est bien remplacé par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution. - En cas de motorisation de stores pare-soleil, prévoir un espace d'au moins 0,5 mm entre le store complètement ouvert et les parties fixes présentes tout autour. - S'assurer que le diamètre intérieur du tube enrouleur n'est pas inférieur à : 47 mm pour Mondrian MR5 ; 57 mm pour Mondrian MR6;

- S'assurer que tous les supports et goupilles de fixation sont correctement installés.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec le TX.
- Pour éviter tout dommage aux personnes et au dispositif, il est indispensable, durant la mémorisation, de pouvoir arrêter à tout moment le tube enrouleur motorisé.
- ⚠ Il est strictement interdit de/d : percer, plonger dans l'eau, faire tomber, marteler, déformer, introduire des clous ou des vis, démonter ou altérer le moteur et/ou le câble d'alimentation.
- ⚠ Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent manuel doit être considéré comme étant interdit.
- ⚠ Il y a surchauffe du moteur après 10 actionnements continus, la protection coupe l'alimentation pour la rétablir au bout de 10". Le moteur fonctionnera au ralenti pendant 60'.

Le moteur est doté d'un mécanisme qui permet à l'utilisateur d'effectuer une manœuvre de secours manuelle en tournant la tige dans un sens ou dans l'autre.

Pour éviter toute usure inutile du mécanisme, il est conseillé de ne l'utiliser qu'en cas d'urgence et, donc, de black-out électrique.

⚠ Durant l'exécution de cette manœuvre, l'élément mobile NE doit PAS dépasser les limites des butées de fin de course établies au cours des phases d'installation du produit.

LÉGENDE

Parties à lire attentivement.

Parties concernant la sécurité.

FC :

fin de course.

Élément mobile :

se réfère aux stores, volets roulants, systèmes d'obscurcissement, sauf indication contraire.

de la sangle.

- Accrocher le volet roulant au tube **(B 8)**.

- Commander la montée du volet roulant jusqu'à l'arrêt du moteur.

S'IL DÉPASSE LE POINT SUPÉRIEUR souhaité, interrompre le mouvement

amener le volet roulant sous le point d'arrêt souhaité et intervenir sur le

INSTALLATION DU MOTEUR B
- Appliquer le pivot carré ② ou autre support approprié. - Appliquer le pîton ⑥ sur la butée de fin de course. - Introduire l'adaptateur couronne ① jusqu'au bord externe de la bague comme support, en alignant les clés d'insertion. - Introduire l'adaptateur poulie ⑦ d'entraînement et le fixer à l'aide de la goupille ⑧ ; appliquer sinon la clavette dans la rainure, introduire la poulie et fixer à l'aide du circlip ⑨. - Introduire le moteur ⑫ assemblé dans le tube enrouleur ⑩ jusqu'à la couronne ①. ⚠ NE PAS forcer l'introduction du moteur dans le tube ⑩. - Fixer le tube ⑩ à la poulie ⑦ à l'aide d'une vis autotaraudeuse 4,2x10 pour éviter tout glissement ou mouvement axial du moteur ⑫. ⚠ NE PAS utiliser des vis plus longues qui pourraient endommager le moteur ⑫.

- Introduire la calotte **⑪** dans le tube **⑩**.
- Fixer le tube **⑩** au support fixe et positionner le moteur **⑫** de manière à ce que les vis de réglage **③** soient facilement accessibles.
- ⚠ S'assurer que le tube **⑩** est dans une position parfaitement horizontale.
- Accrocher le volet roulant au tube **⑩** à l'aide d'une sangle avec accessoires.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES D
Alimentation moteur bleu (commun) terre marron (phase)

Modalité de fonctionnement AUTOMATIQUE

Il s'agit de la modalité par défaut : en appuyant sur / , l'élément mobile s'ouvre ou se ferme complètement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES		
Ⓢ PROBLÈME	Ⓢ CAUSE	Ⓢ SOLUTION
Le moteur tubulaire ne démarre pas ou démarre trop lentement	- Absence d'alimentation secteur - Contrôler les glissières et le poids du volet roulant - Intervention du déclencheur thermique	- Contrôler l'alimentation secteur - Contrôler les glissières et le poids du volet roulant - Attendre le refroidissement du système
L'élément mobile ne s'arrête pas au niveau des points de la butée de FC	- La butée de fin de course n'est pas correctement introduite dans le tube enrouleur - Le réglage des points de fin de course est incorrect - La poulie n'est pas adéquate ou n'est pas correctement introduite - Le support du pivot n'est pas correctement fixé	- Contrôler ou repositionner la butée de fin de course dans le tube enrouleur - Répéter la procédure de réglage des points de fin de course - Contrôler que la poulie motrice est bien appropriée et correctement introduite dans le tube enrouleur - Contrôler la fixation du support du pivot au caisson ou au mur
Le moteur tourne mais l'élément mobile ne bouge pas	- L'élément mobile n'est pas fixé au tube enrouleur La couronne motrice n'est pas correctement introduite dans l'arbre du moteur	- S'assurer que l'élément mobile est bien fixé au tube enrouleur S'assurer que la couronne motrice est correctement introduite dans les languettes de la bague
En cas de mauvais fonctionnements du moteur, contacter : artservice@came.com .		

Modalité à ACTION MAINTENUE

À chaque enfoncement d'une touche / l'élément mobile se déplace d'1/10 de tour (environ 36°).

En maintenant une touche enfoncée pendant plus de 2", le moteur **⑫** tourne temporairement en modalité automatique jusqu'au premier arrêt et reprend la modalité à action maintenue.

MISE EN FONCTION
Toutes les séquences de mémorisation sont temporisées. À la mise sous tension, la centrale émet un signal sonore et provoque un mouvement du moteur si elle n'a aucun émetteur en mémoire, dans le cas contraire elle n'émet qu'un signal sonore.

Mémorisation du TX **Ⓒ**

- Procéder dans la minute qui suit la mise sous tension du moteur.

- ⚠ Tout autre moteur ou accessoire vierge dans le rayon d'action du TX ne doit pas être alimenté.

Modalité automatique/action maintenue **Ⓕ**

Suppression de tous les tx mémorisés **Ⓕ**

- Cette procédure permet de supprimer tous les TX et le sens de rotation mémorisés.

- ⚠ Au terme de la suppression, attendre 10" avant toute autre opération.

GESTION TX G
Mémorisation d'un TX supplémentaire (2ème) Il est possible de mémoriser au maximum 20 Tx ⑬ (y compris les centrales météo et/ou temporisateurs). Si l'on tente d'ajouter le 21ème TX, la centrale émet 5 bips consécutifs pour signaler que la mémoire est pleine.

RÉGLAGE DES FC SUR VOLET ROULANT H
- Pour le réglage des points de FC, utiliser la baguette de réglage Ⓔ ou un tournevis à tête hexagonale de 4 mm. - Décrocher le volet roulant du tube enrouleur ⑩. - Accrocher le tube ⑩ sans enrouleur dans le sens de la descente jusqu'à l'arrêt du moteur. - Tout en maintenant le bouton enfoncé, tourner vers (+) la vis de réglage de la butée de FC inférieure jusqu'à la position correcte pour la fixation de la sangle. - Accrocher le volet roulant au tube B ⑧. - Commander la montée du volet roulant jusqu'à l'arrêt du moteur.

S'IL DÉPASSE LE POINT SUPÉRIEUR souhaité, interrompre le mouvement, amener le volet roulant sous le point d'arrêt souhaité et intervenir sur le réglage de la butée de **FC en tournant la vis de réglage **③** vers (-)**. Repartir du point précédent.

S'IL S'ARRÊTE EN UN POINT INFÉRIEUR au point souhaité, **tourner la vis de réglage de la butée de FC **③** vers (+)** jusqu'à ce que le volet roulant atteigne la position voulue.

RÉGLAGE DES BUTÉES DE FC SUR STORE PARE-SOLEIL
⚠ Régler les FC avec une marge de sécurité en tenant compte des variations des dimensions de la toile dues aux agents atmosphériques. Au bout de quelques jours de fonctionnement, effectuer un contrôle de l'installation et régler éventuellement les FC. Il est conseillé d'installer les capteurs de vent qui permettent la fermeture automatique du store en cas de vent fort.

Declaration de conformité - Came Cancelli Automatici S.p.A. déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes établies par les directives 2006/95/CE, 2014/30/UE et 1999/5/CE.

Code de référence pour demander une copie conforme à l'original : DDC RA H006.

Mise au rebut et élimination - Avant d'eff ectuer ces opérations, contrôler les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation. Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés en procédant tout simplement à la collecte diff érenciée. D'autres composants (cartes électroniques, batteries des émetteurs, etc.) peuvent contenir des substances polluantes. Il faut les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ A instalação deve ser feita por pessoal qualificado e especializado.
• O produto é destinado somente para o uso ao qual foi expressamente concebido. CAME Cancelli Automatici s.p.a não é responsável por eventuais danos causados por usos impróprios, errôneos e sem razão.
• Conserve estas advertências junto ao produto instalado.
• Antes da instalação, verifique se o motor tubular é adequado ao levantamento da carga aplicada.
• Certifique-se de ter os adaptadores apropriados ao tipo de tubo enrolador que se queira motorizar.
• • Providencie um dispositivo de desconexão unipolar adequado, com distância superior a 3 mm entre os contactos, com interrupção da alimentação.
• Não instale uma trava ou fecho manual.
• No caso de uso externo, utilize as luvas de protecção para cabos eléctricos em P.V.C.
• Verifique se o cabo de alimentação está danificado. Em caso contrário, certifique-se que seja substituído por pessoal qualificado, a fim de evitar risco de electrocussão.
• No caso de motorização de toldos e estores, respeite a distância mínima de 0,5 m entre a abertura máxima e as partes fixas nas proximidades.
• Verifique que o diâmetro interno do tubo de enrolar não seja menor do que :

- 47 mm para Mondrian MR5;
- 57 mm para Mondrian MR6;

• Verifique que todos os suportes e as golphilhas de fixação estejam instalados correctamente.
• Não permita que crianças brinquem com o TX.
• A fim de evitar danos a pessoas e ao dispositivos, durante a memorização é indispensável poder parar o tubo de enrolar motorizado a qualquer momento.
⚠ É rigorosamente é proibido: furar, imergir em água, deixar cair, martelar, deformar ou colocar pregos e parafusos, desmontar ou adulterar o motor e/ou o cabo de alimentação.

- ⚠ Tudo o que não se esteja previsto neste manual de instalação deve ser considerado proibido.
- ⚠ O motor se aquece depois de 10 accionamentos seguidos, a protecção térmica pára a alimentação retomando-a depois de 10'. O motor funcionará com menor regime por 60'.
- ⚠ O motor possui um mecanismo que permite ao utilizador efectuar uma manobra manual de socorro, a girar a haste em um sentido ou no outro. Para evitar o desgaste inútil do mecanismo, recomenda-se usar somente em caso de emergência e portanto, de blackout eléctrico.
- ⚠ Durante a execução desta manobra, o elemento móvel NÃO deve passar dos limites dos fins de curso ajustados na Instalação do produto.

LEGENDA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Partes que devem ser lidas com atenção.
Partes relativas à segurança.
FC: fim de curso.

INSTALAÇÃO DO MOTOR **B**

- Aplique o pino quadrado **②** ou outro suporte idóneo.
- Aplique o olhal **⑥** no fim de curso.
- Introduza o adaptador de coroa **①** até a borda externa do anel de fixação, alinhando as chaves de inserção.
- Insira o adaptador de polia **⑦** de arraste e fixe-o com a golphilha **⑧**; ou aplique a chaveta na canaleta, insira a polia e fixe com o anel seeger **⑨**.
- Introduza o motor **⑫** montado no tubo de enrolar **⑩** até à coroa **①**.
- ⚠ Não tente forçar o motor no tubo **⑩**.
- Fixe o tubo **⑩** na polia **⑦** a utilizar um parafuso auto rosqueador 4,2x10 para evitar deslizamentos e movimentos axiais do motor **⑫**.
 - ⚠ NÃO utilize parafusos muito compridos, que possam danificar o motor **⑫**.
- Introduza a calota **⑪** no tubo **⑩**.
- Fixe o tubo **⑩** no suporte fixo e regule o motor **⑫** de forma que os parafusos de afinação **③** fiquem fáceis de serem alcançados.
 - ⚠ Certifique-se que o tubo de enrolar **⑩** esteja na posição horizontal perfeitamente.
- Prenda a persiana ao tubo **⑩** a usar uma cinta com acessórios.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS **D**

Alimentação do motor	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Modalidade de funcionamento AUTOMÁTICA

É a modalidade padrão, ao premer **⊖** / **⊕** o elemento móvel se abre ou se fecha completamente.

Modalidade de ACÇÃO CONSERVADA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS		
⊕ PROBLEMA	⊕ CAUSA	⊕ SOLUÇÃO
O motor tubular não arranca ou arranca muito devagar.	- Falta a alimentação de rede - Interferências ou sobrecarga - Intervenção de protecção térmica.	- Verifique a alimentação de rede - Controle as guias e o peso da persiana - Aguarde o arrefecimento do sistema.
O elemento móvel não pára nos pontos de FC.	- O fim de curso não está bem colocado no tubo de enrolar - A afinação dos pontos de fim de curso não é correcta - A polia não é adequada ou não está colocada correctamente - O suporte do pino não está fixado correctamente.	- Controle ou reposicione o fim de curso no tubo de enrolar - Repita o procedimento de afinação dos pontos de fim de curso - Controle que a polia motriz seja adequada e correctamente inserida no tubo de enrolar. - Verifique a fixação do suporte do pino à caixa, ou à parede.
O motor vira mas o elemento móvel não se move	- O elemento móvel não está preso no tubo de enrolar - A coroa motriz não está correctamente inserida no veio do motor	- Controle se o elemento móvel está bem preso no tubo de enrolar - Controle que a coroa motriz esteja correctamente inserida nas linguetas do casquilho.

Com relação à possíveis problemas de mal funcionamento do motor, entre em contacto: artservice@came.com.

A cada pressão de uma tecla **⊖** / **⊕** o elemento móvel se move de 1/10 de volta (cerca de 36°).

Conservando pressionada uma tecla por mais de 2", o motor **⑫** se move temporariamente em modalidade automática, até a primeira paragem, voltando assim para a modalidade acção conservada.

COLOCAÇÃO EM FUNÇÃO

Todas as seqüências de memorização ocorrem a intervalos de tempo.

Dando alimentação: a central emite um sinal sonoro e faz com que se efectue um movimento ao motor se não há transmissores memorizados, contrariamente emite somente um sinal sonoro.

Memorização do TX **C**

Efectue dentro de 1' depois de ter dado tensão ao motor.

⚠ Outros motores ou acessórios não usados ainda, que estejam no raio de acção do TX, devem estar desligados.

Modalidade automática / acção conservada **E**

Cancelamento de todos os tx na memória **F**

Com este procedimento se cancelam todos os TXs e o sentido de rotação memorizados.

⚠ Depois de cancelar, aguarde 10" antes de efectuar outras operações.

GESTÃO TX **G**

Memorização de um TX suplementar (2°)

É possível memoriza no máximo 20 Tx **⑬** (incluindo as centrais meteo e/ou o timer).

Case se queira adicionar o 21 tx, a central emitirá 5 bips seguidos, que indica que a memória está completa.

AFINAÇÃO DOS FCS NA PERSIANA **H**

Para a afinação dos pontos **FC**, utilize a régua de afinação **⑥** ou uma chave de fendas com cabeça hexagonal de 4 mm.

- Solte a persiana ao tubo de enrolar **⑩**.
- Movimente o tubo **⑩** sem o enrolador na descida até que o motor pare sozinho.
- Mantenha o botão premido, **vire para (+)** o parafuso de afinação do **FC** inferior até sua posição correcta para prender a cinta.
- Fixe a persiana ao tubo **(**B** **⑧**)**.
- Comande a subida da persiana até que o motor pare.

SE ULTRAPASSAR O PONTO SUPERIOR desejado, interrompa o movimento, coloque a persiana abaixo do ponto de paragem desejado, e intervenha na afinação do **FC** a **girar o parafuso de afinação **③** para (-)**. Retorne a partir do ponto anterior.

SE PARAR EM UM PONTO INFERIOR AO DESEJADO, GIRE O PARAFUSO DE AFINAÇÃO DO do FC **③ para (+)** até que a "persiana" chegue na posição desejada.

AFINAÇÃO DOS FCS NO TOLDO SOLAR

⚠ Ajuste os **FCs** com uma margem de segurança, considerando as variações de tamanho da tela devido a agentes atmosféricos.

Depois de alguns dias de funcionamento, efectue um controlo da instalação e eventuais afinações dos **FCs**.

Recomenda-se a instalação de sensores de vento que permitem o fechamento automático do toldo em caso de ventos fortes.

Código de referência para solicitar uma cópia idêntica ao original: DDC RA H006.

Eliminação e desmantelamento - Antes de continuar, verifique as normas específicas vigentes no local de instalação. Os componentes da embalagem (papelão, plástico, etc.) devem ser considerados resíduos sólidos urbanos e podem ser eliminados através da coleta selectiva. Outros componentes (placas electrónicas, baterias de transmissores, etc.) podem conter substâncias poluentes. Devem ser retirados e entregues às empresas autorizadas pela recuperação e eliminação dos mesmos.
NÃO DEIXE NO MEIO AMBIENTE!

Os dados e as informações indicadas neste manual devem ser considerados susceptíveis de alterações a qualquer momento e sem obrigação de prévio aviso.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania do celów, dla jakich został specjalnie zaprojektowany. Came Cancelli Automatici S.p.A nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania.
 - Niniejsze wskazówki muszą być przechowywane razem z zainstalowanym produktem.
 - Przed instalacją należy sprawdzić, czy silnik tubowy jest odpowiedni do podnoszenia przewidzianego ciężaru.
 - Upewnić się, czy są dostępne adaptery odpowiednie do rury nawojowej, którą pragnie się napędzać.
 - Zaopatrzyć się w odpowiedni wyłącznik dwubiegunowy z rozwarciem styków powyżej 3 mm, dla umożliwienia odłączenia zasilania.
 - Nie instalować zasuw ręcznej.
 - W przypadku instalacji na zewnątrz, zastosować osłony ochronne z P.V.C. dla przewodów elektrycznych.
 - Zweryfikować, czy przewód zasilania nie jest uszkodzony. W przeciwnym przypadku upewnić się, aby był wymieniony przez wykwalifikowany personel w celu uniknięcia ryzyka porażen prądem elektrycznym.
 - W przypadku sterowania zasłonami przeciwsłonecznymi, zachować odległość 0,5 cm pomiędzy pozycją maksymalnego otwarcia oraz sąsiadującymi elementami stałymi.
 - Sprawdzić, czy wewnętrzna średnica rury nawojowej nie jest mniejsza, niż:
 - 47 mm dla Mondrian MR5;
 - 57 mm dla Mondrian MR6;
 - Sprawdzić, czy wsporniki i zawieszki mocujące są poprawnie zainstalowane.
 - Nie pozwalać dzieciom na bawienie się pilotami TX.
 - Dla uniknięcia ryzyka obrażeń czy uszkodzenia urządzenia podczas zapamiętywania trzeba absolutnie mieć możliwość zatrzymania w każdej chwili napędzanej rury nawojowej.
 - ⚠ Jest surowie wzbronione: dziurawienie, zanurzanie w wodzie, dopuszczanie do upadnięcia, bicie młotkiem, zniekształcania, wbijania gwoździ lub śrub, jak też przerabianie silnika/przewodu zasilania.
 - ⚠ Wszystkie inne czynności nie przewidziane przez niniejsze instrukcje są niedozwolone.
 - ⚠ Po 10 kolejnych uruchomieniach dochodzi do przegrzania silnika, dlatego też zabezpieczenie termiczne przerywa zasilanie i przywraca je po 10'. Silnik będzie funkcjonował przy zmniejszonych obrotach przez 60'.
- Silnik jest wyposażony w mechanizm pozwalający użytkownikowi na wykonanie ręcznego manewru awaryjnego, obracając ramię w jednym lub w drugim kierunku. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia mechanizmu, zaleca się używać go tylko w awaryjnych sytuacjach i w razie braku dostawy prądu.
- ⚠ Podczas wykonywania tego manewru element ruchomy NIE może przekroczyć polożeń końcowych ustalonych w fazie instalacji produktu.

LEGENDA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elementy, które należy uważnie przeczytać.
Akapy dotyczące bezpieczeństwa.
FC: wyłącznik końcowy.
Element ruchowy: tam, gdzie brak innych wskazań, oznacza zasłony przeciwsłoneczne z kasetą, rolety, systemy zaciemniające.

INSTALACJA SILNIKA **B**

- Posłużyć się czopem kwadratowym **②** lub innym odpowiednim suportem.
- Włożyć śrubę oczkową na **⑥** ogranicznik końcowy.
- Włożyć jako suport adapter pierścieniowy **①**, aż do zewnętrznej krawędzi tulei, dopasowując położenie klinów wpustowych.
- Włożyć adapter pociągowego koła pasowego **⑦** i zamocować go przy pomocy zawleczki **⑧**, albo włożyć klin do rowka, włożyć koło pasowe i zamocować pierścieniem Segera **⑨**.
- Włożyć zmontowany silnik **⑫** do wnętrza rury nawojowej **⑩**, aż do końca adaptera **①**.
 - ⚠ NIE używać siły przy wkładaniu silnika do rury **⑩**.
- Przy mocować rurę **⑩** do kółka pasowego **⑦** śrubą samogwintującą 4,2x10, by uniknąć poślizgu czy przesunięć osiowych silnika **⑫**.
 - ⚠ NIE stosować dłuższych śrub, ponieważ mogłyby uszkodzić silnik **⑫**.
- Włożyć zatyczkę **①** do rury **⑩**.
- Zamocować rurę **⑩** do wspornika stałego i ustalić pozycję silnika **⑫** tak, aby śruby regulacyjne **③** były łatwo dostępne.
- ⚠ Upewnić się, czy pozycja rury **⑩** jest całkowicie pozioma.
- Przy mocować roletę do rury **⑩** posługując się tradycyjnym systemem nawijania - pasek i akcesoria.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE **D**

Zasilanie silnika	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tryb działania AUTOMATYCZNY

Jest to tryb domyślny, naciskając **⊖** / **⊕**, element ruchomy całkowicie otwiera się lub zamyka.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
⊕ PROBLEM	⊕ PRZYCZYNA	⊕ ROZWIĄZANIE
Nie udaje się uruchomić siłownika rurowego lub odbywa się to zbyt wolno	- Brak zasilania sieciowego - Interferencje lub przeciążenie - Interwencja ochrony termicznej	- Sprawdzić zasilanie sieciowe - Skontrolować prowadnice i ciężar rolety - Zaczekać na ochłodzenie systemu
Element ruchomy nie zatrzymuje się w pobliżu punktów położeń końcowych FC	- Wyłącznik końcowy nie jest dobrze włożony do rury nawojowej - Regulacja punktów położeń końcowych jest niepoprawna - Kółko napędowe jest nieodpowiednie lub zostało niepoprawnie włożone - Wspornik czopu jest niepoprawnie zamocowany	- Skontrolować lub ustalić ponownie pozycję wyłącznika końcowego w rurze nawojowej - Powtórzyć regulację punktów położeń końcowych - Skontrolować, czy kółko napędowe jest odpowiednie i czy zostało poprawnie włożone do rury nawojowej - Skontrolować mocowanie wspornika czopu do kasety lub do ściany
Silnik obraca się, lecz element ruchomy jest nieruchomy	- Element ruchomy nie został zaczepiony do rury nawojowej - Pierścień napędowy został niepoprawnie włożony na wał silnika	- Skontrolować, czy element ruchomy jest dobrze zaczepiony do rury nawojowej - Skontrolować, czy pierścień napędowy został poprawnie włożony na kliny nasadki pierścieniowej

W przypadku wadliwego funkcjonowania silnika proszę zwrócić się do: artservice@came.com.

Tryb TOTMAN (operator obecny)

Po każdym wciśnięciu przycisku **⊖** / **⊕** element ruchomy przesuwa się o 1/10 obrotu (około 36°).

Po utrzymaniu przycisku wciśniętego przez dłużej, niż 2", silnik **⑫** porusza się tymczasowo w trybie automatycznym, aż do pierwszego zatrzymania, po czym powraca do trybu TOTMAN.

URUCHOMIENIE

Wszystkie zapisywane sekwencje są zaprogramowane czasowo.

Po podaniu zasilania: centralka wydaje sygnał akustyczny i zobowiązuje silnik do wykonania ruchu, jeśli nie są na niej zapisane piloty, w przeciwnym wypadku wydaje tylko sygnał akustyczny.

Zapamiętanie pilota Tx **C**

Zadziałać przed upływem 1' po podłączeniu zasilania do silnika.

⚠ Eventualne inne nie zaprogramowane silniki i akcesoria w promieniu działania TX nie mogą być zasilane.

Tryb automatyczny/tryb totman **E**

Usunięcie wszystkich pilotów Tx z pamięci **F**

Podczas tej procedury wszystkie TX i kierunek obrotu są usuwane z pamięci.

⚠ Po usunięciu odczekać 10" przed wykonaniem innych operacji.

ZARZĄDZANIE PILOTAMI TX **G**

Zapamiętanie dodatkowego TX (2-gi)

Można zapisać maks. do 20 TX **⑬** (włącznie z centralkami meteo i/lub timerami).

Jeżeli próbuje się dodać 21-szego tx, centralka wydaje 5 kolejnych dźwięków beep, sygnalizując, że pamięć jest pełna.

REGULACJA FC ROLETY **H**

Do regulacji punktów położeń końcowych **FC** należy posłużyć się specjalnym prętem regulacyjnym **⑥** lub śrubokrętem z łbem sześciokątnym 4 mm.

- Odczepić roletę od rury nawojowej **⑩**.
- Poruszać rurą **⑩** bez rolety w kierunku opuszczania, aż do chwili, gdy silnik sam się zatrzyma.
- Trzymając wciśnięty przycisk **obrócić w kierunku (+)** śrubę regulacyjną dolnego wyłącznika końcowego **FC**, aż do chwili, gdy rura nawojowa znajdzie się w pozycji dogodnej dla zaczepienia paska.
- Zaczepić roletę do rury **(**B** **⑧**)**.
- Wydać polecenie podnoszenia rolety, aż do chwili, gdy silnik sam się zatrzyma.

JEŻELI ROLETA PRZEKRACZA NAJWYŻSZY pożądaný punkt, przerwać ruch, umieścić roletę poniżej pożądanego punktu zatrzymania, po czym wyregulować **FC** obracając śrubę regulacyjną **③** w kierunku (-). Wykonac czynności opisane w punkcie poprzednim.

JEŻELI NATOMIAST ROLETA ZATRZYMA SIĘ W POZYCJI PONIŻEJ planowanego punktu zatrzymania, **obrócić śrubę regulacyjną FC **③** w kierunku (+)**, aż do osiągnięcia pożądaney pozycji.

REGULACJA FC ZASŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ

⚠ Wyregulować położenia końcowe **FC** zachowując pewien margines bezpieczeństwa, ponieważ pod wpływem czynników atmosferycznych tkanina może zmienić wymiary.

Po kilku dniach funkcjonowania dokonać kontroli instalacji oraz ewentualnych regulacji wyłączników końcowych **FC**.

Zaleca się zainstalować czujniki wiatru, które umożliwią automatyczne zamknięcie zasłony w przypadku silnego wiatru.

Deklaracja zgodności - Came Cancelli Automatici S.p.A. deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i odnosnymi przepisami, ustalonymi przez dyrektywy 2006/95/WE, 2014/30/UE, 1999/5/WE.

Kod niezbędny dla otrzymania kopii instrukcji zgodnej z oryginałem: DDC RA H006.

Złomowanie - Przed rozpoczęciem czynności należy zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału. Elementy opakowania (karton, plastik, itd.), są przyjmowane ze stałymi odpadami miejskimi i mogą być likwidowane bez żadnej trudności, wykonując selektywną zbiórkę odpadów do ponownego przerobu. Inne elementy (płyty elektroniczne, przekazniki, itd.), mogą natomiast zawierać substancje zanieczyszczające. Należy je więc usunąć i oddać do zakładów wyspecjalizowanych do ich przetworzenia.

NIE PORZUCAĆ W ŚRODOWISKU!

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Монтаж должен производиться квалифицированными специалистами.
- Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Came Cancelli Automatici S.p.A. не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия.
 - Храните эти указания вместе с инструкциями по установке и эксплуатации компонентов автоматической системы.
 - Перед установкой убедитесь в том, что грузоподъемность внутривального привода больше массы груза.
 - Убедитесь в наличии аксессуаров, подходящих для конкретного вала.
 - Питание осуществляется от отдельной линии с соответствующим автоматическим выключателем, с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
 - Не устанавливайте ручную задвижку.
 - При установке снаружи используйте защитные кожухи для электрических кабелей.
 - Убедитесь в том, что кабель электропитания не поврежден. В противном случае проследите за тем, чтобы он был заменен на новый квалифицированными специалистами во избежание риска поражения электрическим током.
 - При автоматизации маркиз соблюдайте минимальное расстояние в 0,5 м между максимальным выносом и окружающими неподвижными предметами.
 - Проверьте, чтобы внутренний диаметр вала был не менее:
 - 47 мм для Mondrian MR5;
 - 57 мм для Mondrian MR6;
- Убедитесь в том, что все суппорты, крепления и крепежные скобы установлены правильно.
 - Не позволяйте детям играть с устройствами радиуправления.
 - Во избежание нанесения ущерба людям или устройству, во время программирования следует обязательно иметь возможность остановить вал в любое время.
 - ⚠ Категорически запрещается выполнять с приводом и/или кабелем электропитания следующие действия: сверлить, погружать в воду, ронять, бить молотком, деформировать, забивать гвозди или вставлять болты, демонтировать или нарушать целостность.
- ⚠ Воё, что не предусмотрено в данной инструкции, следует считать запрещенным.
- ⚠ Привод перегревается после 10 непрерывных циклов. Он снабжен термодатчиком, который разрывает цепь электропитания в случае перегрева. Его работа возобновляется автоматически через некоторое время, примерно через 10 минут. После перегрева привод может функционировать на пониженной скорости в течение 60 минут.

Привод оснащен механизмом, дающим пользователю возможность аварийного управления в случае отключения электропитания. Во избежание износа рекомендуется использовать механизм только в случае крайней необходимости, например, аварийного отключения электроэнергии.
⚠ Во время разблокировки подвижный элемент НЕ должен выходить за конечные положения, установленные на этапе монтажа и настройки изделия.

У
