

SKYCASES

URBAN ADVENTURER - HANDLEIDING



Bedankt voor het kiezen van een **SKYCASES-koffer!**

Als eerste wensen we je veel reisplezier. Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik.

HET CIJFERSLOT

Je nieuwe SKYCASES-koffer is voorzien van een cijfer-slot dat eenvoudig in te stellen is met een drie-cijferige cijfercombinatie naar keuze. Hieronder lees je hoe.



Hoe open ik het cijferslot voor de eerste keer?

Volg onderstaande stappen om je koffer voor de eerste keer open te maken.

1. Zorg ervoor dat de cijfercombinatie op 0-0-0 staat.
2. Schuif de grote knop naar de cijfers toe om de koffer te openen.

Het cijferslot instellen

Stel het cijferslot eenvoudig in met een cijfercombinatie naar keuze:

1. Zet de cijfers van het slot op 0-0-0 (of de laatst gekozen cijfercombinatie).
2. Ontgrendel het slot door de knop naar rechts te schuiven.
3. Druk met een pen de zilveren reset knop omlaag totdat je een klik hoort.
4. Stel de nieuwe cijfercombinatie* in.
5. Schuif de knop weer naar rechts om de code te bevestigen.

** **Belangrijk!** Onthoud de nieuwe cijfercombinatie goed. Wanneer deze eenmaal is ingesteld is deze enkel te resetten door handmatig alle 999 combinaties te proberen.*

ONDERHOUD & OPSLAG

Onderhouds- & Schoonmaaktips

Wanneer je op reis bent geweest met je SKYCASES-koffer is het lastig te vermijden dat je koffer vuil wordt. Met de volgende onderhouds- en schoonmaaktips houd je jouw SKYCASES-koffer mooi en schoon voor je volgende reis.

Buitenkant koffer:

1. Gebruik een vochtige, zachte doek (eventueel met een beetje zeep) om de buitenkant van de koffer te reinigen.
2. Zijn de vlekken wat hardnekkiger gebruik dan een beetje (schoonmaak) alcohol zoals isopropyl (IPA). Vermijdt ten alle tijde agressieve reinigingsmiddelen zoals: aceton, ammoniak of benzeen. Agressieve, bijtende middelen kunnen schade aan je koffer veroorzaken.

Binnenkant koffer:

1. Herhaal dezelfde stappen als bij het reinigen van de buitenkant van de koffer voor de binnenkant.
2. Gebruik eventueel een textiel vlekken spray voor het reinigen van hardnekkige vlekken.

Belangrijk! Zorg er altijd voor dat de koffer na het reinigen zowel van de binnen- als de buitenkant volledig droog is vóór volgend gebruik of (langdurige) opslag.

Opslag

Wanneer je jouw SKYCASSES-koffer voor langere tijd niet gebruikt, sla deze dan op een veilige plek op om beschadigingen te voorkomen.

SPECIALE VAKKEN

Airtag-pocket

De speciale “**airtag-pocket**” is gemaakt voor het veilig plaatsen van een tracker (zoals een airtag of smarttag). Zo kun je eenvoudig de locatie van je koffer volgen en raak je je bagage minder snel kwijt tijdens het reizen.



Wetpocket

Deze koffer is voorzien van een speciale “**wet-pocket**”, waarin je vochtige kleding of spullen veilig kunt opbergen, denk aan zwembekleding, toilet-artikelen of vuile was. Zo blijven je andere spullen droog, schoon en goed beschermd.

SERVICE

Heb je hulp nodig, is er een probleem of heb je andere vragen dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@sky-cases.com. Ons team staat klaar om je te helpen

SKYCASE

De Skycases Urban Adventurer reiskoffer is ontworpen voor frequente reizigers en getest onder de zwaarste reisomstandigheden. Van drukke luchthavens tot hobbelige straten, de sterke polypropyleen behuizing en krasbestendige afwerking zorgen ervoor dat deze koffer jarenlang meegaat.

