



Elegante tuinstopcontacten met grondpen. De stopcontacten van weerbestendig kunststof zijn dankzij de aangesloten netkabel direct en overal inzetbaar.

- Schuko-stopcontacten met deksel •

robuuste, weerbestendige kunststof behuizing • spatwaterdicht, IP 44 • toevoerleiding: H07RN-F 3G1,5mm² • werking via 230 V~, max. 16 A (max. 8A per stopcontact) • temperatuur bereik -10°C tot max. 40 °C • analoge 24-uurs timer



- Item nr. 22032: • 2 stopcontacten • 2m kabel •
- Art.nr. 22033: • 2 stopcontacten • 10m kabel



Veiligheidsinstructies en belangrijke informatie!

Om de veiligheid te allen tijde te garanderen en het volledige prestatiebereik van het apparaat te benutten, dient u de veiligheidsinstructies aandachtig en op uw gemak te lezen !

Het product mag anders niet technisch of mechanisch worden gewijzigd

Indien er schade aan het product te zien is, dient deze te worden gedateerd gecontroleerd, gerepareerd of vervangen door een gespecialiseerd bedrijf en afgevoerd volgens de geldende richtlijnen (zie footer op pagina 1). Een beschadigd of defect product mag in geen geval verder worden gebruikt!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel in geval van niet-naleving van de instructies of oneigenlijk gebruik, verkeerd gebruik of wijzigingen aan het product. Het product mag tijdens gebruik nooit worden afgedekt! Dit product mag nooit worden bediend, bewaard, geplaatst of opgeslagen binnen het bereik van kinderen of dieren.

Bewaar deze handleiding goed. Als dit product wordt doorgegeven, moeten de instructies en de verpakking worden meegestuurd. Bedankt! Wij behouden ons het recht voor op drukfouten of wijzigingen aan de verpakking, het product of de instructies.

De grondpen mag slechts tot aan de markering (plaat) (ca. 15 cm) worden ingeschoven. Zorg ervoor dat u zich op een veilige locatie bevindt. Niet op looppaden of op onduidelijke plaatsen plaatsen (struikelgevaar) De producten zijn weerbestendig, maar niet waterdicht. Let er bij het kiezen van de locatie op dat deze niet volloopt bij hevige regenval, bijvoorbeeld een depressie of depressie. Het product mag alleen worden gebruikt op elektriciteitsnetten die zijn uitgerust met een aardlekschakelaar (max. 30mA) en zijn geaard via een randaarde. De spatwaterdichtheid van het product blijft alleen behouden als de aangesloten producten dezelfde of een hogere beschermingsklasse (minimaal IP44) hebben. Als je hem lange tijd niet gaat gebruiken, schakel dan de stroomvoorziening uit of trek de stekker uit het stopcontact. De piek is erg scherp. Voorkom letsel door voorzichtig te hanteren.



Elektronische apparaten die zijn gemarkeerd met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak horen niet bij het huisvuil! U kunt deze apparaten gratis inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten, informeer hier bij uw gemeentebestuur, het verantwoordelijke gemeentehuis of een plaatselijk of gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf. Heel erg bedankt.

- De apparaten mogen alleen afzonderlijk worden gebruikt en nooit op elkaar worden aangesloten!
- De aansluitbelasting, 460W inductief, 3500W ohmse belasting, mag nooit worden overschreden.
- Het apparaat is geschikt voor gebruik buitenshuis, maar moet wel een zo 'droge' plek krijgen als mogelijk.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Het apparaat is alleen spanningsvrij als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhouden kunnen worden - alleen openen door gekwalificeerd personeel.
- Een beschadigd (optisch of technisch) apparaat mag niet meer bediend worden.

Op de rand van de draaischijf zitten de kleine zwarte schakelhendels waarmee alles te bedienen is. Elke individuele schakelhendel staat voor 30 minuten schakeltijd. Alle hendels die eronder staan (leveringstoestand) staan voor het schakelproces AAN.

Alle omhooggeklapte hendels staan voor het schakelproces UIT.

De draairichting van de tijdschijf is uitsluitend met de klok mee. Als de draaischijf tegen de klok in wordt gedraaid, raakt de timer beschadigd en werkt deze mogelijk niet meer goed. Dit is duidelijk een bedieningsfout en alle garantieclaims zijn ongeldig.

Aangezien in de meeste gevallen slechts korte of kortere inschakeltijden dan uitschakeltijden gewenst zijn, dient u eerst alle zwarte hendels naar boven te klappen. Kijk nu naar het horloge dat u vertrouwt en stel de timer in door deze met de klok mee te draaien naar de huidige tijd.

Wacht bijvoorbeeld...ik kijk op de klok...13:00 uur.

Je wilt nu bijvoorbeeld dat je kerstverlichting van 20.00 uur tot 22.30 uur aan staat of de rest van de dag uit staat. Dit zou het meest voorkomende geval moeten zijn.

Houd er rekening mee dat de schakelklok voeding nodig heeft, zodat de mechanische reis door de tijd kan beginnen. Dus hoe langer u wacht tussen het instellen van de huidige tijd op de timer en het aansluiten op het stopcontact, hoe minder nauwkeurig uw timer zal zijn.

Neem daarom zo snel mogelijk onderstaande punten door.

- Zorg er eerst weer voor dat alle hendels OMHOOG staan (stand UIT)
- De huidige tijd instellen:
Draai de tijdschijf met de klok mee (rechts) zodat de pijl (driehoek) direct op de huidige tijd staat (idealiter een half uur of een uur).
Vanaf nu is snelheid vereist om de nauwkeurigheid ten opzichte van de huidige tijd te behouden.
- Druk nu de 5 hendeltjes naar beneden (gedurende 5x 30 minuten) van 20.00 uur tot 22.30 uur (schakeltoestand AAN).
- Steek de stekker van het apparaat direct in het stopcontact...de mechanische tijdschijf gaat nu draaien dankzij de voeding.

Als alternatief kunt u de hierboven genoemde stappen ook omwisselen, omdat het een beetje onhandig kan zijn om sommige tijden in de bovenstaande volgorde te programmeren vanwege de vochtbeschermingsrand achter de tijdschijf.