

THANK YOU  
FOR CHOOSING  
**TRAZORY**

Klantenservice  
support@trazory.com

**TRAZORY.COM** Designed in The Netherlands, crafted and assembled  
in China. Voert 18, 1861 PE, Bergen, Netherlands



## MULTIFUNCTIONELE AAN/UIT KNOP

### Trimmer aan/uit

De trimmer gaat uit als je op de uit knop drukt tijdens de Precision Modus



### Turbo Modus aan/uit

Als je de trimmer aan staat, begint hij automatisch in de turbo modus. Al wil je naar de Precision Modus, dan moet je nogmaals op de aan/uit knop drukken

### LED Lamp aan/uit

De LED Lamp gaat direct aan als je naar de Precision Modus overschakelt

## OPLADEN

Het apparaat laadt op als het stekker icoontje begint te knipperen in het wit. Het LED scherm geeft aan hoeveel batterij % de trimmer nog heeft. Het stekker icoontje zal rood gaan knipperen als de trimmer opgeladen moet worden.



- ◀ Laad het apparaat op via het oplaadstation of met de bijgeleverde USB-kabel.
- ◀ Laad de trimmer alleen op indien nodig.
- ◀ Overbelaad de trimmer niet.
- ◀ Plug de kabel niet in met natte handen.



## VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

### Waarschuwing

Zorg dat de op het apparaat aangegeven ingangsspanning overeenkomt met de plaatselijke voltage voor het apparaat wordt aangesloten. Houd het oplaadpunt en de adapter droog.

De oplader bevat een transformator. Verwijder de adapter niet om deze voor een andere stekker te vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij supervisie aanwezig is of zij instructies hebben gekregen over gebruik van het apparaat door een verantwoordelijke toezichthouder.

Houd het apparaat buiten handbereik van kinderen.

Gebruik het apparaat niet wanneer een opzetstuk of kam beschadigd is.

Dit apparaat is enkel en alleen bedoeld voor het scheren van menselijk haar.

Laat het apparaat 30 minuten acclimatiseren bij grote temperatuur-, druk- of luchtvochtigheid verschillen.

Volgens het IPX5-voorschrift is deze trimmer beschermd tegen waterstralen van elke hoek. Dit betekent dat de trimmer kan worden blootgesteld aan stromend water van elke richting zonder dat er water binnendringt en de werking van het apparaat beïnvloedt. Het is echter niet bedoeld om de trimmer onderwater te gebruiken of om het lange tijd bloot te stellen aan stromend water. Gebruik de trimmer dus niet onder water en vermijd het blootstellen aan stromend water voor lange tijd.



### Milieu

Gooi het apparaat niet weg met het normale huisvuil, maar lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt voor recycling. De ingebouwde oplaadbare batterij bevat potentieel vervuilende stoffen. Verwijder batterij voor het weggooien of inleveren van het apparaat. Lever de batterij in bij een officieel inzamelpunt voor batterijen. Breng het apparaat naar een servicecentrum wanneer u problemen ondervindt bij het verwijderen van de batterij.

### Batterij

Verwijder de batterij alleen wanneer deze volledig leeg is.

Verwijder het apparaat van het lichtnet en laat het apparaat draaien tot de motor stopt. Verwijder alle kammen en opzetstukken.

Stop een schroevendraaier in de groef naast de schacht op de bovenkant van het apparaat. Draai de schroef los om de twee behuizingen te spreiden.

Haal de batterij uit de behuizing met behulp van een schroevendraaier. Draai de aangesloten draden totdat ze breken.

Sluit het apparaat niet meer aan op het lichtnet na de batterij verwijderd is.

**TRAZORY**

INVENTED FOR  
BEARD & BEYOND



THE  
**TRANSFORMER**

# MAAK KENNIS MET JOUW NIEUWE TRIMMER



## 4 Opzetstukjes

Acht verschillende lengtes:  
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 of 12 MM



## Vervangbare Keramische SkinSecure Blade

Speciaal ontworpen


## Draadloos/Opladbaar

Aangedreven door een 800mAh Li-ion  
batterij die tot 110 minuten meegaat



## Led Scherm en Batterij- percentage

- ♦ Met Oplaadindicator
- ♦ Geeft aan als olie toegevoegd moet worden



## LED Lamp



## 1 Knop bediening

- ♦ Trimmer aan/uit
- ♦ Turbo Modus aan/uit
- ♦ LED Lamp aan/uit

## Draadloos Oplaadstation



# OPZETSTUKJES GEBRUIKEN

Om de opzetstukjes te bevestigen, schuif deze over de voorkant van de trimmer met inkepingen die in de groeven aan de zijkanten glijden. Pas de lengte aan door het opzetstuk omhoog of omlaag te bewegen en de juiste stand te selecteren.

## Opzetstukjes verwijderen

Om te verwijderen, duw de onderkant van het opzetstukje omhoog en schuif deze van de behuizing van de trimmer.



# CLEANING AND STORAGE

⚠ Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld en van het lichtnet is verwijderd voordat je de trimmer schoonmaakt



Verwijder het scheerblad. Gebruik het schoonmaakborsteltje om alle haren te verwijderen



Spoel de trimmer met water af onder zacht stromend water.



Veeg af met een doek en bewaar de trimmer op een droge plek

Gebruik, laad en berg het apparaat op bij een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 35°C.