

**Safety Instructions – English:** 1. Please read these instructions and safety instructions carefully before using this product. 2. Keep these instructions for future reference. 3. Never plug the product into the mains supply while it is still in its packaging. Never cover during use. 4. Only use indoors and in dry spaces! 5. Verify that the product has not been damaged in transport before you make use of it. 6. Keep the product out of the reach of animals, children and persons who require supervision. 7. Children do not understand the dangers of dealing with electrical equipment. 8. Always place the product on a stable, solid and flat base. 9. Do not use the product near hot surfaces or objects. 10. The adapter and the mains cable must be regularly and carefully checked for damage to the cable, the plug and other parts. In the event of damage, the product must not be used until the adapter or mains cable has been repaired. This product must only be used with the adapter or mains cable supplied with it. If the product needs to be cleaned, the adapter or mains cable must be disconnected from the mains supply. 11. Repairs must only be carried out by a fitter or other qualified person. 12. Note that the connected voltage and current corresponding to the sticker on the adapter. 13. Never submerge the product or the mains cable in water or any other liquid, in order to prevent electric shocks, fire, injury and other hazards. 14. Never carry the product on the wires and do not put the cord around sharp edges. 15. Do not allow the mains cable to dangle from tables/boxes. 16. LED Bulbs are not replaceable. 17. If there are light bulbs supplied with a product, they do not use it for other lighting fixtures. 18. This lamp is only intended for decorative purposes and not suitable for illuminating a space. 19. Distributed in the European Union by: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **WARNING:** This product is not a toy! 21. The symbol above and on the product means that the product is classified as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

**Sicherheitsvorschriften - Deutsch:** 1. Bitte lesen Sie diese Hinweise und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 2. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen. 3. Das Produkt nie anschließen, wenn es sich in der Verpackung befindet, und während der Verwendung nicht abdecken. 4. Nur in trockenen Innenräumen verwenden! 5. Versichern Sie sich vor der Verwendung, dass dieses Produkt beim Transport nicht beschädigt wurde. 6. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Tieren und zu beaufsichtigenden Personen aufbewahren. 7. Kinder kennen nicht die Gefahren beim Umgang mit elektrischen Geräten. 8. Stellen Sie das Produkt immer auf eine stabile, feste und flache Fläche. 9. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von warmen Oberflächen oder Objekten. 10. Der Adapter oder das Netzkabel muss regelmäßig und sorgfältig auf Schäden an Kabel, Stecker und anderen Teilen kontrolliert werden. Bei einem Schaden darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn der Adapter oder das Netzkabel repariert ist. Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Adapter oder Netzkabel betrieben werden. Wenn das Produkt gereinigt werden soll, muss der Adapter oder das Netzkabel vom Stromnetz getrennt werden. 11. Eventuell anfallende Reparaturen müssen von einem ausgebildeten Monteur oder einer qualifizierten Person ausgeführt werden. 12. Beachten Sie, dass die angeschlossene Spannung und Strom entsprechen, was auf dem Adapter auf dem Aufkleber. 13. Tauchen Sie das Produkt oder das Anschlusskabel niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag, Brand, Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden. 14. Das Produkt nicht auf die Drähte tragen ... und legen das Kabel nicht um scharfe Kanten. 15. Lassen Sie das Netzkabel nicht von Tischen/Schränken nach unten hängen. 16. LED-Lampen sind nicht austauschbar. 17. Falls im Lieferumfang des Produkts Glühbirnen enthalten sind, dürfen diese nicht für andere Lampen verwendet werden. 18. Diese Lampe ist nur als Dekoration ausgelegt und ist nicht für das Beleuchten eines Raumes geeignet. 19. Wird in der EG vertrieben durch: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **WARNUNG:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug! 21. Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Die EU-Richtlinie für Elektroaltgeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recycingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren, Gefahrenstoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponieabfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

**Instructions de Sûreté – Français:** 1. S'il vous plaît lire ces instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. 2. Conservez ces instructions pour référence ultérieure. 3. Ne jamais brancher le produit lorsque celui-ci se trouve encore dans l'emballage et ne jamais couvrir le produit pendant l'utilisation. 4. Utiliser uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs! 5. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. 6. Conservez le produit hors de portée des animaux, des enfants et des personnes devant être surveillées. 7. Les enfants ne connaissent pas les dangers inhérents à l'utilisation d'appareils électriques. 8. Posez toujours l'appareil sur une surface stable, solide et plate. 9. N'utilisez pas le produit près de surfaces ou objets chauds. 10. Contrôlez régulièrement l'adaptateur ou le câble d'alimentation pour détecter tout dommage au câble, à la fiche ou aux autres parties. En cas de dommages, ne pas utiliser le produit jusqu'à la réparation de l'adaptateur ou du câble d'alimentation. Le produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur et le câble d'alimentation fournis. Au moment du nettoyage du produit, débranchez l'adaptateur ou le câble d'alimentation du réseau électrique. 11. L'adaptateur ou le câble d'alimentation ne sont pas des jouets. 12. Notez que la tension et le courant connecté chose correspondent à l'autocollant sur l'adaptateur. 13. N'immergez jamais le produit ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tous chocs électriques, incendie, blessure ou autres dangers. 14. Ne pas transporter le produit sur les câbles ... et ne pas mettre le cordon autour des arêtes vives. 15. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation des tables/placards. 16. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. 17. Si des ampoules sont fournies avec un produit, elles ne doivent pas être utilisées pour d'autres appareils d'éclairage. 18. Cette lampe est uniquement conçue à des fins décoratives et ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. 19. Distribué dans la Communauté Européenne par: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATTENTION :** Ce produit n'est pas un jouet! 21. Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des décharges. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

**Veiligheidsvoorschriften – Nederlands:** 1. Lees deze handleiding en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u dit product gaat gebruiken. 2. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie. 3. Het product nooit aansluiten wanneer het zich nog in de verpakking bevindt en tijdens het gebruik niet afdekken. 4. Alleen binnenshuis en in droge ruimtes gebruiken! 5. Zorg dat u er vóór gebruik zeker van bent dat dit product geen transportschade heeft opgelopen. 6. Houd het product buiten het bereik van dieren, kinderen en personen die toezicht behoeven. 7. Kinderen kennen de gevaren niet die bij omgang met elektrische apparaten kunnen ontstaan. 8. Plaats het product altijd op een stabiele, stevige en vlakke ondergrond. 9. Gebruik het product niet in de buurt van warme oppervlakten of objecten. 10. De adapter of het netsnoer dient regelmatig en zorgvuldig te worden gecontroleerd op beschadigingen aan het snoer, de stekker en andere delen. Bij schade mag het product niet gebruikt worden totdat de adapter of het netsnoer gerepareerd is. Het product mag alleen gebruikt worden met bijgeleverde adapter of netsnoer. Indien het product moet worden schoongemaakt, dient de adapter of het netsnoer uit het stroomnet worden gehaald. 11. De adapter of het netsnoer zijn geen speelgoed. 12. Let erop dat de aangesloten stroomspanning en stroomsterkte overeenstemt met de sticker op het adapter. 13. Dompel het product of het aansluitsnoer nooit in water of andere vloeistoffen, om elektrische schokken, brand, verwondingen of andere gevaren te vermijden. 14. Draag het product nooit aan het netsnoer en leg het snoer niet langs scherpe randen. 15. Laat het netsnoer niet van tafels/kasten naar beneden hangen. 16. LED-lampen zijn niet vervangbaar. 17. Als er gloeilampen worden meegeleverd bij een product, dient u deze niet te gebruiken voor andere verlichtingsarmaturen. 18. Deze lamp dient alleen te worden gebruikt voor decoratieve doeleinden en is niet geschikt voor het verlichten van een ruimte. 19. In de Europese Unie gedistribueerd door: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **WAARSCHUWING:** Dit product is geen speelgoed! 21. Bovenstaand symbool en het symbool op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycletechnieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.

**Instrucciones de Seguridad – Español:** 1. Por favor, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. 2. Mantenga instrucciones para futura referencia tesis. 3. No conectar el producto nunca cuando éste se halle aún en el embalaje y no cubrir durante la utilización. 4. Utilizar sólo en lugar interior, a cubierto, y en espacios secos! 5. Compruebe antes de la utilización que este producto no haya sufrido daños de transporte. 6. Mantenga el producto fuera del alcance de las mascotas, los niños y aquellas personas que requieran vigilancia para utilizarlo. 7. Los niños desconocen los peligros que pueden surgir en el entorno de los aparatos eléctricos. 8. Coloque el producto siempre en una superficie firme, estable y horizontal. 9. No use el producto en las cercanías de superficies u objetos calientes. 10. El adaptador o el cable de red eléctrica tiene que comprobarse de modo habitual para detectar si hay daños en el conector, en el cable o en otras piezas. En caso de daños, el producto no se puede utilizar hasta que el adaptador o el cable eléctrico estén reparados. El producto sólo se puede utilizar con el adaptador o el cable eléctrico suministrados. Si se debe limpiar el producto, el adaptador o el cable de red eléctrica tiene que desconectarse de la red de alimentación. 11. Las eventuales reparaciones tienen que ser ejecutadas por un experto o por personal debidamente cualificado. 12. Tenga en cuenta que el voltaje conectado y que corresponden a la corriente de la etiqueta en el adaptador. 13. Nunca sumerja el producto o el cable de conexión en agua o en otros fluidos, para evitar descargas eléctricas, fuego, heridas u otros peligros. 14. No lleve el producto en los cables ... y no ponga el cable alrededor de bordes afilados. 15. No deje colgar el cable de red eléctrica de mesas o armarios hacia abajo. 16. Las bombillas LED no son reemplazables. 17. Si un producto se suministra con bombillas, no las utilice para otros dispositivos de iluminación. 18. Esta lámpara está diseñada únicamente para fines decorativos y no es apta para iluminar espacios. 19. Distribuido en la Unión Europea por: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATENCIÓN:** ¡Este producto no es un juguete! 21. El símbolo de arriba, que también figura en el producto, indica que este está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. La Directiva sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido promulgada para reciclar los productos empleando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles a fin de reducir al mínimo el impacto sobre el medioambiente, tratar las sustancias peligrosas y evitar la proliferación de vertederos de basuras. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el modo correcto de desechar los equipos eléctricos o electrónicos.

**Istruzioni di Sicurezza – Italiano:** 1. Si prega di leggere le istruzioni e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. 2. Conservare le istruzioni per una futura tesi di riferimento. 3. Non collegare mai il prodotto quando ancora si trova nella confezione e non coprirlo durante l'utilizzo. 4. Utilizzare solo all'interno e in vani asciutti! 5. Prima dell'uso assicurarsi che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. 6. Tenere il prodotto fuori dalla portata di animali, bambini e persone che necessitano di sorveglianza. 7. I bambini non sono coscienti dei pericoli correlati all'uso degli apparecchi elettrici. 8. Posizionare sempre il prodotto su una superficie stabile, solida e piana. 9. Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di superfici o oggetti caldi. 10. Il adattatore o il cavo elettrico deve essere ispezionato periodicamente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina e ad altri componenti. In caso di danni, il prodotto non può essere utilizzato finché il adattatore o il cavo elettrico non sia stato riparato. Il prodotto può essere utilizzato solo con il adattatore o il cavo elettrico fornito. In caso di pulizia del prodotto, scollegare l'adattatore o il cavo elettrico dalla rete elettrica. 11. Il adattatore o il cavo elettrico non è un giocattolo. 12. Si noti che la tensione collegata e cosa corrispondono corrente al adesivo sull'adattatore. 13. Non immergere il prodotto o il cavo di collegamento in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche, incendi, ferite e altri pericoli. 14. Non trasportare il prodotto sui fili ... e non mettere il cavo intorno spigoli vivi. 15. Non fare pendere il cavo elettrico da tavoli/armadi. 16. Lampadine a LED non sono sostituibili. 17. Se il prodotto è dotato di lampadine, non utilizzarle per altri apparecchi di illuminazione. 18. La lampada è stata concepita esclusivamente per scopi decorativi e non è adatta all'illuminazione di ambienti. 19. Distribuito nell'Unione Europea da: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATTENZIONE:** questo prodotto non è un giocattolo! 21. Il simbolo sopra e sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e che, al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali. La Direttiva sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche av volta a favorire il riciclo di prodotti attraverso l'adozione delle migliori tecnologie di recupero e riciclaggio, minimizzando così l'impatto ambientale, trattando qualsiasi sostanza pericolosa ed evitando la proliferazione di discariche. Contattare le autorità locali per maggiori informazioni sul corretto smaltimento di apparecchiature elettriche o elettroniche.

**Instruções de Segurança – Português:** 1. Por favor, leia estas instruções e as instruções de segurança antes de usar este produto. 2. Mantenha as instruções para futura tese de referência. 3. Nunca ligue o produto enquanto o mesmo ainda se encontrar na embalagem, nem cobri-lo durante a sua utilização. 4. Utilizar apenas dentro de casa e em espaços secos! 5. Antes de utilizá-lo verifique se o produto não sofreu qualquer dano durante o transporte. 6. Mantenha o produto fora do alcance de animais, crianças e pessoas que necessitam de supervisão. 7. As crianças não conhecem os perigos que podem surgir ao lidar com os aparelhos eléctricos. 8. Coloque o produto sempre numa base estável, firme e plana. 9. Não utilize o produto na proximidade de superfícies ou objectos quentes. 10. O adaptador ou o cabo de alimentação devem ser controlados regularmente e cuidadosamente, para verificar se existem danos no cabo, na ficha ou noutros componentes. Se houver qualquer dano, o produto não poderá ser utilizado antes de o adaptador ou o cabo de alimentação ser arranjado. O produto deve ser utilizado somente com o adaptador ou cabo de alimentação fornecidos. Caso o produto precise de uma limpeza, o adaptador ou o cabo de alimentação devem ser retirados da rede eléctrica. 11. Eventuais reparações devem ser efectuadas por um mecânico reconhecido ou por uma pessoa qualificada. 12. Note-se que a tensão conectada e coisa correspondem atual para a etiqueta no adaptador. 13. Para evitar choques eléctricos, incêndios, lesões ou outros riscos, nunca coloque o produto nem o cabo de alimentação em água ou outros líquidos. 14. Não transportar o produto nos fios ... e não colocar o cabo em torno das bordas afiadas. 15. Caso o produto estiver colocado em cima de uma mesa ou armário, não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado. 16. Lâmpadas LED não é substituível 17. Se existirem lâmpadas com um produto, não use para outros equipamentos de iluminação. 18. Esta lâmpada destina-se apenas para fins decorativos e não é adequada para a iluminação de um espaço. 19. Distribuído na União Europeia por: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATENÇÃO:** Este produto não é nenhum brinquedo! 21. O símbolo acima, que também se encontra no produto, indica que o produto é classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser descartado com outros resíduos domésticos ou comerci-ais no final de sua vida útil. A directiva sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE) foi criada para reciclar produtos com as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis para minimizar o impacto no meio ambiente, tratar quaisquer substâncias perigosas e evitar o aterro crescente. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação correta de equipamentos eléctricos ou electrónicos.

**Turvallisuusohjeet - Suomi:** 1. Lue nämä ohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä. 2. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. 3. Älä koskaan liitä tuotetta verkkovirtaan kun se on vielä pakkauksessa. Älä peitä käytön aikana. 4. Käytä vain sisätiloissa ja kuivissa paikoissa! 5. Varmista, että tuote ei ole vaurioitunut kuljetuksessa ennen kuin käytät sitä. 6. Pidä tuote pois eläinten ja lasten ulottuvilta. 7. Lapset eivät ymmärrä sähkölaitteiden käsittelyä vaaroja. 8. Asea tuote aina vakaalle, tasaiselle alustalle. 9. Älä käytä tuotetta lähellä kuumia pintoja tai esineitä. 10. Sovitin ja virtajohto on huolellisesti ja säännöllisesti tarkistettava kaapeli-, pistoke- ja muiden osien vahinkojen varalta. Mikäli huomaat vaurioita, tuotetta ei saa käyttää ennen kuin adapteri tai verkkovirta-kaapeli on korjattu. Tätä tuotetta saa käyttää vain mukana tulleen adapterin tai virtajohtojen kanssa. Jos tuote on puhdistettava, ota adapteri tai verkkovirta-kaapeli irti sähköverkosta. 11. Korjaukset saa suorittaa vain asentaja tai muu pätevä henkilö. 12. Huomaa, että kytketty voltimäärä ja jännite vastaavat sovitimen tarraassa annettuja tietoja. 13. Älä koskaan upota tuotetta tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen estääksesi sähköiskuja, tulipaloja, vahinkoja ja muita vaaroja. 14. Älä koskaan kanna tuotetta johdoista tai aseta johtoa terävien reunojen yli. 15. Älä anna virtajohtojen repsoittaa pöydältä/laatoista. 16. LED-lamput eivät ole vaihdettavia. 17. Älä käytä tuotteen mukana tulleita hehkulamput muihin tarkoituksiin. 18. Tämä lamppu on tarkoitettu koristeelliseen valaistukseen, se ei sovellu valaisemaan tilaa. 19. Jakelijaj Euroopan unionissa: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands / Alankomaat 20. **VAROITUS:** Tämä tuote ei ole lelu! 21. Merkintä tuotteessa, sekä yläpuolella, tarkoittaa että tuote on luokiteltu sähkölaitteeksi eikä sitä saa hävittää muun talous- tai kaupallisen jätteen kanssa sen käyttöön lopussa. Sähkö- ja elektronikkalaitte-romu-direktiivi (WEEE) on otettu käyttöön jotta tuotteet kierrätetään käyttäen parhaista saatavilla olevia talletto- ja kierrätystekniikoita minimoidaksemme ympäristövahingot, käsitellä vaaralliset ainesosat ja estää romun päätyminen kaatopaikalle. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja miten kierrättää sähkölaitteet oikeaoppisesti.

**Sikkerhetsforskrifter – Norsk:** 1. Vennligst les disse instruksjonene og sikkerhetsforskriftene grundig før du bruker dette produktet. 2. Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig referanse. 3. Plugg aldri produktet til strøm mens det fortsatt er i pakningen. Dekk aldri til under bruk. 4. Bruk den kun innendørs og på tørre steder! 5. Sjekk at produktet ikke har blitt skadet under transporten før du bruker det. 6. Sørg for at produktet er utlignelig for dyr, barn og personer som behøver tilsyn. 7. Barn forstår ikke hvor farlig elektrisk utstyr kan være. 8. Plasser alltid produktet på et stabilt, solid og flatt underlag. 9. Bruk ikke produktet i nærheten av varme overflater eller gjenstander. 10. Adapteret og ledningen må regelmessig sjekkes nøye for å se om det er skader på ledningen, pluggen, eller andre deler. Ved eventuell skade, må ikke produktet brukes før adapteret eller ledningen har blitt reparert. Dette produktet må kun brukes med adapteret og ledningen som følger med produktet. Dersom produktet skal rengjøres, må adapteret og ledningen kobles fra strømmen. 11. Reparasjoner må kun utføres av en installatør, eller av en annen kvalifisert person. 12. Sjekk at den tilkoblede spenningen og strømmen samsvarer med det som står på klistermerket på adapteren. 13. Senk aldri produktet eller ledningen ned i vann eller annen væske, for å unngå elektrisk støt, brann, skade og andre farer. 14. Bær aldri produktet etter ledningene og legg ikke ledningene rundt skarpe kanter. 15. La ikke ledningen dingle fra bord/bokser. 16. LED-lyspærer er ikke utskiftbare. 17. Dersom lyspærer følger med produktet, skal disse ikke brukes til andre belysningsgjenstander. 18. Denne lampen er kun ment som en dekorasjon, og egner seg ikke for å belyse et område. 19. Distribuert i Den europeiske union av: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ADVARSEL:** Dette produktet er ingen leke! 21. Symbolet ovenfor og på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr, og det skal derfor ikke kastes i husholdningsavfallet når dets levetid er over. Direktivet om avhending av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) har trådt i kraft for å resirkulere produkter ved bruk av de best tilgjengelige oppsamlings- og resirkuleringsmetoder for å redusere miljøpåvirkning, behandle farlige stoffer og unngå større landdeponier. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av elektrisk eller elektronisk utstyr.

**Säkerhetsanvisningar – Svenska:** 1. Läs igenom produktens instruktioner och säkerhetsanvisningar noggrant före användning. 2. Bevara instruktionerna för framtida referens. 3. Anslut aldrig produkten till ett nätuttag medan den fortfarande ligger i sin förpackning. Täck aldrig över produkten medan den används. 4. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen! 5. Kontrollera att produkten inte har skadats under transport innan den tas i bruk. 6. Förvara produkten utom räckhåll för djur, barn och människor som behöver tillsyn. 7. Barn förstår inte farorna med att hantera elektrisk utrustning. 8. Placera alltid produkten på en stadig, solid och plan yta. 9. Använd inte produkten nära heta ytor eller föremål. 10. Adaptern och nätsladden måste inspekteras regelbundet och noggrant för skador på sladden, kontakten och andra delar. Om skador skulle uppstå på produkten får den inte användas förrän adaptern eller nätsladden har reparerats. Produkten får endast användas med den adapter eller nätsladd som medföljer produkten. Om produkten behöver rengöras, måste adaptern eller nätsladden kopplas bort från elnätet. 11. Reparationer får endast utföras av en montör eller en annan behörig person. 12. Notera att anslutningsspänningen och strömmen motsvarar uppgifterna på etiketten på adaptern. 13. Produkten eller nätkabeln får aldrig sänkas ner i vatten eller någon annan vätska, för att undvika el-stöt, eldsvåda, skador och andra risker. 14. Bär aldrig produkten i sladdarna och dra inte sladden runt vassa kanter. 15. Låt inte nätsladden hänga från bord/lådor. 16. Eventuella glödlampor som medföljer produkten får inte användas med andra belysningsarmaturer. 18. Den här lampen är endast avsedd att användas som dekoration och lämpar sig inte som rumsbelysning. 16. LED-glödlamporna är inte utbytbara. 19. Distribueras i Europeiska unionen av: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, Nederländerna 20. **WARNING:** Denna produkt är inte en leksak! 21. Symbolen ovan och på produkten innebär att produkten klassif-iceras som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte bör kasseras med annat hushållsavfall eller kommersiellt avfall vid slutet av dess livslängd. Direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) har införts för att återvinna produkter med bästa tillgängliga teknik för återvinning och återvinning för att minimera miljöpåverkan, hantera farliga/sezkrävar. 16. LED-es izzók nem cserélhető 17. Ha izzók van mellékelve a termékhez, akkor azokat ne használja egyéb világítóberendezésekhez. 18. A lámpa kizárólag dekorációs célok szolgá és nem alkalmas helyiségek megvilágítására. 19. Az Európai Unióban forgalmazza: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **FIGYELEM:** A termék nem játékszer! 21. A fenntekben és a termékem feltüntetett jelzés azt jelenti, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül, és a hasznos élettartam végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó irányelvet a termék újrahasznosítása érdekében hozták létre, hogy a rendelkezésre álló helyreállítási és újrahasznosítási technikák segítségével minimalizálják a környezetre gyakorolt hatást, emellett szabályozzák a veszélyes anyagok kezelését és elkerülik a növekvő hulladéklerakást. Forduljon a helyi hatóságokhoz az elektromos vagy elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó előírásokért.

**Sikkerhedsanvisninger - Dansk:** 1. Læs venligst disse instruktioner og sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt før du bruger dette produkt. 2. Opbevar disse instruktioner til fremtidig brug. 3. Tilslut aldrig produktet til lysnettet, mens det stadig er i emballagen. Tildæk aldrig under brug. 4. Kun til indendørs brug og i tørre områder! 5. Kontrollér, at produktet ikke er blevet beskadiget under transport, før du anvender det. 6. Produktet skal opbevares utilgængeligt for dyr, børn samt personer, der kræver overvågning. 7. Barn forstår ikke faren ved at anvende elektrisk udstyr. 8. Anbring altid produktet på en stabil, fast og jævn bund. 9. Brug ikke produktet i nærheden af varme overflader eller genstande. 10. Adapteren og strømkablet skal omhyggeligt og regelmæssigt kontrolleres for beskadigelse af kablet, stik og andre dele. I tilfælde af beskadigelse må produktet ikke anvendes, før adapteren eller strømkablet er blevet repareret. Dette produkt må kun anvendes sammen med den medfølgende adapter eller strømkabel. Hvis produktet skal rengøres, skal adapteren eller strømkablet afbrydes fra lysnettet. 11. Reparationer må kun udføres af en installatør eller en anden kvalificeret person. 12. Bemærk, at den tilsluttede spænding og strømstyrke skal svare til mærkaten på adapteren. 13. Nedsenk aldrig produktet eller strømkablet i vand eller andre væsker, for at undgå elektrisk støt, brænd, skade og andre farer. 14. Bær aldrig produktet fra ledningerne og sæt ikke ledningen omkring skarpe kanter. 15. Lad ikke strømkablet dingle fra borde/bokse. 16. LED-pærer er ikke udskiftelige. 17. De pærer der følger med produktet må ikke anvendes til andre belysningsformål. 18. Denne lampe er kun beregnet som dekoration og er ikke egnet til belysning af et rum. 19. Distribueret i EU af: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ADVARSEL:** Dette produkt er ikke et legetøj! 21. Dette mærkat indikerer, at – overalt i EUR – må dette produkt ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskelig sundhed via ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal produktet genbruges ansvarsfuldt og i overensstemmelse med bæredygtig strategi for genbrug af materielle ressourcer. For at returnere dit brugte apparat, bør du venligst bruge de returnerings- og indsamlingsystemer, der medfølger, eller kontakt forhandler-en, hvor produktet blev købt. De vil være i stand til at håndtere dette produkt på en miljøvenlig forsvarlig måde.

**Tonsági előírások – Magyar:** 1. Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat és biztonsági utasításokat a termék használat előtt. 2. Tartsa meg ezeket az utasításokat későbbi. 3. A készülékről távolítsa el a csomagolást csatlakoztatás előtt, használat közben pedig soha ne fedje le. 4. Csak zárt térben, száraz helyiségben használható! 5. Verify Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg szállítás közben. 6. Tartsa a terméket állatoktól, gyermekektől és felügyeletre szoruló személyektől távol. 7. A gyermekek nem ismerik az elektromos készülékek használatából eredő veszélyeket. 8. A készüléket mindig helyezze stabil, szilárd és lapos felületre. 9. Ne használja a készüléket meleg tárgy vagy felület közelében. 10. A adapter és a hálózati kábel rendszeresen és gondosan ellenőrizni kell a zsinór, a csatlakozás és más alkatrészek sérülésének megelőzése érdekében. Ha a készülék elromlik, mindaddig nem használható, amíg a vezeték vagy a adapter kijavítása nem kerül. A készülék kizárólag a hozzátartozó adapter és vezetékekkel használható. A készülék tisztításakor az adaptert vagy a vezetékét húzza ki a fali aljzataból. 11. Az esetleges javításokat csak képzett szakember végezheti. 12. Megjegyezzük, hogy a csatlakoztatott feszültség és áram felének dolog a matrica az adapter. 13. A termék vagy a hálózati kábel soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba, ezzel megelőzheti az áramütést, égést és egyéb sérüléseket vagy veszélyeket. 14. Ne szállítsa a terméket a huzalok ... és ne tegye a zsinór körül éles szélék. 15. A hálózati kábel ne lógassa le asztalról/szekrényről. 16. LED-es izzók nem cserélhető 17. Ha izzók van mellékelve a termékhez, akkor azokat ne használja egyéb világítóberendezésekhez. 18. A lámpa kizárólag dekorációs célok szolgá és nem alkalmas helyiségek megvilágítására. 19. Az Európai Unióban forgalmazza: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijkstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **FIGYELEM:** A termék nem játékszer! 21. A fenntekben és a termékem feltüntetett jelzés azt jelenti, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül, és a hasznos élettartam végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó irányelvet a termék újrahasznosítása érdekében hozták létre, hogy a rendelkezésre álló helyreállítási és újrahasznosítási technikák segítségével minimalizálják a környezetre gyakorolt hatást, emellett szabályozzák a veszélyes anyagok kezelését és elkerülik a növekvő hulladéklerakást. Forduljon a helyi hatóságokhoz az elektromos vagy elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó előírásokért.

**Инструкции за безопасност - български:** 1. Преди да използвате продукта, прочетете настоящите инструкции и инструкциите за безопасност. 2. Запазете настоящите инструкции за бъдещо използване. 3. Не включвайте продукта в електрическата мрежа, ако той е все още опакован. Никога не покривайте продукта по време на употреба. 4. Да се използва само в помещение и на сухи места! 5. Преди да използвате продукта, проверете за повреди по време на транспортиране. 6. Да се съхранява извън обсега на животни, деца и хора, които изискват наблюдение. 7. Децата не разбират опасностите, свързани с използването на електрическо оборудване. 8. Винаги поставяйте продукта върху стабилна, твърда и плоска повърхност. 9. Не използвайте продукта в близост до горещи повърхности или предмети. 10. Adapterът и захранващият кабел трябва редовно и внимателно да се проверяват за повреди на кабела, щепсела и другите части. При наличие на повреда, продуктът не трябва да се използва, докато adapterът или захранващият кабел не бъдат оправени. Настоящият продукт трябва да се използва само с adaptera или захранващия кабел, които са включени в комплекта. Ако продуктът се нуждае от почистване, adapterът или захранващият кабел трябва да се изключат от електрическата мрежа. 11. Ремонтът трябва да се извършва само от техник или друго квалифицирано лице. 12. Проверете дали използваното напрежение и ток съответстват на данните, посочени върху лепенката на адаптера. 13. Никога не потапяйте продукта или



