

Earkings

Marterverjager

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Stap voor stap gebruik
6. Probleemoplossingsinformatie
7. Waarschuwingen
8. Reiniging en onderhoud
9. Garantie

1. Productweergave



Earkings

2. Inhoud van de verpakking

- Marterverjager
- 1 twee dradige kabel
- Tie wraps
- Handleiding

3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik

Deze marterjager is bedoelt voor het verjagen van marters en overig ongedierte.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;
- Voor medische doeleinden.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaards met betrekking tot CE-conformiteit. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

4. Specificaties

- Bereik: 50-100 vierkante meter
- Frequentie: 22-45 kHz
- Stroom: aangesloten op auto accu
- Geschikt voor: muizen, marters, ratten, insecten
- Afmeting: 11 x 9.5 x 2.2 centimeter
- Materiaal: kunststof
- Gewicht: 500 gram

Conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de basis- en andere relevante vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.



5. Stap voor stap gebruik

Installatie gids:

- 1) Verbind de twee connectoren met de autobatterij: Zwart op (-), Rood op (+)
- 2) Zet het apparaat en de kabels vast met de bijgeleverde tie wraps
- 3) Klik de aan-knop aan. De rode lamp geeft aan dat het artikel aan staat.

6. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien het apparaat het niet doet controleer dan altijd of het apparaat juist is aangesloten.
2. Indien het apparaat wel goed is aangesloten maar het hierna niet doet controleer dan of de batterijen juist aangebracht zijn en of deze nog vol zijn.
3. Voor overige problemen raadpleeg onderdeel 8 van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via info@earkings.nl.

7. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is verbind het product dan niet met een voedingsbron. Indien u dit wel doet kan dit kortsluiting veroorzaken.
2. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.
3. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdert u kabels uit de voedingsbron. Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
4. De behuizing en het snoer mogen op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit risico op een elektrische schok veroorzaakt. Stop onmiddellijk met het gebruik als de kabels beschadigd zijn. Vervang nooit een beschadigde kabel.
5. Open nooit de behuizing van het apparaat.
6. Trek het netsnoer altijd los aan de aansluiting en nooit aan het snoer zelf.
7. Plaats het apparaat zelf of meubels of andere zware voorwerpen niet op het snoer. Zorg ervoor dat het snoer niet klem komt te zitten.
8. Leg nooit een knoop in het snoer en bind dit niet samen met andere kabels. Leg alle kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen of erdoor wordt gehinderd.
9. Gebruik geen adapterstekker of verlengkabel die niet aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet. Probeer het snoer niet te openen of te wijzigen.
10. De sensor maakt geluid indien er met het apparaat geschud wordt. Dit is normaal en betekent niet dat het apparaat defect is.
11. Zorg ervoor dat het apparaat altijd binnen een temperatuur van 25 graden Celsius en 80 graden Celsius blijft.
12. Laat ruimte tussen het apparaat en de motorklep om doorgave van temperatuur te voorkomen.
13. Verkeerde installatie kan zorgen voor kortsluiting of een elektrische schok. Wij raden het aan om het apparaat te laten installeren bij een gerenommeerde autogarage.

Mocht u nazet lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via info@earkings.nl.

8. Reiniging en onderhoud

Reiniging

Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik nooit oplos- of schoonmaakmiddelen die de plastic behuizing kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de behuizing terechtkomen. Gebruik een licht bevochtigde doek als het apparaat zeer vuil is.

Onderhoud

Als het snoer beschadigd raakt, kan dit niet worden vervangen. Als het netsnoer of de behuizing beschadigd raakt, mag u het artikel niet meer gebruiken.

Afvalverwerking van oude apparaten

Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldatum neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

9. Garantie

Garantie 12 maanden vanaf aankoopdatum

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 12 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via info@earkings.nl. De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

Earkings

Vragen of opmerkingen?
info@earkings.nl

www.earkings.nl



Ontworpen in Nederland, geproduceerd in China. eKing. Saturnushof 50, 6681PP, Bommel, Nederland.

