

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| EN Instruction manual | IT Manuale utente |
| NL Gebruiksaanwijzing | SV Bruksanvisning |
| FR Mode d'emploi | PL Instrukcja obsługi |
| DE Bedienungsanleitung | CS Návod na použití |
| ES Manual de usuario | SK Návod na použitie |
| PT Manual de utilizador | RU Руководство по эксплуатации |



Jug Kettle Retro
01.236028.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SUČASTI / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



[WEEE Logo]



SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ

V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.

Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.

Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.

Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.

Tento spotrebič nesmú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.

Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:

- V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.

- Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.

- V turistických ubytovniach.

- Na farmách.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Tento spotrebič nesmú používať deti. Zariadenie a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.

Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vyšlechnúť.

Neotvárajte veko, pokiaľ voda vri.

Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom.

Pozor: Ubezpečte sa, že kanvica je vypnutá, skôr ako ju odoberte z podstavca.

Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.

Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vyšlechnúť.

Neotvárajte veko, pokiaľ voda vri.

Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom.

Pozor: Ubezpečte sa, že kanvica je vypnutá, skôr ako ju odoberte z podstavca.

Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.

Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vyšlechnúť.

Neotvárajte veko, pokiaľ voda vri.

Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom.

Pozor: Ubezpečte sa, že kanvica je vypnutá, skôr ako ju odoberte z podstavca.

Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.

Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vyšlechnúť.

Neotvárajte veko, pokiaľ voda vri.

Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom.

Pozor: Ubezpečte sa, že kanvica je vypnutá, skôr ako ju odoberte z podstavca.

Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.

Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vyšlechnúť.

Neotvárajte veko, pokiaľ voda vri.

Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom.

Pozor: Ubezpečte sa, že kanvica je vypnutá, skôr ako ju odoberte z podstavca.

Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственность за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.

Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.

Не перемещайте устройство, взявшись за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.

Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.

Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.

Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.

Это устройство предназначено для использования в бытовых условиях, а также в схожих областях применения, таких как:

- Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других рабочих условий.

- Отели, мотели и другие условия проживания для использования постояльцами.

- Условия типа B&B.

- Фермерские дома.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Данное устройство не предназначено для использования детьми. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей.

При чрезмерном заполнении чайника водой может произойти выброс кипящей воды.

Не открывайте крышку во время кипения воды.

Разрешается использовать чайник только с прилагаемой подставкой.

Внимание: Прежде чем снять чайник с его подставки, убедитесь, что он отключился.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.

Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.

Поместите штепсельную вилку шнура в сетевую розетку. (Примечание: перед включением устройства убедитесь, что значение напряжения, приведенное на устройстве, совпадает со значением напряжения сети. Напряжение 220В-240В 50/60Гц)

Описание устройства

1. Крышка

2. Ручка

3. Окно с индикатором уровня воды

4. Сетевая кнопка

5. Датчик температуры воды

6. Корпус

7. Основание

Перед началом эксплуатации

Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.

Поместите штепсельную вилку шнура в сетевую розетку. (Примечание: перед включением устройства убедитесь, что значение напряжения, приведенное на устройстве, совпадает со значением напряжения сети. Напряжение 220В-240В 50/60Гц)

Перед началом эксплуатации вскипятите полный чайник воды для очистки чайника и слейте эту воду.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Залейте в емкость необходимое количество воды (не меньше 0,6 л и больше 1,7 л).

Если объем воды в чайнике недостаточен, чайник отключится; если воды слишком много, она может выплескиваться во время кипения.

Чтобы вскипятить воду, нажмите сетевую кнопку. Загорится световой индикатор.

При случайном включении незаполненного устройства защита от сухого кипения автоматически отключит его. Налейте холодной воды для охлаждения механизма защиты от сухого кипения, после чего вы сможете использовать чайник в нормальном режиме.

На датчике температуры воды постоянно отображается температура воды в чайнике.

При недостаточном количестве воды в чайнике (ниже минимального уровня) датчик работать не будет.

Очистка и техническое обслуживание

Перед очисткой отключите устройство от сети и подождите, пока оно остынет.

С помощью мягкой влажной ткани очистите корпус устройства.

Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут царапать устройство.

Запрещается погружать чайник или его основание в воду или другую жидкость.

Регулярно очищайте устройство от накипи. Используйте средство для удаления накипи, предназначенное для бытовых устройств.

Сполосните чайник несколько раз чистой водой после удаления накипи.

Защита окружающей среды

По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.princesshome.eu