

NL HANDLEIDING

PRIME BUTT PLUG

ENGLISH MANUAL CAN BE FOUND IN THE PACKAGING



1. Laad de PRIME BUTT PLUG volledig op.
2. Op de butt plug zie je 1 aan/uit knop. Houdt deze knop 3 secondes ingedrukt om het product in te schakelen.
3. Nadat de butt plug is ingeschakeld, druk dezelfde button (kort) in, om door de 12 verschillende vibreer en de 3 stoot standen te rouleren.
4. Je kan de butt plug ook met de bijbehorende afstandsbediening bedienen (LET OP: Hiervoor is een AAA batterij nodig). De afstandsbediening heeft 3 knoppen:



5. De bovenste knop wordt ook wel de 'Explore button' genoemd. Hiermee wordt bedoeld, dat er een willekeurige vibreerstand en stootstand gekozen wordt voor een periode van 10 secondes. Na de 10 secondes gaat de butt plug weer naar de voorheen gekozen stand.
6. Geniet van je aankoop! Ook te gebruiken op de clitoris/tepel/vagina