

Handleiding Digitale Keukenweegschaal

De Knoppen:

ON/TARE knop: Aan zetten, uit zetten en tarrafunctie

UNIT knop: Eenheidswissel tussen g/oz/kg/lb

Gebruiksaanwijzingen:

- Plaats de weegschaal stabiel op een harde en vlakke ondergrond. Een schone tafel is het beste.
- Druk op de ON/TARE knop om de weegschaal in te schakelen en deze is klaar voor gebruik wanneer het LCD scherm '0g' toont na volledige weergave.
- Druk op de UNIT knop en u kunt kiezen tussen de vier eenheden: g, oz, lb en kg
- Zet een kom of andere dingen die je wilt wegen op het platform van de weegschaal en het gewicht wordt op het scherm weergegeven.
- Druk op de ON/TARE knop om het gewicht van de dingen op het platform te wissen en het scherm toont Tarra en 0g. - Plaats vervolgens het voedsel in een kom of voeg meer dingen toe op het platform en het gewicht van de spullen die je toevoegt, wordt op het scherm weergegeven.
- Blijf de ON/TARE knop gebruiken en u kunt meer gewicht krijgen door de tarra gemakkelijk te herhalen. En wanneer alle spullen van het platform worden verwijderd, wordt het totale gewicht op het scherm weergegeven.
- Druk op ON/TARE knop om de weegschaal uit te schakelen wanneer het scherm 0g weergeeft als er niet meer gewogen hoeft te worden, of het zal automatisch uitschakelen als het binnen enkele seconden niet meer wordt gebruikt.

Meldingen:

- Vervang een nieuwe batterij wanneer 'LO' op het scherm verschijnt, wat aangeeft dat de batterijen leeg zijn.
- 'O-ld' op het scherm geeft overbelasting aan, dit betekent dat het overbelast is en meer dan 5kg weegt.