

DIFRNC

Gebbruikshandleiding

MP3-speler

Modelnummer: MP756

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)

*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE)

*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES,

CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE)

Speciale kenmerken

- Elegante vormgeving en gebruiksvriendelijk.
- Multicode-speler - Met ondersteuning voor MP3- en WMA-formaten.
- Driver-free U-disk - U kunt direct uw bestanden beheren via “Draagbaar apparaat” in “Mijn Computer” onder Windows 2000/XP-besturingssysteem of hoger, zonder dat stuurprogramma’s zijn vereist.

Een beknopt beeld van de speler

A. Informatie over de batterij van de speler

De speler is uitgerust met een interne batterij die niet door de gebruiker vervangen kan worden. Voor de beste resultaten, laadt de speler voor ongeveer 2 tot 3 uur op, voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

De batterij opladen

U kunt de batterij van de speler op twee manieren opladen:

1. Sluit de speler op uw computer aan. Of,
2. Gebruik de USB-oplader, die afzonderlijk verkrijgbaar is.
3. Schakel de 'ON / OFF' knop om 'ON' status bij het opladen van uw MP756 speler met het oog op een betere bescherming van de ingebouwde batterij.

B. Toetsfuncties

Vormgeving





- **Aan/Uit:** Om de speler Aan/Uit te zetten.
- **(◀|||)-toets:** Om naar het vorige nummer te gaan of om achteruit te springen.
- **(|||▶)-toets:** Om naar het volgende nummer te gaan of om vooruit te springen.
- **“Centrum”- of (|||)-toets:** Voor afspelen/pauzeren, of het aan-/uitzetten van de wachtstandmodus.


- **(+)-toets:** Om het volumeniveau te verhogen.
- **(-)-toets:** Om het volumeniveau te verlagen.

C. Aan de slag met de speler

1 Aan- of uitzetten

- 1.1 Steek de oortelefoonplug in de speler
- 1.2 Schuif de "Aan/Uit"-schakelaar naar de AAN-positie, de speler zal inschakelen en automatisch binnen 3 seconden muziek afspelen.
- 1.3 Druk op en houd de "**Centrum**"- of -toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt, om naar de wachtstandmodus te schakelen als het toestel in de afspeelmodus staat. Druk op en houd nogmaals de "**Centrum**"- of -toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt. De speler zal aanschakelen en weer binnen 3 seconden muziek afspelen.



2 Muziek afspelen/pauzeren

- 2.1 Druk op "**Centrum**"- of -toets om het afspelen van muziek te pauzeren. Druk nogmaals op dezelfde toets om verder te spelen.
- 2.2 Als de speler 3 minuten in de pauzeermodus staat, zal de speler automatisch worden uitgeschakeld.

3 Pas volume aan


- 3.1 Druk op de **(+)**-toets om tijdens de afspeelmodus het volumeniveau te verhogen.
- 3.2 Druk op de **(-)**-toets om tijdens de afspeelmodus het volumeniveau te verlagen.

4 Muziek kiezen

- 4.1 Druk in de afspeelmodus op de -toets om het volgende nummer te selecteren.
- 4.2 Druk op de -toets om het vorige nummer te selecteren.

D. USB-modus

1 Sluit de speler op uw computer aan.

- 1.1 Sluit de speler met de USB-kabel aan op uw computer, vervolgens zal een “USB-Massaopslagmedium” worden gedetecteerd en het bijbehorende stuurprogramma wordt door uw computer geïnstalleerd. (Windows 2000 / XP-systeem of hoger)
- 1.2 Een verwisselbare schijf wordt weergegeven in de map “Mijn computer”, nu kunt u lees-/schrijfoperaties starten. En de batterij wordt op de achtergrond opgeladen.
- 1.3 In de verbindingsmodus, maakt het niet uit of de “Aan/Uit”-schakelaar op de “AAN”- of “UIT”-positie staat. De speler kan muziek afspelen als u op de “**Centrum**”- of -toets drukt. De speler zal echter stoppen met spelen als de verbinding met de PC in de uitschakelmodus verwijderd wordt.

2 Verwijder speler van de computer.

Verwijder de speler veilig van de computer, anders kunnen de gegevens opgeslagen in de speler verloren gaan.

- 2.1 Indien u een Windows-PC gebruikt, dan verbreekt u de verbinding van de speler in “Mijn Computer” of door op het pictogram “Hardware veilig verwijderen” in het Windows-systeemvak, te klikken.
- 2.2 Als u een Mac gebruikt, kunt u ook de verbinding van de speler verbreken door op het bureaublad het pictogram van de speler naar de prullenmand te slepen.
- 2.3 Nu is het veilig om de speler van uw computer te verwijderen, trek de plug van de USB-kabel uit de USB-aansluiting van de speler en vervolgens uit uw computer.
- 2.4 Indien u per ongeluk de verbinding van de speler hebt verbroken zonder het eerst veilig te verwijderen, sluit het opnieuw aan op uw

computer.

- 2.5 In de inschakelmodus, zal de speler na het verwijderen van de PC-verbinding, direct starten met het automatisch afspelen van muziek.

E. Functie van de indicatielamp

Geen bestand in, of geen werking: ROOD licht knippert langzaam, en de machine schakelt automatisch uit na 1 minuut

Speelstand: BLAUW licht knippert snel

Pauzestand: BLAUW licht knippert langzaam

Oplaadstand: ROOD licht knippert langzaam

Opladen voltooid: ROOD licht gaat uit en blauw licht brandt helder

Aangesloten op de pc: BLAUW licht knippert langzaam tijdens bestandsoverdracht of bestandsverwijdering

Bijna lege batterij: BLAUW licht wordt ROOD en sluit af na ongeveer 10 minuten.

F. Problemen oplossen

De speler kan niet aangezet worden	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterij nog voldoende geladen is.• Controleer of de "Aan/Uit"-schakelaar op de AAN-positie staat.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het volume op "minimum" staat en steek de plug van de hoofdtelefoon goed in de aansluiting.• Controleer of de plug van de hoofdtelefoon niet vuil is.• Een beschadigd WMA/MP3-bestand kan een statisch lawaai maken en het geluid kan

		afgebroken worden. Controleer of de muziekbestanden niet zijn beschadigd.
		<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het bestandstype van de muziek wordt ondersteund.
Downloaden van muziekbestanden mislukt		<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de USB-connector van de speler goed met de computer is aangesloten. • Controleer of het stuurprogramma goed is geïnstalleerd. • Controleer of het geheugen van de speler vol is.

G. Specificaties

Afmetingen	39 mm (H) x 32,5 mm (B) x 10,8 mm (D)	
Gewicht	12,5 g	
PC-aansluiting	USB1.0 / 1.1 / 2.0	
Oortelefoon impedantie	32 Ohm	
Intern geheugen	2GB	
Batterij	Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij (3,7 V - 85 mA)	
	Speelduur: 5 uur	
Ondersteund muziekformaat	MP3	32 kbps – 320 kbps
	WMA	32 kbps – 384 kbps
Audio	Oortelefoon uitgangsvermogen	L: 150 mV rms + R: 150 mV (32 Ohm)
	Frequentiebereik	20 Hz – 20.000 Hz
	SNR	60 dB
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - 40 °C	
Besturingssystemen	Windows 2000 / XP / Vista, MAC 9.2 of hoger	

Opmerking: Het ontwerp en specificaties van dit product zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

H. Recycling



Als u in de toekomst op een gegeven moment dit product dient af te voeren, neem notitie van het volgende: Elektrische producten die weggedaan worden, mogen niet weggeworpen worden met het normale huisvuil. Recycle wanneer daar de faciliteiten voor zijn. Neem contact op met uw lokale autoriteit of verkoper voor nadere informatie over het recyclen. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)