

Bol.com handleiding voor het kinderbankje van KidZ ImpulZ

- Plaats het kinderbankje op een goede, vrije plek in de kamer op de vloer zodat deze stabiel staat
- Het bankje is gemaakt van sterk schuim, dat zorgt ervoor dat kinderen zich niet kunnen bezeren. De kinderbankjes zijn hierdoor lichtgewicht dus kinderen kunnen ze zonder problemen zelf verplaatsen
- Mochten er was kreukels in jouw kinderbankje zijn gekomen tijdens het transport, strijk dan eenvoudig met een (stoom) strijkijzer over het complete bankje (niet te heet) en de kreukels zijn er snel uit. De hoes hoeft dus niet van het stoeltje af
- De katoenen hoes is afritsbaar, en wasbaar
- De katoenen hoesjes kunnen in de wasmachine gewassen worden op maximaal 30 graden
- Wij adviseren de rits te sluiten tijdens het wasproces, de hoes NIET binnenstebuiten te wassen en NIET in de droger te doen (dit met het oog op krimp en vaal worden)
- Plaats na het wassen eerst de bovenkant dan de rug op het kinderbankje en rol hem daarna verder naar beneden toe
- Het is altijd mogelijk om de hoes van jouw kinderbankje te vervangen door een losse hoes te bestellen

