

grandlux



HAND BLENDER GL-HB301

Gebruiksaanwijzing

Instruction Manual



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u uw apparaten voor de eerste keer gebruikt.
- Zorg ervoor dat de nominale spanning in uw plaatselijke plaats overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht binnen het bereik van kinderen. Het gebruik van dit apparaat door jonge kinderen of personen met een handicap moeten altijd onder toezicht staan.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet meer gebruikt of schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem contact op met een erkend servicecentrum of uw leverancier.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn. Om elk risico te vermijden, moeten deze worden vervangen door een erkend servicecentrum.
- Laat lang haar, sjaals, kleding enz. niet over de blenderstok of garde hangen als ze in gebruik zijn.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron.
- LET OP: De messen van het apparaat zijn scherp. Ga voorzichtig om met de messen.
- Maak de verschillende accessoires zorgvuldig schoon voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Dompel de motor niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Bewaar de instructies altijd goed voor in de toekomst.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze zijn gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkwaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en koppel het los van de voeding voordat u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die tijdens het gebruik bewegen.
- Koppel de blender altijd los van de voeding als deze onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u hem in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
- Laat kinderen de blender niet zonder toezicht gebruiken.

HOE DE STAAFMIXER TE GEBRUIKEN

- Draai de staafmixer tegen de klok in op het apparaat totdat hij vergrendeld is.
- Sluit het apparaat aan op netstroom.
- De beker mag niet meer dan 2/3 vol zijn om overlopen te voorkomen.
- Gebruik altijd de staafmixer om ingrediënten te mengen met water of een andere vloeistof.
- Gebruikt de staafmixer niet om alleen hard voedsel te mengen zoals koffiebonen, ijsblokjes, suiker, ontbijtgranen, chocolade etc.
- Eén snelheid voor het mixen van verschillende ingrediënten.
- Gebruikt de staafmixer niet langer dan 30 seconden per keer, laat een paar minuten rusten voor volgend gebruik om oververhitting te voorkomen.
- Wanneer u de mixervoet uit de motorunit haalt, zorg er dan voor dat deze niet aangesloten is op netstroom.
- Het mes is scherp! Behandel het met zorg om pijnlijke wonden te voorkomen.
- Het maximum inhoud van de container is 600ml. De hoeveelheid ingrediënten bestaat uit 1 deel voeding en 4 delen water.



HOE SCHOON TE MAKEN

- Haal de staafmixer van de netstroom af.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige doek. dompel de motoreenheid NIET onder in een vloeistof.
- Reinig de messen en accessoires onmiddellijk na gebruik en vermijd bacteriegroei. Kijk uit voor de messen, deze zijn scherp

PAS OP 

Wees uiterst voorzichtig bij het overhandigen van het dubbele mes. Raak de messen niet met uw vingers aan. De messen zijn erg scherp en kunnen bij aanraking verwondingen veroorzaken.

- Pak de staafmixer en alle accessoires voorzichtig uit.
- Was de mengbeker en het deksel, de hakmolen en het deksel, het dubbele mes, de roestvrijstalen kloppers en de ballongarde in warm zeepsop. Spoel en droog grondig.
- Dompel NOOIT de blenderbehuizing, mixervoet, melkopschuimer, hakmolen onder water. Indien nodig kunnen deze opzetstukken worden schoongemaakt met een vochtige doek. de staafmixer kan onder stromend water worden gewassen, maar pas op dat er geen water in de holle as(bovenkant) komt.
- Droog de staafmixer altijd goed af zodat er geen water in de blenderbehuizing kan komen



TECHNICAL DATA

Voltage: 220-240V AC

Frequency: 50Hz- 60Hz

Power: 800W (DC motor)

Correcte Recycling Van Dit Product



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATION

- Read the instructions carefully before using your appliances for the first time.
- Make sure the rated voltage in your local place is conformity to the rating plate on the unit.
- Never leave the appliance within reach of children without supervision. The use of this appliance by young children or by disabled person must always be supervised.
- Do not use outdoors. The appliance is household use only.
- Unplug your appliance when you finish using it or clean it.
- Do not use the appliance if it has damaged. You should contact an approved service center.
- If the power cable or plug are damaged, do not use the appliance. To avoid any risk, these must be replaced by an approved service center.
- Do not allow long hair, scarves etc. to hang down over blender stick or whisk when they are in operation.
- Never put the appliance close to heat source.
- Please the note: The blades of the appliance are sharp. Handle the blades with care.
- Before using your appliance first time, clean the various accessories carefully. Do not immerse motor unit in water or any liquid.
- Save the instruction for your future reference.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experienced and knowledge, unless they have been given by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Switch off and disconnect from the supply the appliance before changing accessories or approaching parts, which move in use.
- Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not allow children to use the blender without supervision.



HOW TO USE STICK BLENDER

- Twist the stick blender onto the unit at anti-clockwise until it is locked.
- Plug in the appliance.
- The beaker must be not more than 2/3 full to prevent over flowing.
- Always use the stick blender to blend ingredients together with water or other liquid.
- Do not use the stick blender to blend hard foods only, such as coffee bean, ice cubes, sugar, cereals, chocolate etc.
- One speed for your different blending various ingredients.
- **Do not operate the stick blander more than 30 seconds at one time, allow a few minutes rest for next use to avoid overheating.**
- When you take out the stick from the motor unit, make sure of it unplugged.
- Its blade is sharp, handle it with care to avoid any hurt of you.
- The max. capacity of container is 600ml, the quantity of ingredients consist of 1 parts soaked carrots and 4 parts water.

HOW TO CLEANING

- Unplug the appliance.
- Clean the body of the appliance with a damp cloth. Do not immerse the motor unit in any liquid.
- Clean the blades and accessories immediately after using, and avoid bacterial growth. Take care of the blades because they are too sharp!!

Caution 

Use extreme care when handling the Double Blade Knife.

Do not touch the Blades with your fingers. The Blades are very sharp and can cause injury if touched.

- Carefully unpack the Stick Blender and all accessories.
- Wash the Mixing Blender and Lid, Chopper Container and Lid, Double Blade Knife, Stainless Steel Beaters, and Balloon Whisk in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- Never immerse the Blender Body, Stick Blender or Single and Double Gearboxes in water or any other liquid. If necessary, these attachments can be wiped clean with a moistened cloth. The Stick Blender can be washed under running water; but be careful not to allow water to enter the hollow shaft.
- Always dry the Stick Blender thoroughly so that no water can enter the Blender Body.



TECHNICAL DATA

Voltage: 220-240V AC

Frequency: 50Hz- 60Hz

Power: 800W (DC motor)

Correct Disposal Of This Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.